Manual de Usuario

Sistema de Fuente de Potencia en Subrack de 19-Pulgadas NetSure 501 A50, NetSure 501 AA0, NetSure 701 A51

Versión V1.0

Fecha de Revisión Junio 13, 2008 BOM 31011680

Emerson Network Power proporciona soporte técnico a los clientes. Los usuarios pueden contactar la oficina de ventas o centro de servicio locales Emerson más cercanos.

Copyright © 2008 by Emerson Network Power Co., Ltd.

Todos los derechos reservados. Los contenidos de este documento están sujetos a cambio sin previo aviso.

Emerson Network Power Co., Ltd.

Dirección: No.1 Kefa Rd., Science & Industry Park, Nanshan District 518057, Shenzhen China

Homepage: www.emersonnetworkpower.com.cn

E-mail: support@emersonnetwork.com.cn

Precauciones de Seguridad

Para reducir el riesgo de accidente, por favor lea las precauciones de seguridad muy cuidadosamente antes de la operación. Los términos "Precaución, Aviso, Advertencia, Peligro" en este libro no representan todos los puntos de seguridad que deben ser observados y solo son suplemento para varios puntos de seguridad. Por lo tanto, el personal de instalación y operación deberá estar estrictamente capacitado y dominar las operaciones correctas y todos los puntos de seguridad antes de la operación real.

Cuando se operen los productos Emerson, las reglas de seguridad en la industria, los puntos de seguridad generales y las instrucciones de seguridad especificadas en este libro, deberán ser estrictamente observados.

Seguridad Eléctrica

I. Voltaje Peligroso



Dance:

Peligro

Algunos componentes del sistema de potencia pueden portar voltaje peligroso en la operación. El contacto directo o indirecto a través de objetos húmedos con estos componentes, provocará lesiones fatales.

Las reglas de seguridad en la industria deberán observarse cuando se instale el sistema de potencia. El personal de instalación deberá contar con licencia para operar alto voltaje y potencia de CA.

En operación, el personal de instalación no tiene permitido usar objetos conductores tales como relojes, brazaletes, esclavas, anillos.

Cuando se encuentre agua o humedad en el Subrack, apague la energía inmediatamente. En ambientes húmedos deberán tomarse precauciones para mantener la humedad fuera del sistema de potencia.

La etiqueta de advertencia "Prohibido" deberá pegarse a los switches y botones que no está permitido operar durante la instalación.



Danger

Peligr

La operación con alto voltaje puede provocar incendio y choque eléctrico. La conexión y alambrado de los cables de CA deberá hacerse de acuerdo con las reglas y normas locales. Solo aquellos que poseen licencia para operar alto voltaje y potencia de CA pueden realizar operaciones de alto voltaje.

II. Herramientas



Varino

Advertencia

En operaciones de alto voltaje y CA, deberán usarse herramientas especiales. No se deben usar herramientas comunes o auto-portables.

III. Tormenta



Peligro

Nunca trabaje sobre torres o mástiles de hierro de alto voltaje o CA en la tormenta.

En tormentas, pueden generarse fuertes campos electromagnéticos en el aire. Por lo tanto, el equipo deberá estar bien aterrizado a tiempo para evitar daños por golpes de rayo.



Aviso

La electricidad estática generada por el cuerpo humano dañarán los elementos sensibles a estática en las PCBs, tales como ICs de gran escala. Antes de tocar alguna tarjeta, PCB o chip IC enchufados, deberá colocarse una pulsera ESD para evitar que la estática dañe los componentes sensibles. El otro extremo de la pulsera ESD deberá estar bien aterrizado.

V. Corto circuito



Peligro

Durante la operación, nunca cortocircuite los polos positive y negativa de la unidad de distribución de CD del sistema o el polo no aterrizado y la tierra. El sistema de potencia es un equipo de potencia de CD constante, el corto circuito provocará que el equipo se queme y pondrá en peligro la seguridad humana.

Verifique cuidadosamente la polaridad del cable y la terminal de conexión cuando realice operaciones energizadas con CD.

Como el espacio de operación en la unidad de distribución de CD es muy apretado, por favor seleccione cuidadosamente el espacio para operar.

Nunca use un reloj, brazalete, esclava, anillo o cualquier otro objeto conductor durante la operación. Deberán usarse herramientas con aislamiento.

En operaciones energizadas, mantenga tenso el músculo del brazo, de manera que cuando la conexión de la herramienta se afloje, el movimiento libre del cuerpo humano y la herramienta se reduzcan a un mínimo.

Batería



Peligro

Antes de cualquier operación en la batería, lea cuidadosamente las precauciones de seguridad para la transportación de batería y el método correcto para conexión de la batería.

La operación sin normas en la batería, causará peligros. En la operación deberán tomarse precauciones para evitar corto circuito de la batería y sobre flujo de electrolito. El sobre flujo de electrolito erosionará los objetos de metal y PCBs, provocando así daños al equipo y corto circuito de las PCBs.

Antes de cualquier operación en la batería, ponga atención a los siguientes puntos:

Retírese el reloj, brazalete, esclava, anillo y cualquier otro objeto metálico de la pulsera.

Utilice herramientas especiales aisladas.

Use equipo para protección de ojos y tome medidas preventivas.

Vista guantes y mandil de hule para protegerse contra el sobre flujo de electrolitos.

En la transportación de batería, el electrodo de la batería deberá siempre mantenerse hacia arriba. Nunca ponga la batería hacia abajo o inclinada.

BLVD

El sistema tiene función de desconexión por bajo voltaje de batería (BLVD). BLVD significa que cuando la corriente eléctrica falla y las baterías alimentan la potencia, el módulo de monitoreo corta la carga cuando el voltaje la batería cae por debajo de 43.2V para evitar la sobre-descarga. El voltaje de la BLVD es configurable.

Consulte 4.7.2 Selección de Batería, 5.3.6 Configuraciones o 6.7.3 Configuraciones de Batería para el método de configuración.

La configuración de fábrica tiene habilitada la BLVD, lo cual significa que si la salida de potencia durante largo tiempo o el sistema de potencia falla, puede haber BLVD. Los usuarios deberán clasificar las cargas y conectar las cargas de prioridad a las rutas de la BLVD. Para cargas vitales, los usuarios pueden deshabilitar la BLVD de estas cargas para asegurar la confiabilidad de la fuente de alimentación.

El método para deshabilitar la BLVD es:

Configurar el elemento "Habilitar BLVD" del módulo de monitoreo a "N". Consulte 4.7.3 Descripción del Parámetro LVD, 5.5.2 Parámetros de Administración de Batería ó 6.7.3 Configuraciones de la Batería para ver el método de configuración.



Aviso

La ventaja de habilitar la BLVD es proteger las baterías contra sobre-descarga cuando el voltaje de la batería es bajo. La desventaja de habilitar la BLVD es que cuando el voltaje de la batería cae por debajo de cierto valor, todas las cargas (incluyendo las cargas sin-prioridad) se cortarán debido a la desconexión de batería

La ventaja del software que deshabilita la BLVD, es prolongar la alimentación de potencia las cargas con prioridad. La desventaja es que la inhabilitación del software no puede evitar fallas de potencia no deseadas, debidas a una mala operación ó falla del sistema de fuente de alimentación.

Otros

I. Objetos puntiagudos



Advertencia

Cuando mueva el equipo con las manos, deberá usar guantes de protección para evitar lesiones por objetos puntiagudos.

II. Conexión del cable



Aviso

Por favor verifique el cumplimiento del cable y la etiqueta del cable con la instalación actual antes de la conexión de cables.

III. Sujeción de las líneas de señal



Aviso

Las líneas de señal deberán amarrarse lejos de corrientes grandes y líneas de alto voltaje, con intervalos de amarre de cuando menos 150mm.

Contenido

CAPÍTULO 1	VISTA GENERAL	1
1.1	INFORMACIÓN DEL MODELO	1
1.20	COMPOSICIÓN Y CONFIGURACIÓN	1
1.3 (Características	3
CAPÍTULO 2	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	4
2.1 F	REGULACIONES DE SEGURIDAD	4
2.2 F	PREPARACIÓN	4
2.3	NSTALACIÓN MECÁNICA	5
2.4	NSTALACIÓN ELÉCTRICA	6
	2.4.1 Conectando los Cables de Potencia	6
	2.4.2 Conectando los Cables de Señal	7
CAPÍTULO 3	PRUEBA DE INSTALACIÓN	11
3.1 \	/ERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y ARRANQUE	11
3.20	CONFIGURACIONES BÁSICAS	11
3.3 \	/ERIFICACIÓN DE ALARMA Y VERIFICACIÓN DEL ESTATUS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA	12
3.4 F	PASOS FINALES	13
CAPÍTULO 4	USO DEL MÓDULO DE MONITOREO M500D	14
4.1 F	PANEL FRONTAL	14
4.20	ORDEN DE ENCENDIDO	14
4.3 (CONSULTANDO EL ESTATUS DEL SISTEMA	16
	4.3.1 Primera Página De Información Del Sistema	16
	4.3.2 Otras Páginas de Información del Sistema	
4.4 (CONSULTANDO EL ESTATUS DEL RECTIFICADOR	18
4.5 (CONSULTANDO ALARMAS Y CONFIGURANDO PLANES DE ALARMA	
	4.5.1 Consultando la Alarma Activa	18
	4.5.2 Consultando la Historia de la Alarma	19
	4.5.3 Tabla de Tipo de Alarma	20
	4.5.4 Cambiando la Alarma Audible/Visual y Plan de Regreso	
	de LLamada de Alarma	22
	4.5.5 Cambiando los Tipos de Alarma de Contactos Secos	22
4.6	MANTENIMIENTO	22
470	CONFIGURANDO LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA	23

	4.7.1 Método de Configuración del Parámetro	24
	4.7.2 Selección de la Batería	25
	4.7.3 Descripción del Parámetro LVD	26
	4.7.4 Cargando los Parámetros de Administración	27
	4.7.5 Parámetros de Prueba de Batería	28
	4.7.6 Parámetros del Coeficiente de Compensación por Temperatura	29
	4.7.7 Configuraciones de CA	30
	4.7.8 Configuraciones de CD	31
	4.7.9 Configuraciones de Rectificador	31
	4.7.10 Configuraciones del Sistema	32
	4.7.11 Configuraciones de Alarma	34
CAPÍTULO 5	USO DEL MODULO DE MONITOREO M800D	36
5.1 F	ANEL DE OPERACION	36
5.2 L	JSO DEL PANEL DE OPERACION	37
	5.2.1 Pantalla Principal	37
	5.2.2 Menu Principal	37
	5.2.3 Informacion de la Operacion	37
	5.2.4 Mantenimiento	40
	5.2.5 Configuración de Parámetro	41
5.3 A	CCESE EL M800D A TRAVÉS DE LA WEB	44
	5.3.1 Vista general de la Función Web	44
	5.3.2 Inicio de Sesión	44
	5.3.3 Introducción a la Página de Inicio	46
	5.3.4 Device Explore	47
	5.3.5 Alarmas	55
	5.3.6 Configuraciones	57
	5.3.7 Mantenimiento	63
	5.3.8 Consulta	72
5.4 A	CCESO AL M800D A TRAVÉS DEL NMS	75
	5.4.1 NMS Soportado por el Agente SNMP	75
	5.4.2 Instalación de MIB	75
	5.4.3 Acceso al M800D mediante el NMS	77
5.5 0	Guía DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETRO	77
	5.5.1 Parámetros del Rectificador	77
	5.5.2 Parámetros de Administración de Batería	77
	5.5.3 Parámetros de Adminsitración de Energía	80
	5.5.4 Parámetros de Administración de Diesel	81
	5.5.5 Parámetros de División de Potencia	81
CAPÍTULO 6	USO DEL MÓDULO DE MONITOREO M501D	82
611	DANIEL EDONITAL	92

6.2	PORDEN DE ENCENDIDO	82
6.3	CONSULTANDO EL ESTATUS DEL SISTEMA	84
	6.3.1 Primer Página de Información del Sistema	84
	6.3.2 Otras páginas de Información del Sistema	84
6.4	CONSULTANDO EL ESTATUS DEL RECTIFICADOR	85
6.5	CONSULTANDO Y MANEJANDO ALARMAS	86
	6.5.1 Consultando la Alarma Activa	86
	6.5.2 Consultando la Historia de Alarma	87
	6.5.3 Cambiando la Alarma de Audio/Video Y el Regreso de Llamada de Ala	arma 88
	6.5.4 Cambiar Tipos de Alarma De Contactos Secos	88
	6.5.5 Configuración Programable En El tipo De Alarma de Salida del Contac	cto
	Seco	88
6.6	MANTENIMIENTO	89
6.7	CONFIGURANDO LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA	90
	6.7.1 Método de Configuración de Parámetro	90
	6.7.2 Configuraciones de Alarma	91
	6.7.3 Configuraciones de Batería	94
	6.7.4 Configuraciones de CA	100
	6.7.5 Configuraciones de CD	101
	6.7.6 Configuraciones del Rectificador	101
	6.7.7 Configuraciones del Sistema	102
CAPÍTULO 7	MANEJO DE ALARMAS	105
7.1	MANEJO DE ALARMAS	105
7.2	MANEJO DE FALLAS DEL RECTIFICADOR	EFINED.
APÉNDICE 1	DATOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA ERROR! BOOKMARK NOT DE	FINED.
APÉNDICE 2	2 DIAGRAMA DE CABLEADO	113
APÉNDICE 3	B DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	116
APÉNDICE 4	GLOSARIO	122

Capítulo 1 Vista General

Este capítulo introduce la descripción, composición y configuración del modelo y sus características.

El "sistema" en este manual se refiere al sistema de fuente de alimentación PS48150-3B/1800 (NetSure 501 A50) (abreviado: "NetSure 501 A50"), PS48300-3C/1800 (NetSure 501 AA0) (abreviado: "NetSure 501 AA0") y al PS48300-3A/3200 (NetSure 701 A51) & PS48300-3A/3200-X2 (NetSure 701 A51) (abreviado: "NetSure 701 A51")

1.1 Información del Modelo

Tome el sistema fuente de alimentación PS48150-3B/1800 (NetSure 501 A50) como un ejemplo, la descripción del modelo se da en la Figura 1-1 y la Figura 1-2.




Figure 1-1 Información del Modelo (1)




Figura 1-2 Información del Modelo (2)

1.2 Composición y Configuración

1. Composición del Sistema

El sistema consiste de partes de distribución de potencia, rectificadores y módulo de monitoreo. El modelo del rectificador es R48-1800, R48-2900U ó R48-3200 y el modele del módulo de monitoreo es M501D ó M500D. Las estructuras internas del sistema se muestran en la Figura 1-3 a la Figura 1-6.




Figura 1-3 Estructura del sistema NetSure 501 A50




Figura 1-4 Estructura del sistema NetSure 501 AA0




Figura 1-5 Estructura del sistema NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200)




Figura 1-6 Estructura del sistema NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2)

Configuración del Sistema

Las configuraciones del sistema de fuente de alimentación, se describen en la Tabla 1-1.

NetSure 701 A51 NetSure 701 A51 Artículo NetSure 501 A50 NetSure 501 AA0 (PS48300-3A/3200) (PS48300-3A/3200-X2) Módulo de Monitoreo Modelo: M501D Modelo: M501D Modelo: M501D Modelo: M500D Modelo: R48-1800. Modelo: R48-1800 Modelo: R48-3200. Modelo: R48-2900U. Rectifier Configuración estándar: 5 Configuración estándar: 10 Configuración estándar: 5 Configuración estándar: 3 piezas piezas piezas piezas Distrib de Potencia CA 3P + N + PE/ 380Vca 3P + N + PE/ 380Vca 3P + N + PE/ 380Vca P + N + PE/ 230Vca Ruta de carga de BLVD: 3 x Ruta de carga de BLVD: 5 x Ruta de carga de BLVD: 5 Ruta de carga de BLVD: 4 x 63A/1P, 3 × 32A/1P, 4 × \times 63A/1P, 5 \times 32A/1P, 8 \times 63A/1P. 5 x 32A/1P. 8 x 40A/1P, 1 x 10A/1P MCB Distrib de Potencia CD 10A/1P MCB 10A/1P MCB 10A/1P MCB Sin ruta de carga de LLVD MCB de Batería 2 × 125A/1P 2 × 125A/1P 2 × 125A/1P 2 × 125A/1P Dimensiones Máx. 483 (A) × 380 (L) × 445 (A) 483 (A) × 380 (L) × 267 (A) 483 (A) × 380 (L) × 490 (A) 483 (A) × 380 (L) × 311 (A) 25kg (sin incluir 25kg (sin incluir rectificadores y 25kg (sin incluir rectificadores 30kg (sin incluir rectificadores rectificadores y módulo de y módulo de monitoreo) y módulo de monitoreo) módulo de monitoreo) monitoreo) Detector de temperatura y cables conectados, unidad de monitoreo remoto, rack para batería Partes opcionales

Tabla 1-1 Configuración de sistema con configuración-fija

1.3 Características

- El rectificador usa la tecnología de Compensación de Factor de Potencia a(PFC) activa, incrementando el factor de potencia a 0.99
- Rango de voltaje de entrada de CA amplio: 85V ~ 290V (NetSure 701 A51) u 85Vca ~ 300Vca (NetSure 501 A50 & NetSure 501 AA0)
- El rectificador usa tecnología de conmutación flexible, incrementando la eficiencia del sistema a 89% (R48-1800)/90% (R48-3200)
- Radiación ultra-baja. Con el avanzado diseño EMC, el rectificador cumple con estándares internacionales tales como CE y NEBS. Ambas interferencias conducida y radiada, alcanzan la Clase B
- El diseño de seguridad del rectificador cumple con los estándares UL, CE y NEBS
- Densidad de alta potencia
- Los rectificadores son conectados/desconectados en sistema encendido (hot pluggable). Toma menos de 1 minuto reemplazar un rectificador
- Dos métodos de protección contra sobre-voltaje son opcionales: protección de software y protección de hardware. El segundo tiene dos métodos opcionales: bloqueo al primer sobre-voltaje y bloqueo al Segundo sobre-voltaje
- Perfecta administración de batería. Las funciones de administración incluyen la LLVD (opcional), BLVD, compensación por temperatura, auto regulación de voltaje, limitación directa de corriente, cálculo de capacidad de batería y prueba de batería en-línea, etc.
- Hasta 200 piezas de registros históricos de alarma y 10 sets de registros de datos de prueba de batería.
- Diseño de red: Provee puertos múltiples de comunicación (tales como RS232, modem, RJ45 y contactos secos), lo cual habilita una función en red flexible y monitoreo remoto
- Perfecta protección contra rayos en el lado de la CA
- Completa protección contra falla y funciones de alarma por falla

Capítulo 2 Instrucciones de Instalación

Este capítulo introduce a la instalación y conexión de cables. Antes de la instalación, por favor lea las regulaciones de seguridad y después siga estas instrucciones para realizar la instalación paso a paso.

2.1 Regulaciones de Seguridad

Ciertos componentes en este sistema de potencia poseen voltaje y corriente peligrosos. Siga siempre las siguientes instrucciones:

- 1. Solo el personal adecuadamente capacitado con un conocimiento satisfactorio del sistema puede realizar la instalación. La más reciente revisión de estas reglas de seguridad y reglas locales de seguridad forzosamente deben estar adheridas durante la instalación.
- 2. Todos los circuitos externos que están por abajo de 48V y conectados al sistema de potencia deberán cumplir con los requerimientos de SELV, como se define en IEC 60950.
- 3. Asegúrese de que la alimentación (eléctrica y de batería) al sistema está cortada antes de que pueda realizarse alguna operación dentro del rack del subsistema.
- 4. Los subracks de alimentación deberán mantenerse asegurados y colocados en un área bloqueada. El guardia deberá ser responsable del sistema de potencia.
- 5. El alambrado de los cables de distribución de potencia deberá ser cuidadosamente arreglado de manera que los cables se mantengan lejos del personal de mantenimiento.

2.2 Preparación

Inspección al desempaque

El equipo deberá desempacarse e inspeccionarse después de su llegada al sitio de instalación. La inspección deberá ser realizada por representantes de ambos: el usuario y Emerson Network Power Co., Ltd.

Para inspeccionar el equipo, usted deberá:

- 1. Abrir la caja de empaque en la cual se coloca la lista de empaque.
- 2. Sacar la lista de empaque.
- 3. Verificar contra la etiqueta de empaque, incluyendo el nombre del cliente, dirección del cliente, No. de máquina cantidad total, No de caja, No. de contrato.

Desempaque e Inspección: después de abrir la caja de empaque, verifique las mercancías una por una de acuerdo a la lista de mercancías en la etiqueta de empaque. La verificación deberá incluir:

- 1. El número de cajas de empaque y el número de serie marcado en ellas.
- 2. La exactitud del empaque del equipo de acuerdo a la lista de empaque.
- 3. El número y modelo de los accesorios de acuerdo a la lista de accesorios.
- 4. La integridad de conjunto del equipo, de acuerdo a la configuración del sistema.
- 5. La condición de las mercancías mediante una inspección visual. Por ejemplo, verifique el subrack por cualquier daño y condensación. Agite ligeramente el módulo del rectificador para ver si se ha aflojado algún componente o conexión durante la transportación.

Cables

El diseño de los cables deberá igualar los estándares industriales relevantes.

Se recomienda usar los cables RVVZ como cables de CA. El cable deberá alcanzar cuando menos una durabilidad de temperatura de al menos +70°C. Con una longitud de cable menor a 30 metros, el cálculo de Área Cross-Seccional (CSA), deberá basarse en la densidad de corriente de 2.5A/mm². El valor sugerido de CSA es no menos de 25mm².

El CSA del cable de CA depende del flujo de corriente a través del cable y la caída de voltaje permitida. Para seleccionar el CSA del cable de CD, ver la Tabla 2-1. Seleccione el CSA del cable de carga de CD, de acuerdo a la Tabla 2-2:

Tabla 2-1 Selección del CSA del cable de Batería

Corriente medida de MCB de Batería	Corriente máx. de batería	CSA mín. de cable	Longitud máx. de cable (caída de voltaje permitida: 0.5V)
125A	100A	25mm ²	14m

Nota:

- 1. Las especificaciones son aplicables a tmperatura ambiental de 25°C. Si la temperatura es mayor o menor a esto, el CSA del cable deberá aumentarse.
- 2. El cable de batería deberá alcanzar cuando menos una durabilidad de calor de +90°C. Se recomienda usar cable retardador de flama de centro de cobre con doble aislameinto, como cable de batería

Tabla 2-2 Selección de cable de carga de CD

Corriente nominal de ruta de carga	Corriente de salida máx.	CSA mín. de cable	Longitud máx. de cable (caída de volt: 0.5V, con CSA mín.)	CSA de cable máx.	Longitud máx. de cable (caída de volt: 0.5V, con CSA máx.)
63A	32A	16mm²	7m	25mm ²	11m
32A	16A	16mm ²	14m	25mm ²	22m
10A	5A	6mm ²	17m	25mm ²	71m

Nota:

Las especificaciones son aplicables a tmperatura ambiental de 25°C. Si la temperatura es mayor o menor a esto, el CSA del cable deberá incrementarse

La capacidad de MCB deberá limitarse estrictamente de manera que pueda funcionar correctamente en una sobre-corriente de carga. La capacidad recomendada de MCB es 1.5 ~ 2 veces más grande que la capacidad pico de carga.

El CSA del cable de tierra del sistema deberá ser consistente con el cable de distribución de potencia máxima y no menos de 35mm².

2.3 Instalación Mecánica

Por conveniencia de mantenimiento, los usuarios deberán mantener un espacio libre de 800 mm en el frente del sistema de fuente de alimentación.

Inserte el sistema de fuente de alimentación dentro del gabinete. Instale los tornillos en las cuatro perforaciones para instalación, como se muestra en la Figura 2-1 a Figura 2-4, con un desarmador Phillips.




Figura 2-1 Tamaño de la instalación del NetSure 501 A50 (unidad: mm)




Figura 2-2 Tamaño de instalación del NetSure 501 AA0 (unidad: mm)




Figura 2-3 Tamaño de instalación del NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200) (unidad: mm)




Figura 2-4 Tamaño de instalación del NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2) (unidad: mm)

2.4 Instalación Eléctrica

2.4.1 Conectando los Cables de Potencia

Conectando los cables de entrada de CA



Peligro

- 1. Apague todos los MCBs antes de la conexión eléctrica.
- 2. Solo el personal calificado puede hacer la conexión de cable de corriente eléctrica.

Coloque todos los cables dentro del subrack desde arriba del subrack. Tome el sistema de fuente de alimentación NetSure 701 A51 como un ejemplo, la posición de las terminales de conexión se muestran en la Figura 2-5. Conecte los cables de entrada de CA al MCB de entrada de CA.




Figura 2-5 Posiciones de MCB y terminales

Conectando cables de carga

Conecte el cable negativo de la carga a la terminal superior del MCB de carga. Conecte el cable positive de la carga a la barra bus positive de CD. Las terminales se muestran en la Figura 2-5.

Conectando los cables de batería

Nota

- 1. Las baterías pueden tener corriente peligrosa. Antes de conectar los cables de la batería, las correspondientes MCBs de entrada de batería o el conector de celda de batería deberán desconectarse para evitar el estado energizado del sistema de potencia después de la instalación.
- 2. Tenga cuidado de no conectar invertida la batería. De otra manera, tanto la batería como el sistema de potencia se dañarán!
- 1. Conecte un extremo del cable negativo de la batería a la terminal superior de los MCBs de la batería. Conecte un extremo del cable positive de batería a la barra bus positiva de CD.
- 2. Conecte las zapatas de cobre al otro extremo de los cables de batería, amarre las partes de conexión con cinta de aislamiento y póngalas a un lado de la batería. Conecte los cables a la batería cuando se vaya a probar la unidad de distribución de CD.

2.4.2 Conectando los Cables de Señal

Conexión de cable de la tarjeta conectora del usuario S6415X2

Tome el sistema de fuente de alimentación NetSure 501 A50 como un ejemplo, la posición de la tarjeta conectora del usuario se muestra en la Figura 2-6. Dos interfaces de comunicación se localizan en el panel: Ethernet e interfaz RS232. El sistema de fuente de alimentación puede conectarse al Ethernet a través de la interfaz Ethernet o conectada al modem a través de la interfaz RS232.




Figura 2-6 Posición de la tarjeta conectora de usuario

Las interfaces de la tarjeta de transferencia de señal se muestran en la Figura 2-7. Las funciones de las interfaces se muestran en la Tabla 2-3.




Figura 2-7 Interfaz S6415X2

Tabla 2-3 Funciones de la Interfaz

Conector	Pin	Nombre de la Señal	Número de marca	Relación lógica
	1	Salida de relevador 1 normalmente cerrada	DO1_NC	
-	2	Salida de relevador 2 normalmente cerrada	DO2_NC	
10	3	Salida de relevador 1 común	DO1_COM	
J3	4	Salida de relevador 2 común	DO2_COM	
-	5	Salida de relevador 1 normalmente abierta	DO1_NO	
-	6	Salida de relevador 2 normalmente abierta	DO2_NO	
	1	Salida de relevador 3 normalmente cerrada	DO3_NC	
-	2	Salida de relevador 4 normalmente cerrada	DO4_NC	
	3	Salida de relevador 3 común	DO3_COM	
J4	4	Salida de relevador 4 común	DO4_COM	
-	5	Salida de relevador 3 normalmente abierta	DO3_NO	
-	6	Salida de relevador 4 normalmente abierta	DO4_NO	
	1	Salida de relevador 5 normalmente cerrada	DO5_NC	
-	2	Salida de relevador 6 normalmente cerrada	DO6_NC	
	3	Salida de relevador 5 común	DO5_COM	
J5	4	Salida de relevador 6 común	DO6_COM	
-	5	Salida de relevador 5 normalmente abierta	DO5_NO	
-	6	Salida de relevador 6 normalmente abierta	DO6_NO	
	1	Salida de relevador 7 normalmente cerrada	DO7_NC	
-	2	Salida de relevador 8 normalmente cerrada	DO8_NC	
-	3	Salida de relevador 7 común	DO7_COM	
J6	4	Salida de relevador 8 común	DO8_COM	
-	5	Salida de relevador 7 normalmente abierta	DO7_NO	
-	6	Salida de relevador 8 normalmente abierta	DO8_NO	
	1	Potencia de circuitos digitales	+5V	
J10	2	Entrada de señal 1 de temperatura	TEMP1	4~20mA
-	3	Tierra analógica	GND	. 20
	1	Potencia de circuitos digitales	+5V	
J11	2	Entrada de señal 2 de temperatura	TEMP2	4~20mA
-	3	Tierra analógica	GND	1 2011// (
	1	Detección de Carrier de Datos	DCD232	
-	2	Datos de Recepción	RXD232	
-	3	Datos de Transmisión	TXD232	
-	4	Terminal de Datos Lista	DTR232	
J12, J18	5	Tierra de Comunicación de Datos	DGND	
•	6	Tierra de Cerramodolori de Dates	Empty	
-	7	Request To Send	RTS232	
-	8,9	request to send	Empty	
	1	Ethernet TX+	NETTX+	
	2	Ethernet TX-	NETTX-	
	3	Ethernet TR+	NETTR+	
J13	4	Linemet 11(+	Empty	
313	5		Empty	
ŀ	6	Ethernet TR-	NETTR-	
ŀ	7~12	Euromet 114	Empty	
	1~12	RS485 comunicación+	Empty E485+	
J14	2	RS485 comunicación-	E485-	
J 14	3	Tierra de Protección	PGNG	
	3		POWER+	
	1	48V+		

Conexión de cable del modem

El modem es un accesorio opcional, apropiado para aquellos que han comprador el sistema de monitoreo remoto de modem.

Configuración del Modem:

En modo modem, "Y" deberá seleccionarse para el parámetro de comunicación "MODEM" del módulo de monitoreo. Si el modem tiene el indicador Respuesta Automática (AA), el indicador se encenderá una vez que el modem y el

módulo de monitoreo se enciendan. En modo modem, el módulo de monitoreo iniciará al modem en el encendido, restablecimiento o en interrupciones de comunicación que duren más de una hora.

ΩK

Coments

Capítulo 3 Prueba de Instalación

Este capítulo introduce los procedimientos para pruebas de instalación. Las reglas de seguridad correspondientes deberán estar adheridas en la prueba.

3.1 Verificación de la Instalación y Arranque

Antes de la prueba, informe al representante del fabricante principal. Solo un ingeniero eléctrico capacitado puede mantener y operar este equipo. En operación, el personal de instalación no puede usar objetos conductores tales como relojes, brazaletes, esclavas y anillos.

Durante la operación, partes de este equipo transportan voltaje peligroso. Una mala operación puede provocar severas o fatales lesiones y daños a la propiedad. Antes de la prueba, verifique el equipo para asegurarse del correcto aterrizaje. La verificación de instalación deberá estar hecha antes de la prueba. Después las baterías pueden cargarse por primera vez.

Verificación de la Instalación

	011	Coments
Verifique todas los MCBs y cables. Están correctos sus modelos?	=	
Verifique las conexiones de la barra bus, la conexión de cables de entrada y salida y la conexión entre el sistema de potencia y el aterrizaje del sistema.	=	
Verifique si el número y conexiones de las baterías son correctos, verifique la polaridad de la cadena de batería con un voltímetro	=	
Asegúrese de que todas las conexiones son firmes y confibales.	=	
Preparaciones para el arranque		
	OK	Coments
Asegúrese de que todas las MCB están apagadas.	=	
Mida el voltaje de entrada de CA. Asegúrese de que I voltaje de entrada está dentro del rango permitido.	=	Umin=V
Verifique que los cables de comunicación y alarma están conectados a la tarjeta de transferencia de señal.	==	
Verifique que el detector de temperatura, si lo hay, haya sido instalado.	=	
Verifique que el circuito de la cadena de batería no esté cerrado.	=	
Conecte las baterías desconectadas al circuito de cadena de batería	=	
Mida con un voltímetro a tavés de de los puntos de conexión de cada batería y asegpurese de que la polaridad es correcta. Para batería de plomo-ácido con 24 celdas, el voltímetro deberá leer 2.0-2.1V/celda	=	Umin=V
ó 48-51V/batería. Si el voltaje de ciertas celdas es menor a 2.0V,deberá reemplazarse esa celda. Verifique con un ohmetro que no hay corto circuito entre las barras de bus de distribución positiva y negativa o entre los polos de batería positiva y negativa	=	
(Nota: Jale hacia afuera todos los módulos antes de la verificación y reinstálelos después de verificar)		
Arranque		
	ок	Coments
Encienda el MCB de entrada de CA del sistema. El LED verde en el rectificador se encenderá y el ventilador empezará a operar después de cierta retardo. El módulo de monitoreo mostrará que el voltaje de la fuente de alimentación es de 53.5V.	=	
Verifique el voltaje del sistema y la polaridad de la barra de bus con un voltímetro. Ka diferencia de voltaje entre el valor medido y los valores desplegados deberá ser menor a ! 0.2V.	=	
Arranque y pare cada uno de los rectificadores del sistema desenchufando e insertando cada rectificador. Verifique sus voltajes de salida.	=	

3.2 Configuraciones Básicas

Cuando el sistema se pone en servicio por primera vez, los parámetros del módulo de monitoreo deberán ser establecidos en base a la configuración actual del sistema, como número de batería, capacidad, límite de corriente de carga del usuario y y otros requerimientos funcionales. Solo después de eso el módulo de monitoreo puede desplegar la información de operación del sistema y controlar la salida.

Para el método de configuración de parámetro del módulo de monitoreo, ver 4.7 Configurando los Parámetros del Sistema si se usa M500D. 5.2.5 Configuración de Parámetro si usa M800D. Ver 5.7 Configurando Parámetros del Sistema si usa M501D.

	UK	Coments
El modelo del sistema ha sido establecido correctamente en fábrica antes de la entrega, verifique que la configuración concuerda con el sistema actual (NetSure 501 A50: 48V/30A/SET/NONE; NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200): 48V/50A/300/ NONE; NetSure 701 A51	=	
(PS48300-3A/3200-X2): 48V/50A/SET/NONE; NetSure 501 AA0: 48V/30A/300/NONE).		
El conjunto de números de la cadena de batería en el módulo de monitoreo deberá ser el mismo que que el número conectado actualmente. (Predefinido: 2)	=	
Establezca la capacidad de la batería de acuerdo a la capacidad actual de la batería conectada al sistema.	=	
Predefinido: 300Ah.		
Configure el coeficiente de temperatura de acuerdo al requerimiento del fabricante de batería. Rango de configuración: 0-500mV/°C. Predefinido: 72mV/°C. (si no se instaló detector de temperatura, no configure este parámetro)	=	
Fije el límite de corriente de carga de acuerdo a sus necesidades. Rango de configuración:	=	
0.1~0.25C ₁₀ . (Predefinido: 0.1C ₁₀)		
Configure el módulo de monitoreo de acuerdo al voltaje sugerido por el proveedor de batería.	=	
Rango de voltaje de la Carga de Flotación (FC): 42V ~ voltaje de Carga Intensificada (BC).		
Predefinido: 53.5V.		
Rango de voltaje BC: Voltaje FC ~ 58V. Predefinido: 56.4V.		
Para baterías que no necesitan BC, establezca el voltaje BC a voltaje FC más 0.1V.		
Póngalo a través de los MCBs de batería y conecte las baterías.	=	

3.3 Verificación de Alarma y Verificación del Estatus de Operación del Sistema

Verificación de Alarma

Verifique que todas las unidades funcionales puedan activar alarmas que puedan desplegarse en el módulo de monitoreo.

	OK	Coments
Saque un rectificador. La alarma "Rect N Com Failure" deberá activarse . Inserte el rectificador. La alarma deberá desaparecer. Repita el mismo procedieinto en los otros rectificadores.	=	
·		
Retire el MCB 1 de batería. La alarma "Batt1 Failure" deberá activarse. Coloque el MCB. La alarma deberá apagarse. Repita lo mismo en el MCB 2 de batería.	=	
Apague un MCB de carga conectado a una ruta de carga. La alarma "Load N Failure" deberá	=	
activarse. Encienda el MCB y la alarma deberá apagarse. Repita lo mismo en otros MCBs de carga.		
Retire todos los MCBs de entrada de batería. Mantenga solo un rectificador en operación. Mediante	=	
el módulo de monitoreo ajuste el voltaje FC del rectificador para hacerlo menor al al punto de		
alarma. La alarma "DC Voltage Low" deberá activarse.		
Mantenga los rectificadores en operación. Establezca mediante el módulo de monitoreo el parámetro	=	
de administración de batería a "Manual". Ingrese al menú de manteniemiento en el módulo de		
monitoreo. Seleccione "Disconnect" y confirme. El contacto de protección de la batería deberá		
abrirse y la alarma "BLVD" deberá desplegarse en el módulo de monitoreo.		

Nota: c uando las alarmas precedentes son generadas, el módulo de monitoreo dará alarmas después de aproximadamente 3s. Refiérase a 4.5 Consultando Alarmas y Configurando Planes de Alarma, 5.2.3 Información de Operación ó 6.5 Consultando y Manejando Alarmas para ver los métodos de consulta de alarmas.

Verificación del estatus de operación del sistema

No debe haber alarmas durante la operación normal del sistema. La verificación del estatus de operación del sistema puede conducirse mediante el módulo de monitoreo.

Para el método de consulta de alarmas, consulte 4.3 Consultando el Estatus del Sistema si usa M500D. 5.2.3 Información de Operación si usa M800D. Refiérase a 6.3 Consultando el Estatus del Sistema y 6.4 Consultando el Estatus del Rectificador si usa M501D.

	OK	Comentarios
El modelo del sistema es NetSure 501 A50: 48V/30A/SET/NONE; NetSure 701 A51		
(PS48300-3A/3200): 48V/50A/300/ NONE; NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2):		
48V/50A/SET/NONE; NetSure 501 AA0: 48V/30A/300/NONE		
El módulo de monitoreo deberá desplegar el voltaje de CA correcto.	=	

	ok	Comentarios
Tel módulo de monitoreo deberá poder desplegar el voltaje de CD. La diferencia entre el voltaje	=	
desplegado y el medido en la barra de bus deberá se menos del 1%.		
El módulo de monitoreo deberá desplegar la corriente de batería. La diferencia entre la correinte de	=	
batería desplegada y medida deberá ser menos del 1%.		
Verifique el número del rectificador mediante el módulo de monitoreo. El número deberá deberá ser	=	
consistente con el número actual.		
Verifique el voltaje, corriente, punto de limitación de corriente de los rectificadores mediante el	=	
módulo de monitoreo. Deberán concordar con los parámetros actuales.		
Para el sistema configurado con detector de temperatura, el módulo de monitoreo deberá poder	=	
desplegar la temperatura ambiental de la batería. Mantenga la sonda del detector de temperatura con		
la mano y observe el módulo de monitoreom el cual deberá desplegar el cambio de temperatura.		

3.4 Pasos Finales

	OK	Comentarios
Desconecte todo el equipo de prueba del sistema y asegúrese de que los materiales irrelevantes al	=	
equipo han sido todos retirados.		
Restablezca el equipo a su condición original y cierre la puerta del gabinete.	=	
Verifique y ceda el equipo que el usuario ha comprado.	=	
Anote todas las operaciones tomadas, incluyendo la hora de la operación y el nombre del operador.	=	

Si encuentra algún defecto en este equipo, informe al personal responsable del contrato.

Si se necesita una reparación, por favor llene el REPORTE DE FALLAS y envíe el reporte junto con la unidad defectuosa al centro de reparación para el análisis de la falla.

Capítulo 4 Uso del Módulo de Monitoreo M500D

Este capítulo introduce brevemente el panel frontal y teclas funcionales y explica los contenidos de la pantalla, método de acceso, control del sistema, consulta de información y configuración del sistema..

Después de encender el módulo de monitoreo, la pantalla de selección de lenguaje aparecerá y el módulo de monitoreo se iniciará. El lenguaje predefinido es chino. Después del inicio, aparecerá la primera página de información del sistema.

4.1 Panel Frontal

Hay display LCD con iluminación de fondo, teclado funcional, indicadores y pines de posicionamiento en el módulo de monitoreo del panel frontal del M500D, como se muestra en la siguiente figura:




Figura 4-1 Panel frontal del Módulo de monitoreo M500D

La descripción de los indicadores en el panel frontal está en la siguiente tabla:

Tabla 4-1 Descripción de indicador del módulo de monitoreo

Indicador	Estado normal	Estado de falla	Causa de la falla
Operación (verde)	On	Off	Fuente de alimentación sin operación
Alarma (amarillo)	Off	On	Hay alarmas de observación
Alarma crítica (rojo)	Off	On	Hay alarmas mayor o crítica

El módulo de monitoreo M500D usa LCD de 128 x 64, un teclado con 6 teclas. La interfaz de lenguaje es Chino/Inglés opcional.

Tabla 4-2 Descripción del teclado del módulo de monitoreo

Tecla	Función
ESC	Regresa al menú de nivel superior
ENT	Ingresa al menú principal o confirma la operación del menú
" ▲ " y "▼"	Cambia entre menús paralelos. Para una cadena de caracteres, estas 2 teclas pueden usarse para moverse entre diferentes opciones Shift among parallel menus.
" ⋖ " y " ▶ "	Cambia valores en una interfaz de configuración de valores. Para una cadena de caracteres, estas 2 teclas pueden mover el cursor a la izquierda o a la derecha

4.2 Orden de Encendido


Después de encender el sistema por primera vez, deberá configurar el tipo de sistema de acuerdo a la configuración actual. El módulo de monitoreo se reiniciará después de que tipo de sistema se cambie. En este caso, usted deberá re-configurar aquellos parámetros cuyos valores predefinidos son inconsistentes con la situación actual. Solo después de eso, el módulo de monitoreo puede operar normalmente.

Después de configurar los parámetros del sistema, puede realizar varias operaciones directamente sin restablecer los valores de parámetro. En cuanto a esos parámetros importantes relacionados con la administración de batería, como BLVD, usted debe estar totalmente consciente de su influencia en el sistema antes de cambiar sus valores.

Nota


Para saber el exacto significado de las abreviaciones usadas en display del LCD, ver *Apéndice* 7

1. El LCD le indicará que seleccione un lenguaje una vez que el módulo de monitoreo se encienda.




Usted puede usar "◀", "▶", "▲" ó "▼" para seleccionar el lenguaje que desea y presionar "ENT" para confirmar.

2. El módulo de monitoreo le indicará que espere y arranque la inicialización.



3. La primera página de información del sistema aparece




La información del sistema se muestra en muchas páginas. Usted puede presionar repetidamente "▼" para ver otras páginas de información del sistema en un ciclo.

4. En cualquier página de información del sistema, presione "ESC" para ingresar a la página ayuda, la cual despliega la versión de software (SW), código de producto (PC), revisión del producto (PR) y número de serie (SS).

> SW: V1.20 PC: 1M502D PR: A00 SS: 01051200012

5. En cualquier página de información del sistema, presione "ENT" para ingresar a la página "MAIN MENU", la cual contiene 3 sub-menús: "Status", "Maintenance" y "Settings" (Estatus, Mantenimiento y Configuraciones).



Usted puede presionar "▲" ó "▼" repetidamente para seleccionar un sub-menú y presionar "ENT" para ingresar al sub-menú. Presione "ESC" para regresar al menú de nivel superior.

1) Estado

Incluyendo la información del rectificador, información de alarmas activas e información de historia de alarmas.

2) Mantenimiento

La operación de mantenimiento puede ser conducida solo cuando el modo de administración de batería esté configurado a "Manual". El mantenimiento incluye FC de batería, BC y prueba encendido/apagado de potencia de carga y recorte de voltaje del rectificador, límite de corriente, control de switch y restablecimiento.

3) Configuraciones

Incluyendo la configuración de parámetro de alarmas, parámetro de batería, parámetro de CA/CD, parámetro de rectificador y parámetro del sistema.


43 Consultando el Estatus del Sistema


4.3.1 Primera Página de Información del Sistema

- 1. En la página menú principal, presione "ESC" para regresar a la primera página de información del sistema.
- 2. Si no se dirige alguna operación en el teclado del módulo de monitoreo durante 8 minutos, el LCD regresará a la primera página de información del sistema y apagará la luz de fondo para proteger la pantalla. Al presionar cualquier tecla, se encenderá la luz de fondo.

La primera página de información del sistema contiene la información principal de operación del sistema, incluyendo fecha/hora, voltaje de la barra bus, corriente de carga total, estado de operación del sistema (normal o alarma), modo administración de batería (AUTO ó MANUAL) y estado de la batería.

Entre los cuales el estado de la batería incluye FC, compensación por temperatura, BC, Impulso Cíclico, prueba, prueba corta y prueba programada. El tiempo vigente se despliega en dos páginas cambiando a intervalos de 2 s. una página muestra el año, mes y fecha, la otra muestra hora, minutes y segundos. El año se despliega con cuatro dígitos; las otras unidades de tiempo son de dos dígitos.





Nota

- 1. En esta página, usted puede usar "◀" y "▶" para ajustar el contraste del LCD (nivel-7).
- 2. Si no ha habido operación en el teclado durante 8 minutos, el módulo de monitoreo regresará a la primera página de información del sistema. La hora de ese regreso será registrada automáticamente y puede consultarse mediante el host.

4.3.2 Otras Páginas de Información del Sistema

La información del sistema se muestra en muchas páginas. La página predefinida del módulo de monitoreo después de encender el sistema, es la primera página de información del sistema. Puede presionar "▲" ó "▼" para navegar arriba o abajo para ver más operaciones, como se muestra en la siguiente página:

Página de información de la batería

Batt1: 50A ▲ Remain: 60% Batt2: 50A Remain: 60% ▼

1. Batería 1, batería 2

Ellas representan respectivamente la corriente de batería a la que, el derivador 1 y derivador 2 de batería están conectados. Si el "Shunt Coeff" de cierto grupo de baterías está configurado a "No", esta situación será reflejada en la página de información de la batería mediante "Not connected" y no se desplegará la capacidad actual.

2. Capacidad actual de la batería


El módulo de monitoreo puede calcular aproximadamente la capacidad de batería restante en tiempo real. Mediante la configuración en el host, la capacidad restante de la batería puede desplegarse en modo de porcentaje, Ah restantes o tiempo restante, etc. El valor predefinido es el porcentaje.

Durante la administración BC/FC normal, el módulo de monitoreo considera la capacidad nominal como la capacidad que cada grupo de baterías puede alcanzar. Cuando la batería se descarga, el módulo de monitoreo calculará la


capacidad de batería restante de acuerdo a la corriente de descarga, tiempo de descarga y la "curva de descarga de batería" preestablecida. Cuando la batería está siendo cargada, el módulo de monitoreo calculará la capacidad de la batería en tiempo real de acuerdo a la corriente de carga detectada, tiempo de carga y "eficiencia de carga de la batería" preestablecida. Si la capacidad restante calculada de la batería es mayor que la capacidad valuada, el módulo de monitoreo automáticamente cambiará la capacidad restante calculada de la batería a la capacidad nominal.

Página de información de CA


1. Si el sistema de potencia es un sistema de entrada trifásica con cambio-manual entre 2 entradas de CA, el voltaje de las tres fases será desplegado.




2. Si el sistema de potencia es un sistema de entrada monofásica, con cambio-manual entre 2 entradas de CA. El voltaje de la fase sencilla será desplegado.



3. Si no hay tarjeta de muestreo de CA en el sistema de potencia, el LCD desplegará los voltajes de entrada de CA máximo y mínimo de todos los rectificadores.



Página de información de indicador de BC y temperatura



Si el módulo de monitoreo prohíbe BC y no está configurado el detector de temperatura, esta página no se desplegará.

La primera línea de la página de información despliega los indicadores BC. Los cuales serán diferentes con diferentes sistemas, incluyendo:

- 1. Indicar la hora del siguiente Impulso Cíclico de acuerdo al estado de la batería
- 2. Si BC sigue, "Charging" será indicado
- 3. Si BC es deshabilitada, esta fila estará vacía

Las 2da y 3ra fila de la página son la información de temperatura detectada por el detector de temperatura- el despliegue variará con las diferentes configuraciones de parámetros (ver 4.7 para las configuraciones de parámetros). Si el detector de temperatura no está conectado o está fallando, el sistema indicará inválido. Mientras que la 4ta fila desplegará "Check Temp Sensor". (Verificar Detector de Temp)

Consultando el Estatus del Rectificador 4.4


La información de rectificador incluye el no. De serie del rectificador, voltaje, corriente, límite de corriente, situación de la red eléctrica, límite de potencia del rectificador y límite de potencia de la temperatura.


- 1. En cualquier página de información del sistema, presione "ENT" para ingresar al menú principal.
- 2. Use las teclas "▲" ó "▼" para seleccionar el submenú "Status" en el menú principal y presione "ENT" para confirmar.

STATUS ▶ Rectifiers Active Alarm Alarm History

3. Use "▲" ó "▼" para seleccionar el sub-menú "Rectifiers", como se muestra en la figura de arriba. Presione "ENT" para confirmar







La información de cada rectificador está desplegada en tres páginas. La información en la primera página incluye: voltaje de salida y corriente, estado de encendido/apagado entrada/salida y voltaje de entrada de CA. La información en la segunda página incluye: los estados de la "Potencia Usada" (el porcentaje de la potencia de salida actual en potencia de salida nominal) y "Temp Disminuida". La información la tercera página incluye: versión del software (SW). Código del producto (PC), reversión del producto (PR) y número de serie (SS). Presione "▶" para navegar a la siguiente página ó "◀" para regresar a la anterior.

4. Presione "▼" ó "▲" para consultar otra información del rectificador.

A lo sumo 48 piezas de información del rectificador pueden desplegarse. Si el rectificador no existe, no habrá información. Si la comunicación del rectificador se interrumpe, la información se desplegará con luz alta.

5. En cualquier página de información del rectificador, presione "ESC" repetidamente y podrá regresar a los menús de niveles superiores.

4.5 Consultando Alarmas y Configurando Planes de Alarma

El módulo de monitoreo puede localizar y registrar la falla del sistema de acuerdo a los datos recolectados, así como aumentar las alarmas audible/visual y la salida a través del contacto seco de acuerdo al nivel de alarma preestablecido. Mientras tanto, reporta las alarmas al host.


Usted puede consultar las alarmas históricas y las alarmas activas mediante el LCD del módulo de monitoreo.

Consultando la Alarma Activa 4.5.1

Cuando una alarma nueva es aumentada y no hay operación en el teclado del módulo de monitoreo durante 2minutos, el LCD del módulo de monitoreo indicará automáticamente la alarma activa.

Si hay múltiples alarmas en el sistema vigente, usted puede consultar las alarmas mediante los siguientes pasos:

- 1. En cualquier página de información del sistema, presione "ENT" para ingresar al menú principal
- 2. Use "▲" ó "▼" para seleccionar el submenú "Status" en el menú principal y presione "ENT" para confirmar.



- 3. Presione "▲" ó "▼" para seleccionar la "Active Alarm", como se muestra en la figura de arriba y presione "ENT" para confirmar.
- 1) Si no hay alarma activa, se desplegará "Active Alarm: None"



2) Si hay alguna alarma, el display será como el siguiente:




La información en las páginas de información de alarmas activas incluye: No. de serie de la alarma, nivel de alarma, nombre de la alarma y hora (año, mes, día, hora, minuto y segundo). El tiempo de aumento de la alarma determina la secuencia en que es desplegada, con la alarma más reciente desplegada primero. Use "▲" ó "▼" para ver todas las alarmas activas.

Mientras consulta las alarmas del rectificador, presione "▶" y la ID del rectificador se desplegará y el indicador "Run" del rectificador correspondiente, parpadeará.



En el caso de alarma de prueba de batería o alarma de tiempo de mantenimiento, presione "▶" para desplegar la información de indicación.




En la página de indicación, presione "ENT" para confirmar la alarma

4.En cualquier página de información de alarmas activas, presione "ESC" repetidamente y podrá regresar a los menús de niveles superiores.

4.5.2 Consultando la Historia de la Alarma

- 1. En cualquier página de información del sistema, presione "ENT" para ingresar al menú principal
- 2. Presione "▲" ó "▼" para seleccionar el submenú "Status" y presione "ENT" para confirmar.



3. Use "▲" ó "▼" para seleccionar "Alarm History" como se muestra arriba y presione "ENT" para confirmar. Si no hay alarma histórica, la indicación será "Alarm History: None".

ALARM HISTORY None

Las alarmas históricas del módulo de monitoreo están almacenadas en orden cíclico. Hasta 200 alarmas ser grabarán. Arriba de eso, la alarma más antigua se limpiará inmediatamente.

1 Alarm SPD Fault 040411 20:08:30 040411 22:08:30

En el módulo de monitoreo, la información de alarma histórica desplegada incluye: No. de serie de alarma, nombre de la alarma y tiempo de inicio/final de la alarma (año, mes, día, hora, minuto, segundo).

Si es un rectificador el que aumento la alarma, la ID de ese rectificador se desplegará.

4. En cualquier página de información de Historia de Alarmas, presione "ESC" repetidamente para regresar a los menús de niveles superiores.

4.5.3 Tabla de Tipo de Alarma

La tabla de tipo de alarma del sistema es como sigue.

Tabla 4-3 Tabla de tipo de alarma

No. de Serie	Alarma	Descripción	Nivel de alarma predefinido	Relevador relacionado predefinido	Configuración de parámetro relacionado
1	Load Fuse Alarm	Falla de carga causada por sobrecarga, cortociruito, desconexión manual y falla del circuito de alarma	Crítico	6	
2	LVD1	Desconexión por bajo voltaje de carga	Crítico	5	LLVD enabled
3	LVD2	Desconexión por bajo voltaje de batería	Crítico	4	BLVD enabled
4	Batt Curr High	Corriente de carga de batería mayor a la configuración de "Over" (Corriente Límite de sobrecarga)	Observación	Ninguno	
5	Batt Fuse Alarm	Falla de batería causada por sobrecarga, cortociruito, desconexión manual y falla del circuito de alarma	Crítico	Ninguno	
6	Non Float Status	Incluyendo auto carga de impulso, carga de impulso cíclica, prueba de corriente constante y prueba corta.	SinAlarma	7	
7	Batt Discharge	Batería en descarga	SinAlarma	Ninguno	
8	Curr Discrepanc y	Si el Sistema de Potencia de CD tiene shunts, la suma de corriente de carga medida y corriente de la Batería difiere notablemente de la corriente de salida del rectificador	SinAlarma	Ninguno	
9	Short Test Fail	Falla en la Prueba Corta, en prueba corta, la diferencia en descargar la corriente de dos baterías, es mayor al valor de la configuración.	Observación	Ninguno	
10	Batt Test Fail	Tiempo de descarga de batería mneor al esperado	Observación	Ninguno	
11	Volt Discrepanc y	El voltaje de salida actual es diferente de ambos, el voltaje de bus de CD medido y diferente del voltaje reportado por el rectificador a la SCU. El error es mayor a 1V	Observación	Ninguno	
12	DC Volt Low#2	Voltaje de salida de CD muy bajo	Crítico	2	Salida de CD bajo-punto de alarma de voltaje
13	DC Volt Low#1	Voltaje de salida de CD bajo	Crítico	2	Salida de CD bajo-punto de alarma de voltaje
14	DC Volt High#1	Voltaje de salida de CD alto	Crítico	2	Salida de CD sobre-punto de alarma de voltaje

No do			Nivel de	Relevador	Configuración de
No. de Serie	Alarma	Descripción	alarma	relacionado	parámetro
Serie			predefinido	predefinido	relacionado
15	DC Volt High#2	Voltaje de salida de CD muy alto	Crítico	2	Voltaje de CD sobre-punto de alarma de voltaje
16	Mains Failure	Todos los voltajes de entrada de CA del rectificador son menores a 80V	Mayor	1	•
17	AC Voltage Low2#	Voltaje de entrada de CA menos de "AC Low#2". El predefinido para el Voltaje de CA Bajo#2 es 80Vca	Observación	Ninguno	Entrada de CA bajo-punto de alarma de voltaje
18	AC Voltage Low1#	Voltaje de entrada de CA menos de "AC Low#1". El predefinido para el Voltaje de CA Bajo#1 es 180Vca	Observación	Ninguno	Entrada de CA bajo-punto de alarma de voltaje
19	AC Voltage High	Voltaje de entrada de CA mayor a la configuración de "AC High". El predefinido para Voltaje de CA Alto es 280Vca	Observación	Ninguno	Entrada de CA sobre-punto de alarma de voltaje
20	Maintain Alarm	Hora para mantener el sistema	Observación	Ninguno	
21	Self-detect Err	Error de Hardware Auto-detectado	Sin Alarma	Ninguno	
22	Manual Mode	La adminsitración de batería está en modo control manual	Observación	Ninguno	
23	High Load	Cuando el sistema alcanza nivel configurable de capacidad total. El predefinido es 75%			
24	Power Major	El sistema contiene alarma Mayor o Crítica (LED rojo)	Crítico	Ninguno	
25	Power Minor	El sistema contiene alarma Observación (LED amarillo)	Crítico	Ninguno	
26	Rectifier Lost	El controlador ha detectado una reducción en el n´pumero de rectificadores operando	Observación	Ninguno	
27	Multi-Rect Alarm	Más de dos alarmas de rectificador	Crítico	Ninguno	
28	Load share Alarm	La corriente de salida de un rectificador es mayor a cierto valor y mayor que el valor promedio para todos los rectificadores	Crítico	Ninguno	
29	Rect Not Respond	El rectificador no se comunica con el M500D	Mayor	3	
30	Rect AC Fail	Voltaje de entrada de CA de este rectificador es menor a 80V	Mayor	3	
31	Rect HVSD	Este voltaje de salida del rectificador fue mayor que la configuración HVSD del rectificador y se apagó	Mayor	3	
32	Rect Failure	Alarma seria de compartimiento de carga (la corriente de salida del rectificador es menos de 1A y la carga promedio es mayor a 6A), ó repetición de ID de rectificador	Crítico	3	
33	Rect Protect	Sobre voltaje de CA o falla de PFC de rectificador o desbalance de corriente o Sobre temperatura ó Bajo voltaje de CA o perdida de fase de CA o falla en pin de posición o falla en comunicación entrante	Observación	3	
34	Rect Fan Fails	Ventilador del rectificador falla	Mayor	3	
35	Rect Derated	El voltaje de entrada de CA del rectificador es bajo y la temperatura interna del rectificador es alta y carga alta	Observación	3	
36	Temp Alarm	Temperatura mayor o menor que la configuración de Temp, incluyendo Temp ambiental y Temp. de batería	Observación	Ninguno	
37	Batt Over Temp	Temperatura de batería mayor a la configuración de "High Temp", incluyendo falla en detector de temperatura	Mayor	Ninguno	Punto de alarma de sobre-temp.
38	Digital 1 ~ Digital 6	El nombre de la alarma puede ser definido por los usuarios. Si la alrma es activada a nivel de voltaje alto o nivel de voltaje bajo, puede ser configurada	Sin alarma	8	
39	Digital7 /LVD1 Alarm	El nombre de alarma puede ser definido por usuarios. Si la alarma es activada a nivel de voltaje alto o nivel de voltaje bajo, puede ser configurada	Sin alarma	Ninguno	
40	Digital8 /LVD2 Alarm	El nombre de la alarma puede ser definido por los usuarios. Si la alrma es activada a nivel de voltaje alto o nivel de voltaje bajo, puede ser configurada	Sin alarma	Ninguno	

4.5.4 Cambiando la Alarma Audible/Visual y Plan de Regreso de LLamada de Alarma

Hay diferentes alarmas audible/visual y modos de regreso de alarma para alarmas de niveles diferentes. Para los productos en el mercado Chino, el modo de alarma para las alarmas mayores y alarmas críticas son el mismo.

Nivel de Alarma	Indicador rojo	Indicador Amarillo	Cuerno de Alarma	Regreso de llamada	Observación
Crítico	ON	/	ON	Y	No. de regreso de llamada puede configurarse
Mayor	ON	/	ON	Y	No. de regreso de llamada puede configurarse
Observación	/	ON	OFF	N	
Sin alarma	OFF	OFF	OFF	N	

Por lo tanto, cambiar el nivel de alarma de diferentes alarmas puede cambiar sus modos de alarma audible/visual y el plan de regreso de llamadas también.

Presionando cualquier tecla en el módulo de monitoreo se puede silenciar el sonido de la alarma. El sonido desaparecerá y el indicador de alarma se apagará cuando todas las alarmas estén borradas.

Usted puede configurar cuánto tiempo durará una alarma o elegir que no haya sonido de alarma. Para los detalles, ver 4.7.11 Configuraciones de Alarmas.

4.5.5 Cambiando los Tipos de Alarma de Contactos Secos

Como un parámetro de tipo de alarma, "Related Relay" se refiere al No. de serie del contacto seco correspondiente al tipo de alarma, cuyo valor es del 1 ~ 8 ó "Ninguno". "Ninguno significa que no hay contacto seco correspondiente. Para los detalles, ver Configuraciones de Alarmas.

4.6 Mantenimiento

Nota

- 1. esta operación puede ser conducida solo cuando la administración de batería se estableció a "Manual".
- 2. Tenga cuidado! Las operaciones de BLVD pueden causar interrupción de potencia.
- 1. en cualquier página de información, presione "ENT" para ingresar al menú principal
- 2. Presione "▼" para seleccionar el menú "Maintenance" .

No puede ingresar al menú de Mantenimiento del sistema si "Battery Management" se estableció a "Auto".

3. Presione "ENT" e ingrese la clave de acceso de operación correcta. Presione "ENT" nuevamente para ingresar al menú "Maintenance".



Para ingresar la clave de acceso. Use "▲" ó "▼" para modificar números y use "◄" ó "▶" para mover el cursor. Después de la entrada, presione "ENT" para confirmar

Si la contraseña es incorrecta, el sistema indicará "password incorrect".

Nota

Usted puede elegir ingresar al menú "Mantenimiento" usando ya sea la contraseña de usuario, operador o administrador, para entrar en este menú, todos los usuarios tienen la misma autoridad.

4. Presione "▲" ó "▼" para navegar a la página de operación que necesite.

Hay dos páginas:

MAINTENANCE Start: BC Batt: Reconnect Load: Disconnect▼

RectTrim: 53.5V RectLimit: 110% Rect1: DC On ID01234567

5. Presione "◀" y "▶" para seleccionar la acción necesaria.

"Start": Las opciones incluyen "FC", "BC" y "Test". Si el sistema no está configurado con alguna batería, el control será inválido. Si hay una alarma de apagado de potencia de CA o el voltaje de la barra de bus es muy bajo, la BC u el control de prueba de batería no serán ejecutados por el sistema. Ningún control de prueba de batería puede realizarse cuando la comunicación del rectificador está interrumpida. Finalmente, después de la prueba de batería, el modo administración de batería cambiará automáticamente de "Manual" a "Auto".

"Battery": Las opciones incluyen "Reconnect" y "Disconnect". Si no hay batería o hay una alarma de batería, las operaciones de la batería serán inválidas.

"Load": Las opciones incluyen "Reconnect" y "Disconnect".


El siguiente mantenimiento en el rectificador puede realizarse solo cuando el sistema de potencia está en estado FC.

"RectTrim": Rango: 42V ~ 58V. Puede usarse para mejorar la corriente compartida entre los rectificadores. Observe que el valor de este parámetro no puede exceder el punto de alarma de sobre-voltaje o el parámetro será inválido.

"RectLimit": Rango: 10% ~ 121%.

Las operaciones de mantenimiento en un rectificador sencillo incluyen: "DC ON/OFF", "AC ON/OFF" y "Reset". El método de operación es:

- 1) Use "▲" ó " ▼" para seleccionar el parámetro del rectificador y "◄" ó "▶" para cambiar el no. De serie del rectificador. Después presione "ENT" para confirmar. La línea inferior de la página despliega la ID del rectificador.
- 2) Use "▲" ó "▼" para mover el cursor al área de operación de mantenimiento y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor.
- Si el voltaje del rectificador es muy alto, puede seleccionar "Reset" para restaurar el voltaje de salida de ese rectificador a normal.
- 6. Habrá indicaciones como en la confirmación de comandos de control. Si la operación de mantenimiento es válida, el sistema le indicará que presione "ENT" para confirmar y ejecutar la operación ó "ESC" para abortar la operación. De otra manera, el sistema le indicará que la operación es inválida y presione ESC" para terminar.




Presione "ESC" para regresar al menú de nivel superior.

4.7 Configurando los Parámetros del Sistema

Los parámetros de la batería son muy importantes, ya que se relacionan con la vida de la batería. Antes de la entrega, los parámetros han sido inicializados. Sin algún requerimiento especial, usted solo necesitará restablecer el número de grupo de batería y la capacidad de la batería y aceptar los valores predefinidos para otros parámetros.

4.7.1 Método de Configuración del Parámetro


1. En cualquier página de información del sistema, presione "ENT" para ingresar al menú principal.




2. Use "▲" ó "▼" para seleccionar el submenú "Settings" y presione "ENT" para confirmar. El sistema entonces le indicará que ingrese la contraseña.



3. Presione " ◀" ó "▶" para seleccionar el número de dígitos de la contraseña. Ingrese la contraseña dígito por dígito usando "▲" ó "▼". Presione "ENT" para confirmar e ingresar al submenú de configuración de parámetro.





Usuarios con diferentes niveles de contraseña tienen diferentes autoridades. Ver la siguiente tabla:


Tabla 4-5 Diferentes niveles de contraseñas y diferentes autoridades relevantes


Nivel	Autoridad	Contraseña predefinida
Usuario	Configuración de parámetros generales	1
Operador	Autoridad de usuario más restablecimiento del sistema, restablecimiento de contraseña y modificación de tipo del sistema	2
Administrador	Autoridad de operador más modificación de contraseña a todos los niveles , control de volumen de sonido de la alarma, navegación en parámetros del sistema que pueden ser configurados solo mediante el host	640275

4. Hay dos páginas de "Settings". Cambie de página usando "▼" ó "▲" y seleccione el parámetro usando "▼" ó "▲". Presione "ENT" para confirmar.

Como se muestra en la figura de arriba. El módulo de monitoreo divide los parámetros para configurarlos en 6 clases: parámetros de alarmas, parámetros de batería, parámetro de CA, parámetro de CD, parámetro de rectificador y parámetro del sistema.

Entre los cuales, los parámetros de batería se dividen en cinco clases: básico, BLVD, administración de carga, prueba de batería y coeficiente de temperatura y se despliegan en dos páginas, como se muestra abajo:





Lo que sigue es la descripción de las funciones y valores del parámetro, dividiéndolas en 5 pequeñas categorías y 5 grandes categorías.


4.7.2 Selección de la Batería

1. La primera página de la Selección de Batería se muestra abajo:

Mode: Manual
Batt String: 2
Capacity: 300Ah
Batt Name: 1 # ▼


Use "▼" ó "▲" para seleccionar la página y el parámetro que se establecerá y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor correcto para el parámetro. Presione "ENT" para confirmar.

Después de configurar el "Battery Type", aparecerá la siguiente indicación, solicitándole que mencione un cierto tipo de batería con el fin de identificarlas:



Para nombrar un rectificador, puede usar "▲" ó "▼" para cambiar el número y "◄" ó "▶" para mover el cursor a la izquierda o la derecha. Presione "ENT" para confirmar después.

2. Si el parámetro de configuración "System Type" no necesita configurar el coeficiente de derivación de la batería, la segunda página de las configuraciones básicas de batería es como sigue:



3. Si el parámetro de configuración "System Type" necesita confirmar el coeficiente de derivación de la batería, la segunda página de las configuraciones básicas de batería, será como sigue:

Batt Shunt1: Yes▲
Batt Shunt2: Yes
Shunt coeff:
500A / 75mV

4. La descripción del valor de los parámetros básicos de la batería, se enlistan abajo:

Tabla 4-6 Descripciones de los parámetros básicos de la batería

Parámetro	Rango	Predefinido	Descripción del valor
Mgmt Mode (Management mode)	Auto, Manual	Auto	En situación normal, deberá estar en modo "Auto", el cual permite que el módulo de monitoreo maneje automáticamente todo el sistema de potencia, incluyendo el cambio FC/BC automático, LLVD y BLVC.En modo manual, puede hacer operaciones como BC, FC, prueba y enc/apag de batería, así como habilitar la protección automática de tiempo de BC de la batería y el cálculo de capacidad. En alarma por voltaje-bajo de CD del sistema, el sistema puede cambiar automáticamente al modo "Auto" para que la operación manual equivocada no dañe al sistema.
Batt String (No. de cadenas de la batería)	0 ~ 4	2	Deberá configurar este parámetro de acuerdo a la configuración actual de la batería. Si "Batt Shunt"se estableció como "Y", deberá haber baterías ya configuradas.
Rated AH (capacidad nominal) 50 ~ 5000Ah 300Ah		300Ah	La capacidad total de las cadenas de batería conectadas a un derivador de batería. Deberá establecer este parámetro de acuerdo a la configuración actual de la batería.
BTT Name	1# ~ 11#	1#	


Parámetro	Rango	Predefinido	Descripción del valor	
Battery Name	10 caracteres	Mencione diferentes tipos de baterías para identificarlas		
Batt Shunt1	Si No		Seleccione "Y" cuando un derivador correspondiente esté configurado, de	
Batt Shunt2			lo contrario, seleccione "N". La administración debatería se dirige solo a las baterías conectadas al derivador	
Shunt Coeff (coeficiente de derivador)	Depende del tipo de sistema		En la configuración de tipo de sistema, si el parámetro "Shunt" is set to "Y", este parámetro será desplegado. De lo contrario, este parámetro tomar´+a el valor predefinido y lo mismo para ambas cadenas de batería.	

4.7.3 Descripción del Parámetro LVD

LLVD significa que el módulo de monitoreo abre el contacto LLVD de manera que la carga sin-prioridad se apagaráde esta manera, la capacidad restante de la batería puede sustentar la carga de prioridad por más tiempo.

BLVD significa que el módulo de monitoreo abre el contacto BLVD. De esta manera, la batería parará la alimentación de carga, evitando la sobre-descarga.

2. Hay 3 páginas relacionadas, como se muestra abajo:



Use "▼" ó "▲" para seleccionar una página p uno de los parámetros y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor del parámetro. Presione "ENT" para confirmar y guardar.

Nota

Generalmente usted no necesita configurar el valor de los parámetros LVD. Los valores predefinidos lo harán.


3. La descripción de valor de los parámetros LVD se enlista abajo.

Tabla 4-7 LVD parameters description

Parámetro	Rango	Predefinido	Descripción del valor			
LLVD Enable	Y, N	v	Selecciona "Y" para habilitar la función LLVD			
BLVD Enable	1,11	'	Selecciona "Y" para deshabilitar la función BLVD			
LLVD Mode	Hora, voltaje	Voltaje	Selecciona "Voltage", cuando el módulo de monitoreo detecta que el voltaje			
LLVD Volt	40V ~ 60V	44.0V	de batería es menor que el prestablecido "LLVD Volt", la carga se			
BLVD Volt	400 ~ 000	43.2V	desconectará y así pasa con la batería cuando el voltaje de batería es			
LLVD Time		300min	menor es menor al 'BLVD Volt" preestablecido.			
BLVD Time	3 ~ 1,000 min	600min	Selecciona "Time", cuando el tiempo de descarga alcance el "LLVD Time" prestablecido, el módulo de monitoreo desconectará la carga; cuando el tiempo de descarga alcance el "BLVD Time" preestablecido, desconectará la batería			

4.7.4 Cargando los Parámetros de Administración

1. Hay 6 páginas relacionadas, como se muestra abajo:



Use "▼" ó "▲" para seleccionar una página de los parámetros y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor del parámetro. Presione "ENT" para confirmar y guardar.

Nota

Generalmente usted no necesita establecer el valor de administración. Los predefinidos lo harán.

2. La descripción de valor de parámetro de administración, se enlista abajo

Tabla 4-8 Descripción del valor de parámetro de administración de carga

Parámetro	Rango	Predefinido	Descripción del Valor		
Float	40\/ 50\/	53.5V	En estado FC, el voltaje de salida de todos los rectificadores, de acuerdo a la configuración "Float"	"Boost"debe ser mayor a	
Boost	- 42V ~ 58V	56.4V	En estado BC, el voltaje de todos los rectificadores, de acuerdo a la configuración "Boost"	"Float"	
Limit (current limit)	0.1 ~ 0.25C ₁₀	0.1C ₁₀	Cuando el módulo de moniotoreo detecta que la corriente de carga de la batería, es mayor al "Limit", controlará la corriente de los rectificadores, mediante lo cual puede limitar la corriente de carga de la batería. C ₁₀ es la capacidad nominal de batería, generalmente establecida a 10 ~ 20% de la capacidad nominal de una cadena de batería		
Over (over current point)	0.3C ₁₀ ~ 1.0C ₁₀	0.300C ₁₀	Cuando el módulo de monitoreo detecta que la corriente de carga de batería es mayor que "Over", aumentará la alarma de sobre-corriente de la batería		
Automatic Boost	Yes, No	Υ	Selecciona "Y" y BC se conducirá cuando las condiciones lo permitan		
Cyclic Boost	res, No	ĭ	Selecciona "Y" y el módulo de monitore	controlará el sistema para	
Cyclic Boost Interval	48 ~ 8760h	2400h	ingresar al Impulso Cíclico cuando el tiempo de FC alcance el "Cyclic		
Cyclic Boost Time	30 ~ 2880min	720min	Boost Interval". El voltaje de carga de batería es el "Boost" preestablecido y el tiempo es el "Cyclic Boost Time" preestablecido.		
To Boost Current	0.050 ~ 0.080C ₁₀	0.06C ₁₀	El módulo de monitoreo controlará que el sistema entre a estado BC cuando la capacidad de batería disminuya al valor de "To Boost		
To Boost Capacity	10% ~ 99%	80%	Capacity" ó cuando la correinte de carç El voltaje de carga será el "Boost"	ga alcance el "To Boost Current".	
Constant BC Current	0.002 ~ 0.02 C ₁₀	0.01C ₁₀	El sistema en estado BC entrará al esta	ado FCcuando la corriente de	
Duration (of constant BC)	30 ~ 1440min	180min	carga disminuya a "Constant BC Curr" y después de la "Duration". El voltaje de carga de batería será entonces "Float"		
Boost Limit	60 ~ 2880min	1080min	Para garantizar la seguridad, el módulo de monitoreo controlará energicamente el sistema para entrar al estado FC si durante el estado BC el tiempo de BC alcanza el "Boost Limit" u ocurren anormalidades (como falla de CA, falla en ruta de batería y falla en comunicación del rectificador, etc.)		

3. El diagrama de cambio BC/FC se muestra abajo:





Figura 4-2 Diagrama de cambio BC/FC

4.7.5 Parámetros de Prueba de Batería

1. Hay siete páginas relacionadas, como se muestra abajo:



Use "▼" ó "▲" para seleccionar una página p uno de los parámetros y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor del parámetro. Presione "ENT" para confirmar y guardar.

2. La descripción del valor de los parámetros, se enlista abajo:

Tabla 4-9 Descripción	do los parámetros de	a nrucha da la hataría
Tabla 4-9 Describicion	ue ios parametros de	, Diueba de la Daleila

Parámetro	Rango	Predefinido	Descripción del valor
Battery test voltage	43.1V ~ 57.9V	45.2V	El módulo de monitoreo puede hacer pruebas de batería y registrar 10 sets
Battery test time	5 ~ 1440min	300min	de datos de prueba (accesibles solo mediante el host). La prueba de batería
Test End Cap (capacity)	0.01C ₁₀ ~ 0.95C ₁₀	0.7C ₁₀	debe iniciarse manualmente, después el módulo de monitoreo controlará el voltaje de salida del rectificador, hacerlo menor que el voltaje de la batería y la descarga de batería empezará. El módulo de monitoreo detendrá la prueba si el voltaje de batería alcanza el "Voltaje de prueba de batería" p el tiempo de descarga alcanza el "Teimpo de prueba de batería" o la capacidad de la batería alcanza la "Cap de Fin de Prueba". Después. Restaurará el voltaje de salida del rectificador al voltaje FC normal, empieza la carga de batería y conmutará el sistema a auto-administración de batería. Mientras tanto la hora/voltaje de inicio y hora/voltaje de final de prueba la capacidad restante de batería serán registrados. Los registros pueden consultarse mediante el host. Durante la prueba de batería, si opcurren anormalidades, el módulo de monitoreo detendrá automáticamente la prueba de batería.
Scheduled Test	Y, N	N	Cuanda al parémetra "Cabadulad Tast" ao catablació a "\/" al médula da
Planned Test 1		00:00, Jan. 1 st	Cuando el parámetro "Scheduled Test" se estableció a "Y", el módulo de monitoreo probará la batería de acuerdo a los 4 sets de hora de prueba.
Planned Test 2	Mes, día, hora	00:00, April 1 st	Usted puede configurar cuando mucho 12 sets de horas de prueba mediante
Planned Test 3	ivies, dia, riora	00:00, July 1 st	el host.
Planned Test 4		00:00, Oct. 1st	
Alarm Current	1A ~ 100A	10A	Si la batería no se ha descargado dentro del "ShortTest Cycle", el módulo de
ShortTest Cycle	24h ~ 8,760h	720h	monitoreo iniciará una prueba corta, cuya hora de operación es establecida
ShortTest Duration	1 ~ 60min	5min	por el parámetro "ShortTest Duration". Al final de la prueba, si la diferencia enlas corrientes de descarga de baterías es mayor a la "Corriente de la Alarma", la alarma por desbalance de descarga de batería aumentará. Esta alarma automáticamente termina después de 5 min de retardo. Usted puede también terminarla, confirmándola.
StableTest Enable	Y, N	N	La prueba estable es conducida con corriente de batería constante, cuyo
StableTest Current	0 ~ 9999A	9999A	valor se establece mediante el parámetro "StableTest Current". Si el parámetro "StableTest Enable" se estableció a "Y" la prueba iniciará una vez que la batería satisface la condición de prueba.

3. El diagrama esquemático de la función de prueba se muestra abajo:






Figura 4-3 Diagrama esquemático de la función de prueba

4.7.6 Parámetros del Coeficiente de Compensación por Temperatura

1. La primera página se la interfaz de configuración se muestra abajo:



2. Si la "Temperature1" ó "Temperature2" se establecieron a "Battery Temp", usted necesita configurar los siguientes parámetros:



Use "▼" ó "▲" para seleccionar una página o uno de los parámetros y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor del parámetro. Presione "ENT" para confirmar y guardar.

3. La descripción del valor de los parámetros se enlista abajo:

Tabla 4-10 Descripción de los parámtros del coeficiente de compensación por Temperatura

Parámetr	0	Rango	Predefinido	Descripción del valor	
Temperature1 Temperature2		Temp Ambiental, Ninguna, Temp de Batería	Ninguno	"Ambient Temp" y "Battery Temp" se refieren a la medic de temperatura ambiental o de la batería en el sistema local. "None" significa que no hay entrada de medición. ajustar este parámetro de acuerdo a la situación actual medición de temperatura se desplegarán en la pantalla de operación del sistema	de potencia Usted deberá . Los datos de
	Center Temp	10°C ~ 40°C	25°C	Las baterías son sensibles a la temperatura. Para asegurar la capacidad y vida de la batería, su voltaje FC deberá cambiar junto o la temperatura: voltaje FC menor para temperatura mayor y viceversa. <fc "dc="" "rect="" %="" =="" a="" actuale="" acuerdo="" ajuste="" al="" alarmas="" batería.="" batería<="" batttemp="" center="" com="" como="" comp="" compensación="" de="" el="" en="" este="" failure",="" fc="" hará="" high",="" la="" los="" monitoreo="" módulo="" no="" parámetro="" parámetros="" por="" td="" temp="" temperatu="" técnicos="" under-volt"="" voltag="" voltaje="" y="" –=""></fc>	
When Temperature1 or Temperature 2 is set to "Battery Temp" Over	Comp	0 ~ 500mV/°C	72mV/°C		
	Over	10°C ~ 100°C	50°C	Cuando la temperatura de batería detectada es mayor a "Over", el módulo de monitoreo elevará una alarma.	La "High"no debe ser mayor
	High	10°C ~ 100°C	50°C	Cuando la temperatura de batería detectada es mayor a "High", el módulo de monitoreo elevará una alarma	a la "Over"
	Low	-40°C ~ 10°C	0°C	El módulo de monitoreo elevará una alarma cuando la batería detectada sea menor a "Low"	emperatura de

4.7.7 Configuraciones de CA

1. La interfaz de configuración se muestra abajo:

OverVolt 280V LowVolt: 180V UnderVolt: 80V AC Input: 3-phase

Use "▼" ó "▲" para seleccionar una página o uno de los parámetros y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor del parámetro. Presione "ENT" para confirmar y guardar.

2. La descripción del valor del parámetro se enlista abajo:

Tabla 4-11 Descripción del parámetro de configuración de CA

Parámetro	Rango	Predefinido	Descripción del val	or	
OverVolt	50V ~ 300V	280V	El módulo de monitoreo elevará una alarma cuando el voltaje de entrada de CA sea mayor que "OverVolt"	"OverVolt" deberá ser mayor que "LowVolt". Para evitar desorden de alarmas, se sugiere usar los valores predefinidos	
LowVolt	50V ~ 300V	180V	El módulo de monitoreo elevará una alarma cuando el voltaje de entrada de CA sea menor que "LowVolt"		
UnderVolt	50V ~ 300V	80V	El módulo de monitoreo activará una alarma cuando el voltaje de CA de una ruta de operación sea menor a "UnderVolt", pero no habrá alarma cuando el voltaje de CA de la ruta standby es menor a "UnderVolt"	"UnderVolt"deberá ser menor que "LowVolt"	
AC Input	Trifásico, Monofásico, Ninguno	Trifásico	Establezca este parámetro de acuerdo a la situación de muestreo de CA solo puede seleccionar "Single (trifásico); en un sistema sin tarjeta de muestreo de	Phase" (monofásico) ó "3-phase"	

4.7.8 Configuraciones de CD

1. Hay tres páginas relacionadas, como se muestra abajo:

DC VOLT ALARM AMB.TEMP ALARM▲ Load Shunt: 50°C Over: 58.5V High: None Low: 45.0V Low: $0 {\circ} C$ Shunt Coeff: Under: 45.0V 500A/75mV

Use "▼" ó "▲" para seleccionar una página o uno de los parámetros y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor del parámetro. Presione "ENT" para confirmar y guardar.


2. La descripción del valor se los parámetros se enlista abajo:


Tabla 4-12 Descripción del parámetro de configuración de CD


Parámetro	Rango	Predefinido	Descripción del valor		
Over		58.5V	La alarma "DC Over Voltage" se activará cuando el voltaje de		
(over-voltage)		30.5 V	salida de CD del sistema sea mayor valor de "Over"	Los valores de	
Low		45.0V	La alarma de bajo voltaje de CD se activará cuando el voltaje	estos tres	
(low-voltage)	40V ~ 60V	43.00	de salida de CD del sistema sea menor a "Low"	parámetros deberá	
Under			La alarma de voltaje por debajo de CD se activará cuando el	ser: Over > Low >	
(under-voltage)		45.0V	voltaje de salida de CD del sistema sea menor al valor de	Under	
(under-voitage)			"Under"		
High (high	10°C ~ 100°C	40°C	La alarma por alta temperatura se activará cuando la	El valor del	
temperature)	10 0 ~ 100 0	40 C	temperatura ambiental detectada sea mayor al valor de "High"	parámetro "High"	
Low (low	-40°C ~ 10°C	-5°C	La alarma por baja temperatura se activará cuando la	deberá ser mayor al	
temperature)	-40 C ~ 10 C	-5 C	temperatura ambiental detectada sea mayor al valor de "Low"	parámetro "Low"	
Load shunt	Y, Ninguno Ninguno Configure de acuerdo con la situación actual del sistema				
Shunt Coeff	Depende del tip	no de sistema	En el sistema con un derivador de carga, este parámetro puede establecerse solo		
Ondrit Goell	Doponde der tij	o de sistema	cuando el parámetro "Shunt" (como tipo del sistema) se configure a "Set"		

4.7.9 Configuraciones de Rectificador

1. Hay tres páginas relacionadas, como se muestra abajo:







Use "▼" ó "▲" para seleccionar una página o uno de los parámetros y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor del parámetro. Presione "ENT" para confirmar y guardar.

2. La descripción del valor se enlista abajo:

Tabla 4-13 Descripción del parámetro de rectificador de CD

Parámetro	Rango	Predefinido	Descripción del valor		
Rect Over Volt	56V ~ 59V	59V	La alarma por sobre-voltaje de rectificador se activará cuando el voltaje de salida del rectificador se mayor a Rect Over Volt"	"Default Volt"deberá ser menor a "Rect	
Default Volt	48V ~ 58V	53.5V	Cuando la comunicación entre el rectificador y el módulo de monitoreo se interrumpe, el voltaje de salida del rectificador es el voltaje predefinido.	Over Volt"	
Walkin Enabled	Y, N	N	La función inicio flexible de la salida, significa que el voltaje	del rectificador	
Walkin Time	8s ~ 128s	8s	aumentará de 0V a "Default Volt" después del "Walkin Time	"	
Rectifier input current limit	1A ~ 50A	30A	El módulo de monitoreo limita la corriente de entrada del rectificador dentro del valor límite		
Fan Speed	Full Speed, Half Speed	Half speed	Cuando se fije a "Half Speed", el rectificador regulará la velocidad del ventilador de acuerdo a la temperatura. Cuando se configure a "Full Speed", el ventildor operará a velocidad completa		
HVSD Time	50s ~ 300s	300s	El rectificador se apagará automáticamente en sobre-voltaje y reiniciará después de algún retardo para ver si si aún hay sobre-voltaje. El retardo se establece mediante el parámetro "HVSD Time". Si el voltaje de salida del rectificador es normal, dentro del retardo, el rectificador se considera normal; de lo contrario, se bloqueará y la función auto-reinicio se deshabilitará.		

4.7.10 Configuraciones del Sistema

Los usuarios de diferentes niveles de contraseña, tienen diferentes autoridades,


1. Para la contraseña de nivel usuario (1" predefinido), hay 2 páginas relacionadas, como se muestra abajo:

Adress: 1 Text · Chinese CommMode: Modem Baud: 9600



Use "▼" ó "▲" para seleccionar una página o uno de los parámetros y "◄" ó "▶" para seleccionar el valor del parámetro. Presione "ENT" para confirmar y guardar.

Cuando el "CommMode" es "MODEM" ó "EEM-M", el "CallBack Number" y "CallBack Num" (las veces que el regreso de llamada deba hacerse), deberán configurarse.





Use "▼" ó "▲" para cambiar el número y "◄" ó "▶" para mover el cursor a la izquierda o derecha. Presione "ENT" para confirmar.

2. Para la contraseña de nivel operador (predefinido: 2) ó contraseña de nivel administrador (predefinido: 640275), usted puede ver las siguientes páginas, además de las páginas anteriores, como se muestra abajo:

> Init PWD: N Init Param: N System Type: 48V/50A/300/NONE

Habrá una indicación cuando se restablezca el sistema:

Notice: All Param lost! ENT Continue, ESC Quit.

3. Para la contraseña de nivel administrador (predefinido: 640275), usted puede ver las siguientes páginas, además de las de arriba, como se muestra abajo:

> Change Password: Code1 Con Alarm Voice: 1Hour



Usted puede cambiar el valor del parámetro "Change Password" y presionar "ENT" para confirmar.

Enter New PWD: ▶ 000000 Input Again!


Use "▼" ó "▲" para cambiar el número y "◄" ó "▶" para mover el cursor a la izquierda o derecha. Presione "ENT" para confirmar. Deberá ingresar el mismo número dos veces para terminar la configuración.

4. La descripción de los parámetros se enlista abajo:

Tabla 4-14 Descripción del parámetro de configuración del sistema

Parán	netro	Rango	Predefinido	Descripción del valor	
Text		Chino, Inglés y Español	Chino	Se establece de acuerdo a sus necesidades	
Address		1 ~ 254	1	Las direcciones del sistema de potencia que estan en la misma oficina de monitoreo debrán ser diferentes.	
CommMode		MODEM, EEM-M, RS-232	RS-232	"MODEM": A través del modem y basado en el protocolo Telecom. "EEM-M": A través del modem y basado en el protocolo EES. "RS-232": A través de un puerto serial transparente y basado en el protocolo Telecom	
BaudRate		1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps	9600bps	Asegurese de que las velocidades baud de ambas partes la que envia y la que recibe, sean las mismas	
Set Date		2,000 ~ 2,099		Establezca la hora de acuerdo a la hora actual	
Set Time	1 : 0::5	Hour, min, sec		vigente, sin importar si es ano bisiesto o no	
	Init PWD (contraseña de inicio)	Y, N	N	Seleccionando "Y" puede establecer las contrasenas de nivel de usuario y nivel de administrador a valores predefinidos.	
Operator level or above	Init Param (parametros de inicio)	Y, N	N	Cuando los parametros del sistema no pueden ajustarse normalmente y los metodos de usuales de restablecimiento no trabajan, usted puede establecer el "Init Param" a Y todos los parametros del sistema se restaruraran a predefinidos. Las alarmas pueden activarse porque los valores predefinidos pueden fallar al cubrir la situacion actual. Configure los parametros de acuerdoa la situacion actual	
Operator level or above	System Type		NetSure 501 A50: 48V/30A/SET/NONE; NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200): 48V/50A/300/ NONE; NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2): 48V/50A/SET/NONE; NetSure 501 AA0: 48V/30A/300/NONE	Este parametro se establecio de acuerdo a la situacion actual en la entrega y no necesita cambiarse. Sin embargo, cuando se usa un modulo de monitoreo nuevo, su "System Type" debera configurarse de acuerdo a la situacion actual. Despues de que este parametro se cambia, el modulo de monitoreo automaticamente se restaurara y los otros parametros del modulo de monitoreo se cambiaran a valores predefinidos del tipo de sistema correspondiente. Usted debera cambiar algunos parametros de acuerdo a la situacion actual.	
	Change Password	User, Operator, Admin		La contrasena puede ser de 6 digitos cuando mucho	
	Con Alarm Voice	3min, 10min, 1h, 4h, constant	Contstant	El periodo que durara una alarma	
Administrator	Serial			o. Este perametro no puede cambiarse	
	SW Ver			Este parametro no puede cambiarse	
	Set Enable	Reflejando el estatus del puente de un switch de hardware dentro del modulo de monitoreo. Si este parametro se ajusta a "N", usted no puede usar el puente ni cambiar el parametro excepto administracion de bateria. El mantenimiento del modulo de monitoreo no se afectara.			

5. La descripción del modelo se muestra abajo:



Nota

El modulo de monitoreo M500D puede monitorear múltiples sistemas de potencia hechos por Emerson. Si el tipo de sistema no se establece correctamente, pueden ocurrir fallas impredecibles.


4.7.11 Configuraciones de Alarma

1. La primera pagina de la interfaz de configuración se muestra abajo:

ALARM SETTINGS ▶ Alarm Type Alarm Mode Alarm Control


Hay 3 submenús. Use "▼" o "▲" para seleccionar uno y use 0"ENT" para confirmar.

2. Los tres submenús se muestran abajo:



Use "▼" o "▲" para seleccionar una página o uno de los parámetros y "◄" o "▶"para seleccionar el valor del parámetro. Presione "ENT" para confirmar y guardar.

3. Después de configurar "Set DI Name" y confirmarlo, el sistema le indicara que nombre la DI:



Use "▼" o "▲" para cambiar el número y "◄" o "▶" para mover el cursor a la izquierda o derecha. Presione "ENT" para confirmar.

4. La descripción del valor de los parámetros se enlista abajo:

Tabla 4-5 Descripcion de parametro de alarma

Parámetro	Rango	Predefinido	Descripción del valor	
Alarm Type	56 nombres de eventos de alarma	Alarmas de	Seleccione los eventos de alarma cuyos niveles y relev relacionados deban restablecerse	adores
Level	Critica, Mayor, Observacion y Ninguna	diferentes tipos tienen diferentes niveles y	Hay diferentes modos de alarma audible/visual y modos llamada para los eventos de alarma de diferentes niveles	· ·
Relate Relay	Vacia, No.1 ~ 8	diferentes Relevadore Relacionados	"Empty": El contacto seco correspondiente no enviara inf alarma en caso de una alarma. "No. 1 ~ 8": Habrá un contacto seco en el rango del No.1 la información de la alarma en caso de una alarma	
DI No.	No. 1 ~ 8	1	Las 8 terminales de conexion correspondientes, almacenadas en el orden que se ponene los switches del hardware	
Alarm Mode	Alto, Bajo	Bajo	"High": alarma en nivel alto; "Low": alarma en nivel bajo. Configurar de acuerdo a la situacion actual	Efectivo solo
Set DI Name	1# ~ 8#	1#	No de serie de la terminal de conexion para entrada de la DI	para auto-definir
DI Name	Figuras o letras, cuando mucho 10	SPD	Cuando hay alarma DI, estos parametros muestran muestran el nombre de la alarma que usted ya definio. En el sistema con tarjeta de muestreo de de CA, usted mismo puede definir las DIs de ruta No.7 y No.8. En el sistema sin tarjeta de muestreo de CA, usted puede definir todas las DIs	alarmas DI
Clear His Alarm	Y, N	N	"Y": Borra las alarmas historicas	
Block Alarm	Y, N	N	"Y": Las alarmas activas no se enviaran al host (valido er	n protocolo EEM)

Capítulo 5 Uso del Modulo de Monitoreo M800D

Este capítulo introduce brevemente el panel frontal y teclas funcionales y expone el contenido de la pantalla, método de acceso, control del sistema, consulta de información, configuración de parámetro, acceso al M800D a través de la web y NMS y guía de configuración de parámetro.

5.1 Panel de Operacion

El panel M800D se ilustra en la Figura 4-1:




Figura 5-1 Panel M800D

Funciones de los indicadores LED se ilustran en la Tabla 4-1.

Tabla 5-1 Funciones de los indicadores de LED

LED	Estado Normal	Estado anormal	Causa
Indicador de operación (verde)	Encendido	Apagado	Sin fuente de alimentación
Indicador de Protección (amarillo)	Apagado	Encendido	El sistema de potencia tiene cuando menos una
indicador de Protección (amanilo)	Apagado	Litterialao	alarma de observación
Indicador de Alarma (rojo)	Apagado	Encendido	El sistema de potencia tiene cuando menos una
Indicador de Alamia (10j0)	Apagado	Litterialao	alarma mayor o una alarma critica

El controlador del M800D usa una unidad LCD de matriz de punto de 128 x 64. Tiene 6 teclas funcionales. Su interfaz es fácil-de-usar y soporta display de múltiples lenguajes (Ingles, Chino, Francés, Español, Portugués, Italiano y Sueco). Las funciones de estas 6 teclas se muestran en la Tabla 4-2:

Tabla 5-2 Funciones de las teclas M800D

Teclas	Nombre de Teclas	Funciones				
ESC	Tecla Return	Presione esta tecla para para regresar al menu anterior o cancelar una configuracion de parametro	Preiones ESC y ENTjuntas para restablecer el			
ENT	Tecla Enter	Presione esta tecla para ir al siguiente menu o resaltar el area editable para la configuracion de parametro, valide el cambio hecho a la configuracion de parametro	M800D			
A	Arriba	Presione ▲ o ▼ para deslizarse a traves de los menus	Estas cuatro teclas pueden usarse para cambia			
•	Abajo	Para desilzarse a traves de los mends	el valor de un parametro: Presione ▲ o ▼ para			
◀	Izquierda	Cambie el valor editable de un parametro. En la pantalla	mover el cursor al parametro que se cambiara y presione ◀ o ▶ para cambiar el valor de un			
•	Derecha	principal, presione ◀ o ▶ para ajustar el contraste del LCD	parametro para cambiai el valor de un			


5.2 Uso Del Panel de Operacion

La primera pantalla es la del lenguaje seleccionado, como se muestra en la siguiente figura. El usuario puede seleccionar Ingles u otra lenguaje en la pantalla, presionando ▲ y ▼ y presionando ENT para ingresar a la pantalla principal después de seleccionar el lenguaje. Si no se ha presionando alguna tecla durante 30 segundos, el usuario entrara directamente a la pantalla principal.



5.2.1 Pantalla Principal

La pantalla principal se muestra en la siguiente figura.



La pantalla principal despliega la hora del sistema, voltaje de CD, corriente CD, estatus del sistema y estatus de la batería. La hora del sistema despliega; la fecha y hora alternativamente.

En la pantalla principal predefinida:

Presione ◀ o ▶ para cambiar el contraste del LCD


Presione ▲ y ▼ y ESC juntas para salir (La contraseña será invalida)

Presione ENT y ESC juntas para restablecer el M800D

Presione ENT para ingresar al menú principal

5.2.2 Menú Principal

El menú principal es el nivel más alto del menú. La configuración, control, consulta de información, (información del rectificador e información de la alarma) de todos los parámetros puede llevarse a cabo mediante los submenús del menú principal. El menú principal se muestra en la siguiente figura.




- 1. Presione ENT en cualquier pantalla del menú principal para ingresar al menú principal.
- 2. Presione ESC en el submenú para regresar a la pantalla del menú principal paso por paso.

5.2.3 Informacion de la Operacion

1. Introducción a la información de operación

En la pantalla de Main Menu, presione ▲ o ▼ para seleccionar el submenú "Running Info" y presione ENT para activar el menú y mostrar la pantalla "Running Info":



La información de operación incluye información de los Equipos, Alarma activa y alarma Histórica. La información de equipo desplegada en la pantalla de "Running Info" es configurable. Presione ▲o▼ para ver más información de operación:




Presione ▲ o ▼ para seleccionar los submenús en la pantalla "Running Info" y presione ENT para activar el menú. Por ejemplo, mueva el cursor al submenú "History Alarm" y presione ENT para ver la alarma de historia. Si no hay alarma de historia, aparecerá la siguiente pantalla:




2. Información del Equipo

Si la categoría de equipo tiene más de una pieza de equipo, la información detallada del equipo se desplegara en menús de dos niveles. Por ejemplo, la información del rectificador se despliega en menús de dos niveles, como se muestra abajo.



En a pantalla anterior, seleccione el submenú "Rectifier" y presione ENT para desplegar el primer nivel:



En la pantalla anterior, seleccione un rectificador, por ejemplo, seleccione Rectifier1 y presione ENT para desplegar la información detallada (detalles) del rectificador:

El Segundo nivel de la pantalla de información del rectificador se muestra en las siguientes figuras.




En la pantalla anterior, presione ◀ o ▶ para ver la información de otros rectificadores tales como el Rectifier2.


Las señales detalladas son configurables. Cada pieza del equipo tiene su propio archivo de configuración que (archivo de texto) que incluye toda la información de las señales de equipo. Al modificar el archivo de configuración se puede modificar las señales del equipo que serán desplegadas en la pantalla.

Si la categoría del equipo solo tiene una pieza de equipo, la información detallada solo se desplegara en el menú de un nivel.

Por ejemplo, las señales de la unidad de distribución de CD solo se despliegan en un nivel:



En la pantalla de arriba, seleccione DC y presione ENT para desplegar la información detallada *señales) de la unidad de distribución de CD:




3. Información de Alarma


En la pantalla "Running Info", presione ▲ o ▼ para seleccionar el submenú Active Alarm:




Presione ENT para activar el menú "Active Alarm", aparecerá la siguiente pantalla si la potencia de CD tiene alarmas activas:



En la pantalla anterior, presione ENT para ver la información detallada de la alarma y una pantalla solo despliega una alarma:



En la pantalla anterior, "001" es el numero de secuencia de la alarma y "050627 19:13:16" es la hora en que ocurre la alarma. Presione ▲ o ▼ para ver las otras alarmas.




Si no hay alarma, aparece la siguiente pantalla:



En la pantalla "Running Info", presione ▲ o ▼ para seleccionar el submenú History Alarm y presione ENT para activar el menú, la siguiente pantalla aparecerá si la potencia de CD tiene alarmas históricas:

History Alarm Observation: 2 Major: 2 Critical: 2

En la alarma anterior, presione ENT para ver la información de alarma histórica detallada y una pantalla solo despliega una alarma



En la pantalla anterior, "050610 15:13:16" es el la hora de inicio de la alarma y "050610 16:17:20" es el final de la hora de la alarma.


5.2.4 Mantenimiento

En la pantalla Main Menu, presione ▲ ó ▼ para seleccionar el submenú "Maintain" y presione ENT para activar el menú, la siguiente pantalla aparecerá:




Si el usuario seleccionó el usuario (usuario predefinido: "admin") e ingresó la contraseña (contraseña predefinida: 1), para establecer los parámetros y si el usuario y la contraseña están aún activos, puede implementar directamente la operación "Mantenimiento". De lo contrario, debe seleccionar el usuario e ingresar la contraseña de Nuevo. Ver 5.3.6 Configuraciones para los métodos de selección de usuario e ingreso de contraseña.

La pantalla principal se muestra como sigue:




Si la categoría de equipo tiene más de una pieza de equipo, la información detalla del equipo se desplegará en menús de dos niveles. Por ejemplo, la información del rectificador se despliega en menús de dos niveles. En la pantalla anterior, seleccione el submenú "Rectifier" y presione ENT para desplegar el primer nivel:




En la pantalla anterior, seleccione un rectificador, por ejemplo, seleccione Rectifier1 y presione ENT para desplegar la información detallada (señales) del rectificador:

Segundo nivel:



Método de Control:

Con el método de control "Rect AC Ctl" como ejemplo, presione ▲ ó ▼ para mover el cursor a la configuración "Rect AC Ctl" y presione ENT. En este punto, esta fila está sobresaltada, lo cual indica que el usuario puede modificar la configuración. El usuario puede cambiar la configuración de "Apagado" a "Encendido" presionando ◀ ó ▶. Después de configurar, presione ENT, aparecerá lo siguiente:



Si el usuario presiona ENT, se implementa la operación de control.

En la pantalla anterior, presione ◀ ó ▶ para implementar el control de otros rectificadores, como rectifier2.


5.2.5 Configuración de Parámetro

En la pantalla Main Menu, presione ▲ ó ▼ para seleccionar el submenú "Parameter Set" y presione ENT para activar el menú, la siguiente pantalla aparecerá:




Antes de configurar los parámetros, seleccione el usuario porque diferentes usuarios tienen diferentes autoridades. Para seleccionar el usuario, presione ▲ ó ▼ para mover el cursor a la segunda fila, presione ENT para sobresaltar el área editable y presione ◀ ó ► para seleccionar el usuario finalmente presione ENT de nuevo para validar la selección.


Después de seleccionar el usuario, presione ▲ ó ▼ para mover el cursor a la última fila y presione ENT para empezar a escribir la contraseña. En este punto, la última fila está sobresaltada, lo cual indica que el controlador está listo para el ingreso de la contraseña. Cuando escriba la contraseña, presione ▲ ó ▼ para seleccionar el caracter y presione ◀ ó ► para moverse de dígito a dígito. Letras, números, mayúsculas, minúsculas de las letras están disponibles para la contraseña. Si no se ha presionado ninguna tecla durante 4 minutos, el controlador requerirá al usuario ingresar la contraseña nuevamente. Si el ingreso de contraseña está mal, la siguiente pantalla aparece:




Ingrese el nombre de usuario y contraseña correctos para acceder a la pantallas de Configuración de Parámetro.




Presione ▲ ó ▼ para ver más pantallas "Parameter Set".



En la pantalla anterior, presione ▲ ó ▼ para seleccionar el menú "Rect Group" y presione ENT para ver los parámetros ajustables del rectificador. Por ejemplo:




Los parámetros seleccionables de los rectificadores se despliegan en un pantalla más. Presione ▲ ó ▼ para deslizarse a través de las pantallas:



Método para configurar los parámetros

Con la configuración "Rect Over Volt" como ejemplo, presione ▲ ó ▼ para mover el cursor al valor "Rect Over Volt" (59.50V) y presione ENT para resaltar la fila. Presione ◀ ó ▶ para cambiar el valor. El paso de cambio del valor es configurable. Después de modificar el parámetro, presione ENT para validar la modificación.

Método para configurar el estatus




Con "WALKIn Enable" como ejemplo, presione ▲ ó ▼ para mover el cursor al valor "WALKIn Enable" y presione ENT para resaltar la fila. Presione ◀ ó ▶ para cambiar el valor (de "Habilitar" a "Deshabilitar" ó de "Deshabilitar" a "Habilitar").


Si la categoría de equipo tiene más de una pieza de equipo, los parámetros ajustables detallados del equipo se despliegan en menús de dos niveles. Presione ◀ ó ▶ para ver la información de otro equipo que pertenezca a la categoría de equipo.

Configuración del parámetro de alarma


La pantalla configuración de parámetro de alarma se muestra en la siguiente figura.



En la pantalla anterior, presione ▲ ó ▼ para mover el cursor al menú "Alarm Param" y presione ENT, la siguiente pantalla aparecerá:




En la pantalla anterior, presione ▲ ó ▼ para mover el cursor al menú "Alarm Level" y presione ENT, aparecerá la siguiente pantalla para permitir al usuario establecer el nivel de alarma:



Método para configurar el nivel de alarma:

Con la configuración nivel de alarma de "Rectifier" como un ejemplo:

En la pantalla anterior, presione ▲ ó ▼ para mover el cursor al menú "Rectifier" y presione ENT, la siguiente pantalla aparecerá:




La pantalla anterior despliega la información de alarma del rectificador. La información es configurable. La información de alarma se despliega en varias pantallas, el usuario puede presionar ▲ ó ▼ para desplazarse a través de las pantallas para ver la información de alarma.


Si el usuario quiere cambiar el nivel de alarma "Rectifier AC Failure" de "Mayor" a "Crítica", presione ▲ ó ▼ para mover el cursor a la configuración "Rectifier AC Failure" y presione ENT. En este punto, esta fila está resaltada, lo cual indica que el usuario puede modificar la configuración. El usuario puede seleccionar el nivel de alarma "Crítica" presionando ◀ ó ▶.

Método para configurar el control de alarma:

La configuración de parámetro de alarma, se muestra en la siguiente figura.



En la pantalla anterior, presione ▲ ó ▼ para mover el cursor al menú "Alarm Control" y presione ENT, la siguiente pantalla aparecerá:




Similar a la modificación de nivel de alarma, el usuario puede modificar la configuración "Alarm Voice" de "Encendido" a "Apagado","3 Min", "10 Min", "1 Hora" ó "4 Horas".

El usuario también puede modificar la configuración "Block Alarm" de "Normal" a "Bloqueada" ó de "Bloqueada" a "Normal", usando el mismo método.

Si el usuario ejecuta la configuración "Yes" de "Clear His Alarm" (Nota: Para "Clear His Alarm" solo hay una opción de "Yes" y no hay opción de "No"), todas las alarmas de historia se eliminarán.

Configuración de parámetros de Sistema




En la pantalla anterior, mueva el cursor "->" hacia "System Param" y presione ENT para establecer la información del sistema (parámetros).

La información del sistema se despliega en las siguientes pantallas:



El M800D soporta 2 lenguajes, uno es Inglés y el otro el lenguaje local, los cuales son configurables mediante la pantalla anterior. La Zona Horaria del LCD soporta la selección de GMT-12:00 a GMT+13:00. El usuario puede seleccionar el lenguaje en la pantalla anterior.




En la pantalla anterior, el usuario puede establecer la fecha y hora. Por ejemplo, mueva el cursor "→" hacia "2005-10-15", presione ENT para resaltar la fecha y presione ◀ ó ▶ para cambiar la fecha, después de cambiar la fecha, presione ENT para validar el cambio.




El M800D soporta la configuración de hora y la función de red. El usuario puede modificar la dirección IP y mascara de Subred del M800D para permitir que otras computadoras puedan acceder al M800D mediante IE, NMS y HLMS.

Configuración de límite de potencia

Ingrese a la interfaz de configuración de parámetro:



En la interfaz anterior, seleccione "M800D System" y continúe para presionar ▲ ó ▼ para mostrar la pantalla de la función límite de potencia, como se muestra abajo:



Nota: El usuario puede establecer la función límite de potencia a "habilitar" ó "deshabilitar". Si la función límite de potencia se estableció a "Deshabilitar", el generador de diesel no será controlado por el M800D y deberá controlarse manualmente.

5.3 Accese El M800D A Través De La Web

5.3.1 Vista general de la Función Web

Web es una interfaz remota de usuario, el usuario puede

- Explorar el estatus detallado de cada pieza del equipo como rectificadores, baterías y unidad de CA.
- Enviar comandos de control y establezca los parámetros al equipo.
- Ver las alarmas activas que puedan aparecer automáticamente si llega una nueva alarma.
- Consultar alarmas históricas, datos y registros históricos de señal (pruebas de batería, prueba de diesel, control de usuario, sistema).
- Cambiar los parámetros del sistema, tales como dirección IP, hora, configuraciones SNMP y protocolo EEM, información de usuario.
- Cambiar el nombre del equipo, nombre de la señal y nivel de alarma.
- Descargar y cargue los archivos de configuración y actualice el software de la aplicación y el paquete de lenguaje local.

5.3.2 Inicio de Sesión

Para registrarse en el M800D, haga doble clic en el icono IE para conocer el software, haga clic en los menús Tools→Internet Options y después haga clic en "Connections" para que aparezca la siguiente pantalla:



Figura 5-2 Configuraciones LAN (paso 1)

En la pantalla anterior, en la Figura 4-2, haga clic al botón "LAN Settings" para que aparezca la siguiente pantalla:




Figura 5-3 Configuraciones LAN (paso 2)

En la pantalla anterior, quite la marca de la pantalla proxy (de sustitución) y haga clic en OK para terminar la configuración LAN. Después, ingrese la dirección IP y presione ENT, la siguiente interfaz Web aparecerá solicitando al usuario que ingrese el nombre de usuario y contraseña.

Note que el usuario necesita hacer la configuración anterior solo cuando el M800D está conectado a una intranet y el usuario ha establecido que el acceso a la intranet deberá hacerse mediante proxy (variable sustitutiva). Si el M800D está conectado a Internet y la computadora del usuario está conectada a la intranet, el usuario no puede deshabilitar la proxy, de otra manera no puede acceder al M800D.




Figura 5-4 Registrándose en el M800D

En la pantalla anterior, ingrese el nombre de usuario (nombre de usuario predefinido: "admin") y contraseña (contraseña predefinida: "1") para registrarse en el M800D y la pantalla de la página de inicio como se muestra en la Figura 4-4, aparecerá.

5.3.3 Introducción a la Página de Inicio

La pantalla de página de inicio se muestra en la Figura 4-5.




Figura 5-5 Página de inicio del M800D

En la pantalla Homepage, la parte izquierda despliega el nombre de usuario, el tiempo de inicio de sesión, los menús "Device explore", "Alarms", "Settings", "Maintenance", "Query data" y "Site map". La barra de alarma se despliega en la parte inferior de la pantalla.

5.3.4 Device Explore

Como se muestra en la Figura 4-5, el menú "Device explore" tiene los submenús de grupos de equipos tales como "RectifierGroup", "BatteryGroup", "DC Distribution", "Battery Fuse Group", "AC Group", "Diesel Group", "Main Switch", "SM IO" y "LVD Group". El usuario puede verificar los datos de muestra del equipo, establecer el parámetro de equipo y controlar el equipo, operando estos submenús.

Cada pieza del equipo tiene 3 señales que son señales de adquisición de datos (valores muestreados), señal de control y señal de configuración.

La siguiente parte introduce la operación explore del dispositivo con el rectificador y la batería como ejemplos.

Configuración de la exploración de datos, control y parámetro del rectificador

1. Grupo rectificador

En la pantalla mostrada en la Figura 4-6, haga clic en "RectifierGroup", la siguiente pantalla aparece:




Figura 5-6 Pantalla de Rectificador 1

Las señales en la pantalla mostradas en la Figura 4-6 son todas, los valores muestreados actualmente, tales como "Total current", "Average voltage" y así sucesivamente. En la pantalla, haga clic en el botón "Control" y la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-7 Pantalla de Rectificador 2

Las señales en la pantalla mostrada en la Figura 4-7 son todos, los valores usados para controlar el rectificador. Por ejemplo, en "Fan full speed control", el usuario puede seleccionar "Full Speed" y hacer clic en "Set" para hacer que el ventilador del rectificador opera a velocidad completa. El comando de control es efectivo para todos los rectificadores.

Ponga atención ya que el botón "Control" solo se activa cuando el M800D está en estado manual. Por lo tanto, antes de implementar la operación "Control", el usuario debe establecer el "Auto/Man State" del Sistema M800D a estatus "Man".

Haga clic en el botón "Setting", la siguiente pantalla aparece:




Figura 5-8 Pantalla de Rectificador 3

La pantalla mostrada en la Figura 4-8 enlista todos los valores que pueden configurarse. Por ejemplo, el usuario puede seleccionar "Disabled" para el valor de "Walk-in enabled" en la casillas "Set value" y después hacer clic en el botón "Set" para hacer efectiva la configuración. Después de la configuración, la función walk-in de todos los rectificadores se deshabilita.

2. Rectificador Sencillo

Haga clic en el submenú "Rectifier1" del "RectifierGroup", la siguiente pantalla aparece como se muestra en la Figura 4-9:



Figura 5-9 Valores muestreados de un rectificador sencillo

La pantalla mostrada en la Figura 4-9 muestra el valor muestra de "Rectifier1", similar a la operación de "RectifierGroup", el usuario puede hacer clic en el botón "Control" para ver los valores del rectificador 1 que pueden controlarse, como se muestra en la Figura 4-10.




Figura 5-10 Pantalla de control del rectificador 1

En la pantalla mostrada en la Figura 4-10, el usuario puede controlar el rectificador 1. Por ejemplo, el usuario puede establecer la entrada de CA del rectificador 1 a "encendido".

Configuración del explorador de datos, control y parámetro de la batería

Haga clic en el icono de la izquierda del "BatteryGroup", todos los valores muestreados del grupo de batería se despliegan como se muestra en la Figura 4-11.




Figura 5-11 Pantalla de la Batería (valor muestreado de batería)

En la Figura 4-11, el voltaje de la batería es el voltaje total de la cadena de batería. La corriente de la batería es la corriente total de la batería. De manera similar a la exploración de de los valores de control del rectificador, haga clic en el botón "Control" para ver las señales de control de la batería, como se muestra en la Figura 4-12.




Figura 5-12 Control del grupo batería

En la pantalla mostrada en la Figura 4-12, el usuario puede controlar la batería. Por ejemplo, en la casilla "Set value" de "Boost/Float charge control", el usuario puede establecer la "Float Charge" a "Boost Charge" y hacer clic en el botón "set" para hacer que la configuración se vuelva efectiva. Haga clic en el botón "setting" para ver las señales de configuración de la batería, como se muestra en la Figura 4-13.




Figura 5-13 Valores de configuración del grupo batería

En la pantalla mostrada en la Figura 4-13, el usuario puede establecer los parámetros de batería. Por ejemplo, en la casilla "Set value" de "Very High Temperature Limit", el usuario puede establecer "temperature limit" de "36.00" a "38.00" y hacer clic en el botón "set" para hacer que la configuración se vuelva efectiva.

Haga clic en el submenú "Battery1", la siguiente pantalla aparece:




Figura 5-14 Valores muestreados de la batería 1

La pantalla mostrada en la Figura 4-14 despliega los valores muestreados de la batería 1. En esta pantalla, si el usuario hace clic en "Control" ó "Setting", nada se desplegará porque no está permitido controlar la batería sencilla o establecer valores la batería sencilla.

Haga clic en "SMDU2Battery2", la siguiente pantalla aparece:




Figura 5-15 Señal de muestra de la Batería SM

La Figura 4-15 muestra los valores muestreados de la batería SM 1. Haga clic en el botón [Setting], para configurar los parámetros de la batería.

Configuración de exploración de datos, control y parámetro del Grupo SMDU

Haga clic en el menú SMDU Group y después en el submenú SMDU1, la siguiente pantalla se muestra:




Figura 5-16 Datos de SMDU1

Haga clic en el botón "Control" para realizar el control de la LVD, por ejemplo, el usuario puede establecer "LVD1 control" a "encendido" ó "apagado" como se muestra en la siguiente Figura:




Figura 5-17 Control de LVD

Haga clic en el botón "Setting" para establecer los parámetros de SM DU. Por ejemplo, el usuario puede habilitar o deshabilitar la LVD1 en la siguiente pantalla:




Figura 5-18 Habilitar/deshabilitar LVD

5.3.5 Alarmas

En alguna pantalla, haga clic el icono "

" localizado en la parte inferior media de la pantalla para que aparezca la alarma, como se muestra abajo:




Figura 5-19 Pantalla de Alarma

La pantalla mostrada en la Figura 4-19 muestra todas las alarmas. Haga clic en el botón "Observation", todas las alarmas de observación se desplegarán:




Figura 5-20 Alarma de observación

De la misma manera, haga clic en "Major" para desplegar todas las alarmas mayores y haga clic en "Critical" para desplegar las alarmas críticas. La alarma de observación se despliega en color Amarillo. La alarma mayor se despliega en color rosa y la alarma crítica se despliega en color rojo.

Para ver la alarma de historia, haga clic en el submenú "History" de "Alarms", la pantalla consulta de alarma, aparece. En la pantalla, seleccione el dispositivo primero (por ejemplo, seleccione "Todos los dispositivos") ingrese la hora de inicio y final (por ejemplo, de 00:00:00 Agosto 16, 2007 a 23:59:59 Agosto 16, 2007), haga clic en "Query", después se desplegará la alarma histórica grabada de 00:00:00 Agosto 16, 2007 a 23:59:59 Agosto 16, 2007 para el dispositivo.




Figura 5-21 Consulta de alarma de historia

La información de la alarma de historia incluye el nombre de la señal, nivel de alarma, hora de inicio de alarma y hora de final de la alarma. La parte más baja de la pantalla despliega la alarma activa.

5.3.6 Configuraciones

Haga clic en el lado izquierdo de "SETTINGS" y después haga clic en el submenú "Network configuration", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-22 Configuración de la red

En la pantalla mostrada en la Figura 4-22, el usuario puede configurar los parámetros de red del M800D, tales como IP M800D, gateway y Máscara predefinidos. Después de modificar los parámetros de red, haga clic en "Save Parameter" para valida el cambio hecho a los parámetros.

Después de modificar la dirección IP, asegúrese de volver a registrarse en el M800D con la nueva dirección IP. Haga clic en el submenú "NMS Configure", la siguiente pantalla aparece:




Figura 5-23 Configuración del NMS

En la pantalla mostrada en la Figura 4-23, el usuario puede configurar la IP del NMS, el nivel de autoridad y trap. El usuario también puede agregar nuevo NMS, modificar la información del NMS y borrar el NMS seleccionado mediante la interfaz, como se muestra en la Figura 4-23. El usuario también puede establecer el nivel de trap. Haga clic en el submenú "ESR Configure", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-24 Configuración de ESR

En la pantalla mostrada en la Figura 4-24, el usuario puede configurar el número telefónico y protocolo para la comunicación. Consulte el documento "ESR private configuration" para ver el significado de cada parámetro. Haga clic en el submenú "User information", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-25 Configuración de información de usuario

En la pantalla mostrada en la Figura 4-25, el usuario puede agregar un usuario y el método es como sigue:

- (1) Ingrese el nombre de usuario en la casillas al lado derecho de "User name";
- Seleccione la autoridad de usuario;
- (3) Seleccione el tipo de usuario;
- (4) Configure la contraseña para el usuario;
- (5) Finalmente, haga clic en el botón "Add" para agregar el usuario

El método para borrar un usuario es como sigue:

- (1) Seleccione el usuario que se borrará en la lista de usuario;
- (2) Haga clic en "Delete user" para borrar el usuario.

El método para modificar un usuario es como sigue:

- (1) Seleccione el usuario que se borrará (modificará) en la lista de usuario;
- (2) Modifique la información de usuario;
- (3) Haga clic en "Modify the user" para validar la información de usuario modificada.

Cualquier usuario que visita las interfaces de usuario del M800D, tales como LCD, interfaz Web, Consola, estará asignado con uno de los siguientes 5 niveles de seguridad/grupos de usuario:

Nivel Privilegio	Grupo Usuario	Autoridad de usuario		
	0.00.00			
Nivel A	Explorador	Todos los usuarios pueden explorar la información de potencia sin permiso escrito		
Nivel B	Operador	El operador necesita escribir una contraseña para el control del sistema de potencia		
Nivel C	Engeniero	El ingeniero necesita escribir una contraseña para obtener el siguiente acceso: explorar, controlar, modificar parámetro, descargar archivo de configuración, excepto la actualización de aplicación de un OS y modificar, agregar, borrar información de usuario (nombre de usuario, nivel de usuario, contraseña)		
Nivel D	Administrador	El administrador necesita escribir una contraseña para obetener acceso completo que incluye actualización de aplicación de un OS y modificar, agregar, borrar información de usuario (nombre de usuario, nivel de usuario, contraseña)		
Nivel E	Hardware	Un switch de H/W se establece para no realizar escritura de ninguna clase posible al producto		

Tabla 5-3 Niveles de Seguridad de Usuario

Haga clic en "Edit PLC Config" y después haga clic en el botón "Add", la siguiente pantalla se muestra:




Figura 5-26 Configuración de PLC

En la pantalla configuración de PLC, usted puede configurar el nombre del equipo, tipo de señal y nombre de señal para generar una clase de señal de salida.

El usuario puede aprender los significados de símbolos como "AND", "OR", "XOR", "NOT" y así sucesivamente, observando la página "SYMBOLS INFORMATION". Para la configuración de PLC, seleccione operador en la página "PLC CONFIG", por ejemplo, seleccione "OR";

- Editar "Input1": Seleccione nombre de equipo, por ejemplo, seleccione "ACU System"; Seleccione Tipo de Señal, por ejemplo, seleccione "Sampling" y después seleccione SignalName;
- Editar "Input2": Igual que con "Editar Input1";
- Editar señales de salida;
- Haga clic en "Add" para habilitar el cálculo de PLC o haga clic en "Cancel" para cancelar la configuración de PLC.

Haga clic en "Edit GC PowerSplit", la siguiente pantalla se muestra:




Figura 5-27 Editar GC PowerSplit

En la pantalla anterior, haga clic en el botón "Edit" para configurar las señales, por ejemplo, haga clic en el botón "Edit" de "BOOST_CHARGE":




Figura 5-28 Editar el parámetro carga de impulso

Haga clic en el submenú "Time synchronization" para calibrar el reloj como se muestra en la pantalla de abajo:




Figura 5-29 Pantalla configuración de hora

Después de cambiar la hora, haga clic en "Setting" para validar la nueva hora.

5.3.7 Mantenimiento

Haga clic en el menú "Maintenance" y después haga clic en el submenú "Upload/download" para cargar o descargar archivos, como se muestra en la figura de abajo:




Figura 5-30 Cargar/descargar pantalla 1

En el estatus de mantenimiento, el usuario no puede explorar la información del dispositivo. El usuario necesita reiniciar el M800D para explorar la información del dispositivo.

Haga clic en el botón [Close ACU] y a continuación aparecerá la siguiente pantalla:




Figura 5-21 Cargar/descargar la pantalla 2

La Figura 4-31 muestra "Waiting" para indicar al usuario que el M800D está siendo cerrado, después de que el M800D se cierra, aparece la siguiente pantalla:




Figura 5-32 Cargar/descargar la pantalla 3

En la Figura 4-32, haga clic en [Browse...] para encontrar la carpeta donde se localiza el archivo que será descargado, seleccione el archivo que será cargado y después haga clic en el botón [Upload] para cargar el archivo.

El M800D puede descargar el archivo paquete de configuración, el archivo paquete de programa de aplicación y el archivo paquete de lenguaje pero la terminación de los archivos que serán descargados deberá ser ".tar" ó ".tar.gz".

El M800D también puede descargar el archivo con el nombre de archivo "MonitoringSolution.cfg", excepto los archivos anteriores, el M800D no puede descargar otra clase de archivos.

El M800D puede cargar el archivo paquete de configuración y archivo paquete de lenguaje. En la pantalla mostrada en la Figura 4-32, haga clic en "Upload", se muestra una casilla solicitando al usuario que especifique el directorio donde se colocará el archivo que será cargado:




Figura 5-33 Especificar un directorio

En la pantalla mostrada en la Figura 4-33, haga clic en "Save", después el archivo será colocado en el escritorio. Pronto, la siguiente pantalla aparecerá indicando que el archivo ha sido cargado.




Figura 5-34 Descarga completa

Haga clic en el submenú "Clear data", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-35 Eliminar datos

En la pantalla anterior, el usuario puede seleccionar "System Runtime log" para eliminar el registro. De la misma manera el usuario puede seleccionar "History battery test log" para eliminar el registro de prueba de batería.

Haga clic en el submenú "Restore default", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-36 Restaurar valores predefinidos

El usuario puede hacer clic en el botón [Restore default] para restaurar todas las configuraciones predefinidas y después hacer clic en el botón [Reboot ACU] para hacer efectivas las restauraciones predefinidas.

Nota

Si el usuario usa la función restaurar, el M800D puede perder la configuración de solución original y las configuraciones de parámetros actuales, después de la operación de restauración, asegúrese de esperar 5 minutos antes de re-accesar al M800D mediante la Web.

Haga clic el submenú "Site inventory", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-37 Inventario de Sitio

La pantalla mostrada en la Figura 4-37 despliega la información del producto, la cual es muestreada mediante el modulo de monitoreo del M800D.

Haga clic en el submenú "Get Setting Parameter", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-38 Obtener Parámetro de Configuración

El usuario puede hacer clic en el botón [Get Setting Parameter] para obtener el parámetro de configuración del módulo de monitoreo del M800D.

Haga clic en el submenú "Auto Configuration", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-39 Auto Configuración

El usuario puede hacer clic en el botón [Auto Configuration] para iniciar el proceso de auto configuración. Haga clic en el submenú "Modify configure online" y después haga clic en el botón "Modify M800D" para que aparezca la siguiente pantalla:




Figura 5-40 Modificar información del M800D

En la pantalla mostrada en la Figura 4-40, el usuario puede modificar la información del M800D tal como el nombre de sitio y ubicación del sitio.

En la pantalla mostrada en la Figura 4-40, el usuario puede hacer clic en el botón [Modify device], la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-41 Modificar dispositivo

En la pantalla mostrada en la Figura 4-41, el usuario puede modificar el nombre de dispositivo. Después de ingresar el Nuevo nombre del dispositivo, haga clic en "Set" para validar el cambio.

Los caracteres del nombre de dispositivo y nombre de la señal pueden ser letras en Inglés, dígitos, espacios y subrayas. Otros caracteres son ilegales.

Haga clic en el botón "Modify signal", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-42 Modificar señal

El usuario puede modificar el nombre de la señal en la pantalla mostrada en la Figura 4-42. Después de ingresar el Nuevo nombre de la señal, haga clic en "Set" para validar el cambio.

5.3.8 Consulta

Haga clic en el menú "Query" y después haga clic en "History data", la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-43 Consultar pantalla de datos históricos

En la pantalla mostrada en la Figura 4-43, seleccione el dispositivo (por ejemplo seleccione "M800D System", ingrese la hora de inicio y la hora de término y después haga clic en el botón [Query] para consultar los datos durante este periodo de tiempo.




Figura 5-44 Consultar datos históricos

Haga clic en el botón "Log" para que aparezca la siguiente pantalla:




Figura 5-45 Consultar pantalla de registro

En la pantalla mostrada en la Figura 4-45, seleccione primero el tipo de consulta, ingrese la hora de inicio y la hora de final (por ejemplo, de 00:00:00 Junio 21, 2005 a 23:59:59 Junio 29, 2005), después el registro grabado de las 00:00:00 Junio 21, 2005 a las 23:59:59 Junio 29, 2005 se desplegará como se muestra en la Figura 4-46.




Figura 5-46 Registro de control

Haga clic en el botón "Battery test data" y la siguiente pantalla aparecerá:




Figura 5-47 Consulta de datos de prueba de batería

En la pantalla mostrada en la Figura 4-47, ingrese primero la hora de la última prueba de batería y después haga clic en los datos de prueba de batería.

Todos los datos consultados pueden descargarse y guardarse en un archivo de texto, hacienda clic en el botón "Download".

5.4 Acceso al M800D A Través del NMS

El M800D tiene función de agente SNMP. El usuario puede usar el NMS para hacer las siguientes tres operaciones:

- Consultar el estatus de operación e ingresar/sacar señales del dispositivo conectado al M800D.
- Establecer los parámetros de operación del dispositivo conectado al M800D.
- Explorar las alarmas activas.

Cuando el M800D genera alarmas, el agente SNMP puede notificar al NMS preestablecido mediante una TRAP automáticamente.

5.4.1 NMS Soportado por el Agente SNMP

El agente SNMP del M800D soporta SNMPv2c.

Todos los NMS que soportan SNMPv2c pueden usarse para acceder el M800D. El NMS incluye HP OpenView, IBM NetView, Novell ManageWise, SunNet Manager y así sucesivamente.

5.4.2 Instalación de MIB

Instalacion de MIB

La MIB M800D está localizada en el CD de instalación entregado junto con el M800D y el nombre del archivo es M800D-power.mib.

Use la función de carga MIB del NMS para cargar la base de datos MIB, consulte el manual de usuario del NMS correspondiente para ver el método de descarga detallado. .

Contenidos de la MIB

Esta MIB es adecuada para la versión 1.10 de firmware del M800D. La MIB cambiará con la actualización del firmware del M800D. Los contenidos de la MIB soportados por el agente SNMP M800D, y el OID se enlistan en la Tabla 4-4. Para ver los detalles, por favor consulte el archivo M800D-power.mib.

Tabla 5-4 Contenidos de la MIB del M800D

Grupo ident identManufacturer identModel identControllerFirmwareVersion identName Grupo Sistema systemStatus systemVoltage systemCurrent	Grupo ident del M800D El nombre del fabricante del equipo La designación de modelo del fabricante del sistema de potencia La versión de firmware (software) del controlador El nombre de la planta de potencia. El adminsitrador deberá establecer este objeto Grupo valor del sistema M800D Estatus de la planta completa (alarma más alta). Uno de (1) desconocido – el estatus aún no ha sido definido (2) normal – no hay alarmas activadas (3) advertencia – OA, nivel más bajo del estatus 'anormal' (4) menor – A3 (5) mayor – MA (6) crítica – CA, nivel más lato del estatus 'anormal' (7) no adminitrada (8) restringida (9) probando (10) deshabilitado	R/W R R R/W R/W
identModel identControllerFirmwareVersion identName Grupo Sistema systemStatus	La designación de modelo del fabricante del sistema de potencia La versión de firmware (software) del controlador El nombre de la planta de potencia. El adminsitrador deberá establecer este objeto Grupo valor del sistema M800D Estatus de la planta completa (alarma más alta). Uno de (1) desconocido – el estatus aún no ha sido definido (2) normal – no hay alarmas activadas (3) advertencia – OA, nivel más bajo del estatus 'anormal' (4) menor – A3 (5) mayor – MA (6) crítica – CA, nivel más lato del estatus 'anormal' (7) no adminitrada (8) restringida (9) probando	R R R/W
identControllerFirmwareVersion identName Grupo Sistema systemStatus systemVoltage	La versión de firmware (software) del controlador El nombre de la planta de potencia. El adminsitrador deberá establecer este objeto Grupo valor del sistema M800D Estatus de la planta completa (alarma más alta). Uno de (1) desconocido – el estatus aún no ha sido definido (2) normal – no hay alarmas activadas (3) advertencia – OA, nivel más bajo del estatus 'anormal' (4) menor – A3 (5) mayor – MA (6) crítica – CA, nivel más lato del estatus 'anormal' (7) no adminitrada (8) restringida (9) probando	R R/W
Grupo Sistema SystemStatus systemVoltage	El nombre de la planta de potencia. El adminsitrador deberá establecer este objeto Grupo valor del sistema M800D Estatus de la planta completa (alarma más alta). Uno de (1) desconocido – el estatus aún no ha sido definido (2) normal – no hay alarmas activadas (3) advertencia – OA, nivel más bajo del estatus 'anormal' (4) menor – A3 (5) mayor – MA (6) crítica – CA, nivel más lato del estatus 'anormal' (7) no adminitrada (8) restringida (9) probando	R/W
Grupo Sistema systemStatus systemVoltage	Grupo valor del sistema M800D Estatus de la planta completa (alarma más alta). Uno de (1) desconocido – el estatus aún no ha sido definido (2) normal – no hay alarmas activadas (3) advertencia – OA, nivel más bajo del estatus 'anormal' (4) menor – A3 (5) mayor – MA (6) crítica – CA, nivel más lato del estatus 'anormal' (7) no adminitrada (8) restringida (9) probando	
systemStatus systemVoltage	Estatus de la planta completa (alarma más alta). Uno de (1) desconocido – el estatus aún no ha sido definido (2) normal – no hay alarmas activadas (3) advertencia – OA, nivel más bajo del estatus 'anormal' (4) menor – A3 (5) mayor – MA (6) crítica – CA, nivel más lato del estatus 'anormal' (7) no adminitrada (8) restringida (9) probando	R
systemVoltage	 (1) desconocido – el estatus aún no ha sido definido (2) normal – no hay alarmas activadas (3) advertencia – OA, nivel más bajo del estatus 'anormal' (4) menor – A3 (5) mayor – MA (6) crítica – CA, nivel más lato del estatus 'anormal' (7) no adminitrada (8) restringida (9) probando 	R
systemCurrent	Voltaje del sistema, almacenado como mV	R
0,0.011104110111	Corriente del sistema, almacenado como mA	R
systemUsedCapacity	Capacidad usada, almacenada como % de la capacidad total	R
psStatusCommunication	El estatus de la comunicación con el Sistema de Potencia (1) desconocido, (2) normal, (3) interrupción indica algunos errores ocurridos entre el Sistema de Potencia y el agente	
psStatusBatteryMode	Estatus de los modos de baterías, (1) unknown (2) FloatCharging, (3) ShortTest, (4) BoostChargingForTest (5) ManualTesting, (6) PlanTesting, (7) ACFailTesting, (8) ACFail, (9) ManualBoostCharging, (10)AutoBoostCharging, (11)CyclicBoostCharging, (12)MasterBoostCharging, (13)MasterBatteryTesting	
SM series group	Grupo batería del sistema de potencia	
psSMACNumber	El número de módulo SM AC	R
psSMBATNumber	El número de módulo SM BAT	R
psSMIONumber	El número de módulo SM IO	R
psInput group	Grupo entrada del sistema de potencia	
psInputLineAVoltage	El voltaje A de la línea de CA, almacenado como mV	R
psInputLineBVoltage	El voltaje B de la línea de CA, almacenado como mV	R
psInputLineCVoltage	El voltaje C de la línea de CA, almacenado como mV	R
psTemperature Group	Grupo temperatura del sistema de potencia	1
		R
psTemperature1 psTemperature2	La primera temperatura de ruta, almacenada como 0.001 grados Celsius La segunda temperatura de ruta, almacenada como 0.001 grados Celsius	R
		\ \
alarm trap Group	Grupo trap de alarma del M800D	D
alarmLastTrapNo	El número de secuencia de la última trap de alarma sometida	R
alarmTrapTable	Tabla manejando información sobre las traps de alarma sometidas. AlarmTrapEntry	R
(alarmTrapEntry)	es la entrada (fila conceptual) en la Tabla alarmTrap	l _D
alarmTrapNo	El número de secuencia único de esta trap de alarma	R
alarmTime	Fecha y hora cuando ocurrió un evento (hora local), incluyendo zona horaria si está soportada por el controlador	R
	LEI tino do cambio do alarma. Una do	
alarmStatusChange	El tipo de cambio de alarma. Uno de (1) activada (2) desactivada	R
	(1) activada	R
alarmStatusChange	 (1) activada (2) desactivada La severidad de alarma. Una de (3) advertencia – O1, nivel más bajo de severidad de alarma (4) menor – A3 (5) mayor – A2 	

Traps	Info de traps de alarma				
	El agente SNMP puede enviar las alarmas activas a los NMSs especificados y el				
usuario puede definir la severidad más baja de las alarmas aceptadas del NMS					
Nota [*] :					
R significa que OID es solo-lectura (GET). W significa que OID es de escritura. R/W significa que OID puede leerse y modificarse					
(GET/SET)					

5.4.3 Acceso al M800D mediante el NMS

La siguiente parte presenta como acceder al M800D con HP OpenView como un ejemplo.

Aplicar autoridad administrativa

Con el fin de usar NMS para manejar los dispositivos conectados al M800D, la autoridad administrativa necesita ser aplicada para el NMS, esto es, agregar la información del NMS a la lista de acceso del agente SNMP.

Agregar el NMS mediante el explorador Web

Refiérase a 5.3.6 Configuraciones para ver el método para agregar el NMS.

5.5 Guía de Configuración de Parámetro

5.5.1 Parámetros del Rectificador

El modulo de monitoreo del M800D podría trabajar con rectificadores de capacidad MINI/SMALL/MEDIUM/LARGE (mini/pequeña/mediana/grande). Para cada tipo de rectificadores, los siguientes parámetros deberán establecerse correctamente.

Tabla 5-5 Parámetros Relacionados al Tipo de Rectificador

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Rated Current	NA	50	
Rectifier Power type	Doble Sencillo Pequeño	Doble	
AC phases	Monofásico Trifásico	Monofásico	

La Corriente mediad deberá establecerse de acuerdo a la potencia actual del rectificador. Le potencia del rectificador y las fases de CA deberán establecerse de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 5-6 Potencia del rectificador y fases de CA

Tipo de capacidad (modelo)	Tipo de potencia del rectificador	Fases de CA
MINI (R48-800, R48-400)	Monofásico	Sencilla
SMALL (R48-1800, R48-1800A)	Monofásico	Pequeña
MEDIUM (R48-2900U, R48-3200)	Monofásico	Doble
LARGE (R48-5800)	Trifásico	Doble

5.5.2 Parámetros de Administración de Batería

Parámetros de prueba de Batería

Tabla 5-7 Parámetros de prueba de Batería

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Constant Current Test Enabled	Si/No	No	-
Planned Test Enabled	Si/No	Si	-
		Ene 1, 0 En punto	
Date of Planned tests		Abr 1, 0 En punto	
Date of Flatified tests		Jul 1, 0 En punto	
		Oct 1, 0 En punto	
Mains Failure Test Enabled	Si/No	Si	

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Short Test Enabled	Si/No	Si	-
Max Difference Current For Short Test	0 a 1.0 C ₁₀	0.05 C ₁₀	0.01
Short Test Duration	1 a 30 min	5 min	1 min
Test End Time	10 a 1440 min	180 min	10 min
Test End Voltage	-43 a –50V	-45.2V	0.1V
Test End Capacity	30 a 100 %	30 %	1 %
Test Current (for Constant Current Test)	10 a 10000 A	10000 A	10 A
Short Test Start Condition	0 a 365 Días	30 Días	1 Día

1. Voltaje de Final de Prueba, Hora de Final de Prueba y Capacidad de Final de Prueba:

El M800D tiene función de prueba de batería y puede registrar 10 grupos de datos de prueba de batería. Los datos de prueba solo pueden ser consultados mediante el MC. Primero, el usuario inicia manualmente la prueba de batería, el M800D regula el voltaje de salida del rectificador de acuerdo a la configuración de "Test End Voltage" para hacer que el voltaje de salida del rectificador sea menor que el voltaje de la batería y después la batería empieza a descargarse. Si el voltaje de la batería alcanza la configuración de "Test End Voltage" o el tiempo de descarga de la batería alcanza la configuración de "Test End Time" o la capacidad de la batería alcanza la configuración de "Test End Cap", el M800D detendrá la prueba de batería y regulará el voltaje de salida del rectificador a Voltaje de Carga de Flotación normal. El rectificador entonces inicia a cargar la batería y el Sistema de Potencia de CD transita al modo de auto administración de batería. Mientras tanto, el M800D registrará el tiempo de inicio/final de prueba, voltaje de prueba de batería y la capacidad restante de la batería en el registro de prueba de la batería. El usuario puede consultar el registro de prueba del M800D mediante el MC.

Durante la prueba de batería, si el Sistema de Potencia tiene una falla, el M800D detendrá automáticamente la prueba de batería.

Prueba Planeada, Habilitada

"Planned Test" significa que el M800D inicia la prueba de batería en un programa específico.

Tabla 5-8 Alarma para prueba de batería

Categoría predefinida	LED	Número de alarma	Nombre de alarma
OA	Y	081	Prueba de batería en desarrollo
OA	Y	082	Prueba Corta en desarrollo
OA	Y	083	Final de prueba para Voltaje
OA	Y	072	Desbalance de Correinte de Descarga

parámetros de carga de batería

Tabla 5-9 Parámetros de carga de impulso

ido Cambio de paso
-
-
0.1V
0.1V
1 h
0.001 C ₁₀
1
0.001 C ₁₀
10 min
1 día
1 min

1. Carga de Impulso Automática Habilitada

Cuando "Auto BC Enable" está habilitada. El Sistema de Potencia de CD iniciará la carga de impulso a la batería cuando el sistema alcance las condiciones de carga de impulso.

2. Capacidad FC a BC y Corriente FC a BC

Cuando la capacidad de la batería baja a la configuración de "TO BC Capacity" ó la corriente de la batería alcanza la configuración de "To BC Current", el M800D controlará el Sistema de Potencia para hacerlo que inicie la carga de impulso a la batería. El voltaje de carga de batería es la configuración de "BC Volt" (Voltaje de Carga de Impulso).

Tabla 5-10 Alarmas para carga de impulso

Categoría predefinida	LED	Número de alarma	Nombre de alarma
OA	Y		Carga de Impulso Cíclica
OA	Y		Carga de Impulso Automática
OA	Y		Carga de Impulso Manual
OA	Y		Corriente Anormal de Batería

Parámetros de compensación por temperatura

Tabla 5-11 Parámetro y alarma para compensación por temperatura

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Compensation Factor	0 a 2500mV/ °C	72mV/ °C	1mV/ °C
Nominal Temperature	20 a 25°C	25°C	1°C
Default category	LED	Número de alarma	Nombre de alarma
OA	Y		Copensación por Temperatura Activa

Coeficiente de Compensación por Temperatura

El rango de configuración de la compensación por temperatura es de 0 a 2500mV/°C y deberá establecerse de acuerdo al parámetro actual de la batería.

La batería es sensible al cambio de temperatura ambiental. Con el fin de asegurar la capacidad y vida de la batería, cuando la temperatura ambiental cambia, el voltaje de carga de flotación de batería también cambia. El Voltaje de Carga de Flotación es normalmente el voltaje presente cuando la temperatura del área es 25°C. Entre mayor sea la temperatura ambiental, menor es el Voltaje de Carga de Flotación y viceversa. Para la batería con 2 celdas de batería. El Voltaje de Carga de Flotación para cada celda disminuirá de 3 a 7mV cuando la temperatura ambiental se aumente cada 1°C. por lo tanto, el "Compensation Factor" para la batería de 48V deberá establecerse a 72mV a 168mV y el "Compensation Factor" para la batería de 24V deberá establecerse a 36 a 84mV/°C.

Parámetros de limitación de corriente de carga

Tabla 5-12 Parámetros de limitación de corriente de carga

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Maximum Charging Current	0.5 C ₁₀ (capacidad de batería)	0.1C ₁₀	0.01
Lower consumption during high cost hours enabled	Si/No	No	N/A
Prohibit Battery Charge during Hi-cost hours	Si/No	No	N/A
Default category	LED	Número de Alarma	Nombre de Alarma
OA	Υ		Limitación de Corriente de Batería Activa

Parámetros de desconexión por bajo voltaje

Tabla 5-13 Parámetros de desconexión por bajo voltaje

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Load LVD Enabled	Si/No	No	-
Battery LVD Enabled	Si/No	No	-
Reconnection Voltage	-40 a -60V	-52.5V	0.1V
Load LVD Voltage	-40 a -50V	-43.2V	0.1V
Battery LVD voltage	-40 a -50V	-43.2V	0.1V
Load LVD time	0 ~ 6000 min	300 min	1 min
Battery LVD time	0 ~ 6000 min	300 min	1 min

LLVD: El M800D desconecta el contacto LLVD, de esa manera, la carga sin prioridad controlada por el contacto se apagará de manera que la batería pueda alimentar carga de prioridad más tiempo. Si "LLVD Enable" se establece a "Yes" (configuración de fábrica), el módulo de monitoreo habilitará la función auto LLVD.

BLVD: El M800D desconecta el contacto BLVD. De esta manera la batería continuará alimentando la carta para evitar que su vida se reduzca debido a una sobre descarga. "BLVD Enable" se establece a "Yes" (configuración de fábrica), el modulo de monitoreo habilitaré la función auto BLVD.

Parámetros de predicción

Tabla 5-14 Parameter of capacity prediction

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Battery Type No.	1 a 10	1	1
Rated Capacity	50 a 5000 Ah	1000	10
Over Current	0.3 a 1.0 C ₁₀	0.30 C ₁₀	0.01
Current Limit	0.10 a 0.25 C ₁₀	0.10 C ₁₀	0.01
Capacity Coefficient	10 a 100 %	96 %	1
Discharge Curve	10 de tiempo de descarga para 0.1 a 1.0 C ₁₀ de correinte		
Discharge Curve	de descarga		

5.5.3 Parámetros de Administración de Energía

Parámetros de menor consumo durante horas de alto costo

Tabla 5-15 Parámetro y alarma para consumo menor durante horas de costo alto

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Lower consumption during high cost hours enabled	Si/No	No	N/A
Prohibit Battery Charge Enabled	Si/No	No	N/A
Default category	LED	Número de Alarma	Nombre de Alarma
OA	Υ		Alarma Prohibida de Carga de Batería

Parámetro y alarma para consumo de potencia máximo

Tabla 5-16 Parámetro y alarma para consumo de potencia máximo

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Maximum Power	Si/No	No	N/A
Consumption Limit Enabled	31/110	INO	IV/A
Battery Discharge Enabled	Si/No	No	N/A
Default category	LED	Número de Alarma	Nombre de Alarma
OA	Υ	121	Alarma de máxima sobre potencia

parámetros de redundancia del rectificador

Tabla 5-17 Parámetro y alarma para ENCENDIDO/APAGADO redundante de switch de rectificador

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Rectifier Redundancy Enabled	Si/No	No	N/A
Min Redundancy	1 a Redundancia Máx. – 110	100	10
Max Redundancy	111 a 4800	300	10
Switch Off Delay	1 a 60min	5min	1min

Parámetros cíclicos del rectificador

Tabla 5-18 Parámetro y alarma para ciclos de rectificador

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Cycle Period	1 a 500 Días	30	1
Cycle Activation Time	0 a 23 En punto	3 en punto	1

5.5.4 Parámetros de Administración de Diesel

Parámetro y alarma para prueba de diesel

Tabla 5-19 Parámetro ya alarma para prueba de diesel

Parámetro		Rango	Predefinido	Cambio de paso	
Schedule Diesel Test E	nabled		Si/No	No	N/A
				Ene 1, 0 En punto	
Date of Schodule Diese	Date of Schedule Diesel Test			Abr 1, 0 En punto	
Date of Scriedule Diese				Jul 1, 0 En punto	
			Oct 1, 0 En punto		
Default category LED Alarm Number		Nombre de alarma			
OA Y		Prueba de diesel en desarrollo (Manual o cíclica)			
CA RED			Falla del Generador de	Diesel	

5.5.5 Parámetros de División de Potencia

Tabla 5-20 Parámetros de división de potencia

Parámetro	Rango	Predefinido	Cambio de paso
Power Split Mode	Maestra/Esclava	Master	-
Current Limit Set Value	10 a 90%	60	1
Delta Voltage	0.1 a 2 V	0.5	0.1
Proportional Coefficient	0 a 10	2	0.1
Integral Time	1 a 2000 s	20	1

Capítulo 6 Uso del Módulo de Monitoreo M501D

Este capítulo presenta el panel frontal y brevemente las teclas funcionales y explica el contenido de la pantalla, método de acceso, control del sistema, consulta de información y configuración de parámetro.

6.1 Panel Frontal

Hay despliegues LCD con iluminación de fondo, teclado funcional, indicadores y pin de posicionamiento en el modulo de monitoreo del panel frontal del M501D, como se muestra en la siguiente figura:




Figura 6-2 Panel frontal del modulo de monitoreo M501D

La descripción de los indicadores en el panel frontal, está en la siguiente tabla:

Tabla 6-1 Descripción del módulo indicador de monitoreo

Indicador	Estado normal	Estado de fallas	Causa de falla
Ejecutar (verde)	Encendido	Apagado	No está en operación la fuente de alimentación
Alarma (amarillo)	Apagado	Encendido	Hay alarmas de observación
Alarma crítica (rojo)	Apagado	Encendido	Hay alarma mayor o crítica

El Módulo de monitoreo del M501D utiliza un 128 % 64 LCD, un teclado con seis teclas. El idioma de la interfaz es opcionalmente chino, inglés, español, portugués, italiano y francés. El panel frontal es fácil de quitar y reemplazar.

.Tabla 6-2 Descripción del módulo del teclado del módulo de monitoreo

Tecla	Función		
ESC	Volver al menú de nivel superior		
ENT	Entrar en el menú principal o confirmar la operación de menú		
'▲ «y» ▼ '	Se desplazan entre menús paralelos. Para una cadena de caracteres, estas 2 claves pueden utilizarse para cambiar entre diferentes opciones		
' ∢ «y» ▶ '	Cambiar valores en una interfaz de configuración de valor. Para una cadena de caracteres, estas 2 claves pueden mover el cursor a la izquierda o derecha		

6.2 Orden de Encendido

Después de que el sistema se enciende por primera vez, se debe definir el tipo de sistema de acuerdo con la configuración actual. El módulo de monitoreo se reiniciará después que el tipo de sistema sea cambiado. En ese caso, debe volver a configurar los parámetros cuyos valores de configuración de fábrica son incompatibles con la situación actual. Sólo después que el módulo de monitoreo opere normalmente.

Después de configurar los parámetros del sistema, puede realizar diversas operaciones directamente sin el restablecimiento de los valores del parámetro. En cuanto a esos parámetros importantes relacionados con la administración de la batería, tales como BLVD, debe estar plenamente consciente de su influencia en el sistema antes de cambiar sus valores.

■ Nota

Para el exacto significado de las abreviaturas utilizadas en la pantalla LCD, ver el Apéndice 4 Glosario.

1. La pantalla LCD pedirá que seleccione un idioma una vez que el módulo de monitoreo se encienda.




Puede usar ◀, ▶, ▲ o ▼ para seleccionar el idioma que desee, y pulse ENT para confirmar. Si el usuario no presiona cualquier tecla por 10 segundos, el módulo de monitoreo seleccionará automáticamente el idioma actual.

2. El modulo de monitoreo le indicará Esperar (Waiting), y empezará la inicialización.



3. La primera página de información del sistema aparece




La información del sistema se muestra en muchas páginas. Puede presionar repetidamente ▼ para ver otras páginas de información del sistema en un ciclo.

4. Pulse la tecla ESC en la pantalla raíz de la información y el usuario puede consultar el número de serie del módulo, la versión del software y el tiempo de operación del módulo

Serial No: 202311 3920204C000112 SW Rev: 1.13 Runtime: 140h

5. En cualquier página de información del sistema, pulse ENT para entrar en la página de MAIN MENU ', que contiene 3 submenús: 'Status', 'Maintenance' y 'Settings'.



Puede presionar ▲ o ▼ repetidamente para seleccionar un sub-menú y pulse ENT para acceder al sub-menú. Pulse ESC para regresar al menú de nivel superior.

Estatus

Incluye información de rectificador, información de alarma activa e información histórica de alarma.

1) Mantenimiento

La operación de mantenimiento puede llevarse a cabo sólo cuando se establece el modo de administración de batería en 'Manual'. El mantenimiento incluye FC, BC y prueba de batería, encendido/apagado de carga, encendido/apagado de batería y recorte de voltaje rectificador, límite de corriente, interruptor de control y restablecimiento

2) Configuraciones

Incluyendo la configuración de parámetro de alarma, parámetro de batería, parámetro de CA/CD, parámetro de rectificador y parámetro del sistema.

6.3 Consultando el Estatus del Sistema

6.3.1 Primer Página de Información del Sistema

En la página del menú principal. Presione ESC para regresar a la primera página de información del sistema.

Si no se conduce alguna operación en el teclado del módulo de monitoreo durante 8 minutos, el LCD regresará a la primera página de información del sistema y apagará la luz de fondo para proteger la pantalla. Presionando cualquier tecla se encenderá la luz de fondo.


La primera página de información del sistema contienen la información principal de operación del sistema, incluyendo fecha/hora, voltaje de la barra de bus, corriente total de carga, estado de operación del sistema (normal o alarma), modo administración de la batería (AUTO ó MANUAL) y estado de la batería.

El tiempo actual se divide en dos pantallas y es desplegado alternativamente cada dos segundos: una pantalla despliega el año, mes y día, otra pantalla despliega hora, minuto y segundo. El año se despliega en números de cuatro dígitos, otras unidades de tiempo se despliega en números de cuatro-dígitos.

En el sistema que mide indirectamente la corriente total de carga, la corriente de carga representa la suma de las corrientes de salida del módulo y la corriente de salida de la batería.

El modo administración de energía incluye modo manual y modo auto, el cual puede cambiarse mediante la configuración del parámetro de batería. En el modo manual, si el voltaje del bus es menor que el umbral de alarma del voltaje de CD, el sistema cambiará al modo administración de batería automático.

El estatus de batería incluye carga de flotación, de impulso, de impulso cíclico, prueba rápida y prueba temporizada.



Nota

En esta pantalla, el usuario puede ajustar el contraste del LCD (7 niveles en total) mediante las teclas ◀ y ▶.


En esta pantalla, el usuario puede ver el número de serie del modulo, el número de versión de software y el tiempo de operación mediante la tecla ESC.

Si no hay operación en el modulo de monitoreo en 8 minutos después de la última operación de presión de tecla, la pantalla del display regresará automáticamente a la pantalla raíz de la pantalla de información, la luz de fondo se apagará y el modulo de monitoreo registrar la hora de retorno, la cual puede verse mediante la herramienta de respaldo.

6.3.2 Otras páginas de Información del Sistema

La información del sistema se muestra en muchas páginas. La página predefinida del modulo de monitoreo después de que el sistema se enciende, es la primera página de información del sistema. Usted puede presionar ▲ ó ▼ para deslizarse arriba o abajo para ver más información de la operación, como se muestra en la siguiente página:

Página de información de batería



Batería 1, batería 2

Estos dos elementos indican las corrientes de batería conectadas al derivador de batería 1 y derivador de batería 2 respectivamente. Si el 'Bat shunt' de cierto paquete de batería se estableció como 'None', la correspondiente pantalla de información de batería desplegará 'not connected' y no hay display de la capacidad restante. Si el sistema no está conectado al derivador de batería y el número de paquetes de batería se estableció como '0', la información relevante no se desplegará.


Capacidad restante de la batería

El modulo de monitoreo tiene la función de cálculo en tiempo real de la capacidad restante de la atería. El resultado generalmente es un valor estimado. A través de una configuración de respaldo, la capacidad 'restante' de la batería puede ser desplegada en la forma de porcentaje de capacidad, número Ah restante y el tiempo restante. El display predefinido el porcentaje de capacidad, como se muestra en la figura anterior.


Durante la administración de carga de impulse/carga de flotación normal, el módulo de monitoreo tomará la capacidad nominal del paquete de batería sencillo como la capacidad completa del paquete de batería. Durante la descarga de la batería, el módulo de monitoreo obtendrá la capacidad restante de la batería, calculando la capacidad cargada de acuerdo a la corriente de carga detectada y el tiempo de carga. Si la capacidad restante calculada de la batería es mayor que la capacidad nominal, el módulo de monitoreo automáticamente calibrará la capacidad restante en tiempo real de la batería para que sea la capacidad nominal.

Pantalla de información de CA

Los valores de voltaje máximo y mínimo de todas las entradas de CA del rectificador para el sistema de potencia, serán desplegados.




Página de indicación de BC



Si el modulo de monitoreo deshabilita la carga de impulse o la carga de impulse está siendo conducida, se desplegará '0h'.

Pantalla de información de la temperatura




Si el modulo de monitoreo no ha sido configurado con el detector e temperatura, la pantalla no se desplegará.

La información de temperatura detectada por el sensor de temperatura diferirá con diferentes configuraciones de parámetros. Para los detalles acerca de la configuración del parámetro, por favor refiérase a 6.7.3 Configuraciones de Batería. Si el sensor de temperatura no ha sido conectado o falla en la medición, se indicará 'inválido'.

6.4 Consultando el Estatus del Rectificador

La información del modulo incluye el número de serie del rectificador, el voltaje, corriente, umbral de limitación de corriente de cada modulo, el estatus CA/CD del switch, la potencia de modulo-limitado y la potencia de temperatura-limitada.

- 1. En cualquier página de información del sistema, presione ENT para entrar al menú principal.
- 2. Use las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el submenú 'Status' en el menú principal y presione ENT para confirma.



 Use ▲ ó ▼ para seleccionar el submenú 'Rectifiers', como se muestra en la figura anterior. Presione ENT para confirmar. 1: 2043040501 54.1V 30.2A AC: On DC: On AC: 220V

1: 2043040501 CurrLimit: 34% AC Derated: Y Temp Derated: N ▼

La información de cada rectificador se despliega en dos páginas. Las información en la primera pantalla incluye: los últimos 10 dígitos del número de serie del módulo correspondiente, el voltaje de salida, la corriente de salida, el estatus de CA/CD del switch, el voltaje de entrada de CA. La información en la segunda pantalla incluye: los últimos 10 dígitos del número de serie del módulo correspondiente, el umbral de limitación de corriente, el estado disminuido de potencia de CA, el estado disminuido de la temperatura.

Presione ▶ para deslizarse a la siguiente página o ◀ para regresar a la última.

4. Presione ▼ ó ▲ para ver otra información del rectificador.

La información de 48 módulos puede ser desplegada en su mayoría. Si el módulo no existe, no se desplegará información. Si la comunicación del modulo es interrumpida, la información estará resaltada.

5. en cualquier página de información del rectificador, presione ESC repetidamente y podrá regresar a los menús de valores más altos.

6.5 Consultando y Manejando Alarmas

El modulo de monitoreo puede localizar y registrar la falla del sistema de acuerdo a los datos recolectados, la alarma de audio y video generada y la salida del contacto seco, de acuerdo al nivel de alarma establecido y reportará la alarma al MC. Mientras tanto, el usuario puede consultar el registro de historia de la alarma y registro de alarma activa en el LCD del modulo de monitoreo.

6.5.1 Consultando la Alarma Activa

Cuando una nueva alarma surge, si no hay operación con presión de tecla en el modulo de monitoreo, dos minutos después, el modulo de monitoreo automáticamente desplegará la pantalla de alarma activa en el LCD.

Si existen múltiples alarmas en el sistema, los pasos de observación son los siguientes:

- 1. En cualquier página de información del sistema, presione ENT para entrar al menú principal.
- 2. Use ▲ ó ▼ para seleccionar el submenú 'Status' en el menú principal y presione ENT para confirmar



3. Use la tecla ▲ ó ▼ para seleccionar el submenú 'active alarm' en la pantalla del submenú y presione ENT para confirmar y correr la pantalla de información de alarma.

Presione ▲ ó ▼ para seleccionar 'Active Alarm', como se muestra en la figura anterior y presione ENT para confirmar.

1) Si no hay alarma activa, se desplegará 'Active Alarm None'




2) Si hay alarma activa, la pantalla desplegará la siguiente información:



En el menú información de alarma activa, el contenido del display incluye; el número de secuencia de alarma, nivel de alarma, nombre de alarma y tiempo (año, mes, día, hora, minuto y segundo). La secuencia del display seguirá la

secuencia del tiempo en que ocurren las alarmas. La última alarma se desplegará como primera. Use ▲ ó ▼ para ver todas las alarmas activas.

Cuando consulte la alarma del rectificador, el usuario puede presionar ▶ para desplegar los primeros 10 dígitos del número de serie del rectificador y después el indicador de operación del rectificador correspondiente parpadeará.



En el caso de alarma de prueba de batería o alarma de hora de batería, presione ▶ para desplegar la información del indicador.




En la pantalla de indicación, presione ENT para confirmar y eliminar la alarma.

4. En cualquier página de información de alarma activa, presione ESC repetidamente y podrá regresar a los menús de niveles más altos. .


6.5.2 Consultando la Historia de Alarma

1. En cualquier página de información del sistema, presione ENT para ingresar al menú principal.

Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el submenú 'Status' y presione ENT para confirmar.



2. Use ▲ ó ▼ para seleccionar 'Alarm History', como se muestra en la figura anterior y presione ENT para confirmar. Si no hay alarma histórica, la indicación será 'Alarm History None'.



3. Las alarmas históricas del modulo de monitoreo se almacenan en orden cíclico. Hasta 200 alarmas se registrarán. Arriba de eso, la alarma más reciente será automáticamente eliminada.



En el modulo de monitoreo, la información de alarma histórica incluye: No. de serie de la alarma, nombre de la alarma y hora de inicio/final de la alarma (año, mes, día, hora, minuto, segundo).

Si es un rectificador que lanzó la alarma, la ID de ese rectificador se desplegará

4. En cualquier página de información de Historia de Alarma, presione repetidamente ESC para regresar a los menús de niveles más altos.

6.5.3 Cambiando la Alarma de Audio/Video Y el Regreso de Llamada de Alarma

El modulo de monitoreo proporciona diferentes alarmas de audio/video y Regreso de Llamadas de alarma para alarmas activas de diferentes niveles de alarma, como se muestra en la Tabla 5-3.

Tabla 6-3	Dierentes alarmas y	y modos de regreso d	de Ilamada	la para diferentes niveles de alarmas
-----------	---------------------	----------------------	------------	---------------------------------------

Nivel de Alarma	Indicador rojo de alarma	Indicador ámbar de alarma	Altavoz de alarma	Regreso de Llamada	Comentarios
Alarma Crítica	Encendido		Encendido	Si	Establecer Regreso de llamada
Alarma Mayor	Encendido		Encendido	Si	Establecer Regreso de llamada
Alarma Observación		Encendido	Apagado	No	
Sin alarma	Apagado	Apagado	Apagado	No	

Por lo tanto, cuando los niveles de las alarmas se cambian, habrá diferentes alarmas de audio/video y regreso de llamada de alarma.

Presione alguna tecla del modulo de monitoreo y el beep de la alarma será silenciado. Si todas las alarmas han reanudad a normal, el beep de la alarma será silenciado y los indicadores de alarma se apagarán.

El usuario puede establecer flexiblemente el tiempo del sonido beep de la alarma del módulo de monitoreo y elegir no generar el beep de alarma. Para los detalles, por favor consulte 6.7.2 Configuraciones de Alarma.

6.5.4 Cambiar Tipos de Alarma De Contactos Secos

Como uno de los parámetros de tipo de alarma, 'Related Relay' se refiere al No. De serie del contacto seco correspondiente al tipo de alarma, cuyo valor puede ser 1 ~ 8 ó 'None'. 'None' significa que no hay contacto seco correspondiente. Para los detalles, ver 6.7.2 Configuraciones de Alarma.

6.5.5 Configuración Programable En El tipo De Alarma de Salida del Contacto Seco

El control de PLC se configure mediante el software de herramienta de respaldo.

El método de configuración para la función de control del PLC es como sigue: D = A (Status) * B (Status) * C (Status)

D: Indica el número de serie del contacto seco correspondiente a la salida. Los contactos secos 1~8 están disponibles para selección.

A, B, C: indican el tipo de alarma de entrada. Estatus es para juzgar si ha ocurrido la alarma.

* :indica la relación lógica entre dos tipos de alarmas, 'and/ ó' pueden seleccionarse.

Los tipos de alarmas disponibles para selección se muestran en la siguiente tabla:

Tipo de Alarma	Tipo de alarma	Tipo de alarma
Alarms Blocked	DC Voltage	Non float work
Distr Fuse Fail	AC1 Phase A	Battery Discharge
Load NF1 Fail	AC1 Phase B	Curr Imbalance
Load NF2 Fail	AC1 Phase C	Short Test Error
Load NF3 Fail	AC2 Phase A	Battery Test Error
Load NF4 Fail	AC2 Phase B	LVD2
Load NF5 Fail	AC2 Phase C	LVD1
Load NF6 Fail	Load Current	Output Voltage Error
Prio Load1 Fail	Battery 1 Current	Mains Fault
Prio Load2 Fail	Battery 2 Current	Mult Rect Alarm
Prio Load3 Fail	Battery Fuse 1	Need Maintence
Digital1	Battery Fuse 2	Rect not Respond
Digital2	Battery Fuse 3	Rect AC Fail
Digital3	Battery Fuse 4	Rect Over Temperature
Digital4	Temperature Measure 1	Rect Failure
Digital5	Temperature Measure 2	Rect Protect
Digital6	Monitor Module Working	Rect Fan Failure
Digital7	Module Self-Check	Rect AC Derated
Digital8	Module Manual Manage	Rect Temperature Derated

Para la descripción detallada acerca del método de configuración del PLC, por favor refiérase al manual de usuario de las Pctools de respaldo.

6.6 Mantenimiento

Nota

Esta operación puede realizarse solo cuando la administración de batería se estableció a 'Manual'.

La operación de re-conexión de batería puede provocar un accidente LVD de carga. El usuario deberá ser prudente cuando realice esta operación!

El método de operación se muestra a continuación:

- 1. Presione la tecla ENT en cualquier página de información para ingresar a la pantalla del 'Main menu'.
- Presione la tecla ▼ para seleccionar el menú 'Maintenance'.

No puede ingresar al menú Mantenimiento del sistema si 'Battery Management' se configuró a 'Auto'.

3. Presione ENT e ingrese la contraseña correcta de operación, presione ENT de Nuevo para entrar al menú 'Maintenance'.



Para ingresar la contraseña, use ▲ ó ▼ para modificar los números use ◀ ó ▶ para mover el cursor. Después del ingreso, presione ENT para confirmar

Después de ingresar la contraseña correcta, el usuario puede entrar en la pantalla de control. Si la contraseña de entrada está equivocada, la pantalla del display desplegará 'password incorrect'.

Descripción

Cuando ingrese a la pantalla 'Maintenance', el usuario puede seleccionar la contraseña de nivel usuario, nivel ingeniero y administrador como contraseña de operación. Las autoridades de operación, son las mismas.

4. Presione la tecla ▲ ó ▼ para que aparezca la pantalla de operación.
 Hay dos pantallas:

MAINTENANCE
Start: Float
LVD1: ReConnect
LVD2: ReConnect ▼

RectVolt: 53.5V ARectLimit: 121%
Select Rect: 1
Con No.: DC ON

5. Presione la tecla ◀ ó ▶ para seleccionar las acciones relevantes.

'Start': La opción incluye 'carga de impulse/carga de flotación/prueba' del paquete de batería. Si el sistema no se configuró con batería o la batería se apagó, el control es inválido. Si el sistema tiene alarma por corte de alimentación o el voltaje es muy bajo, el sistema no conducirá el control de carga de impulso y prueba de batería. Cuando la comunicación del módulo se interrumpe, el control de prueba de batería no puede realizarse. Después de que la prueba de batería está terminada, el modo administración de batería automáticamente cambiará 'manual' a 'auto'.

'LVD1': El elemento incluye la 'ReCoonect/DisConnect' de carga.

'LVD2': El elemento incluye la 'ReCoonect/DisConnect' de batería. Si el sistema no tiene batería o el bypass de batería está con alarma o la batería está en estado de carga no-flotante, la operación de control LVD2, es inválida. Las operaciones están disponibles.

Solo cuando el sistema de potencia está en estado de carga de flotación, el siguiente control en el rectificador puede ser conducido.

Las operaciones que funcionan en todos los módulos incluyen:

'RectVolt': El rango máximo para la configuración del elemento (determinado actualmente por el parámetro de operación del modulo) es 42V a 58V, lo cual puede usarse para mejorar el efecto de compartimiento de corriente entre los rectificadores. Por favor note que el valor de 'ajuste de voltaje del módulo' no puede exceder el umbral de la alarma por sobre-voltaje del módulo HVSD o ser menor que el umbral de desconexión LVD1. De otra manera, el control es inválido.

'RectLimit': El rango de configuración es de 10% ~ 121%.

Las operaciones de control para el rectificador sencillo incluyen: 'Con' el cual incluye 'CD encendida/CD apagada/CA encendida/CA apagada/restablecimiento'. El método de operación es como sigue: 1) presione ▲ ó ▼ para seleccionar el elemento de parámetro 'module', use la tecla ◀ ó ▶ para cambiar el número de secuencia del módulo y después presiónela tecla ENT para confirmar. La línea inferior de la pantalla del display desplegará los últimos 10 dígitos del número de serie del módulo. 2) Use la tecla ▲ ó ▼ para desviar el cursor al bloque de opción de opción de operación de control y seleccionar el valor adecuado con la tecla ◀ ó ▶.

Si el rectificador está bloqueado en sobre-voltaje, el usuario puede restablecer el rectificador con la operación 'reset'. 6. Hay un indicador de información de confirmación para el comando control. Si el comando control puede ejecutarse, el sistema indica que se presione ENT para la confirmación y después la acción de control se valida o el usuario puede presionar la tecla ESC para abandonar la operación. Si las condiciones de control no se satisfacen, el módulo de monitoreo indicará que la operación de control no puede realizarse.

> Don't Maintain! Press ENT to run ESC return. ESC Key Quit.


7. Presione la tecla ESC en cualquier pantalla de Mantenimiento, el usuario puede regresar directamente a 'main menu 4 system control output' (salida de control del sistema 4 del menú principal). Presione repetidamente la tecla ESC, el usuario puede regresar a la pantalla raíz de la pantalla información del sistema.

Configurando los Parámetros del Sistema

Los parámetros de batería son muy importantes ya que se relacionan a la vida de la batería. Antes de la entrega, los parámetros de batería han sido inicializados. Sin alguna necesidad especial, usted solo necesita restablecer el número de grupo de batería y la capacidad de la batería y aceptar los valores predefinidos para otros parámetros.

Método de Configuración de Parámetro


1. En cualquier página de información del sistema, presione ENT para ingresar al menú principal.



2. Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el submenú 'Settings' y presione ENT para confirmar. El sistema entonces le indicará que ingrese la contraseña.



3. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar el número de dígitos de contraseña. Ingrese la contraseña dígito por dígito, usando ▲ ó ▼. Presione ENT para confirmar e ingresar el submenú configuración de parámetro.



Usuarios con diferentes niveles de contraseña tienen derecho para establecer diferentes tipos de parámetros o tipos de operación, como se muestra en seguida:

Tabla 6-4 Diferentes niveles de contraseña y tipos relevantes de operación

Nivel	Autoridad de operación	Contraseña predefinida
Usuario	Configuración de parámetros generales	1
Operador	Autoridad de usuario, más restablecimiento de sistema, de contraseña y modificación de tipo de sistema.	2
Administrador	Autoridad de operador, más modificación de contraseña de todos los niveles, control del volumen de sonido de alarma, exploración de parámetros que pueden ajustarse solo mediante el host.	640275


4. Hay dos páginas de 'Settings'. Cambie la página usando ▼ ó ▲ y seleccione el parámetro usando ▼ ó ▲. Presione ENT para confirmar.

Como se muestra en la figura anterior, los parámetros están clasificadas en 6 categorías dentro del modulo de monitoreo, incluyendo parámetro de alarma, parámetro de batería, parámetro de CA, parámetro de CD, parámetro de módulo y parámetro de sistema.

Los parámetros de alarma incluyen tres tipos: nivel de alarma, modo de alarma y control de alarma, mostrados como sigue:

Alarm Settings
Alarm Level
Alarm Mode
Alarm Control

Los parámetros de batería incluyen cinco tipos: parámetros básicos, protección LVD, administración de carga, prueba de batería y coeficiente de compensación por temperatura. La interfaz de configuración se divide en dos pantallas, como se muestra a continuación:



6.7.2 Configuraciones de Alarma

La pantalla raíz de la interfaz de configuración es como sigue:

Alarm Settings

Alarm Level
Alarm Mode
Alarm Control

Hay 3 submenús. Use ▼ ó ▲ para seleccionar uno y use ENT para confirmar.

Los tres submenús se muestran abajo:

Alarm Type:
Alarm Block
Lev.: Observation
Out Relay: NC

Alarm Mode:
Digital 1: High
Name DI: 1
Name Level: NA

Alarm Control
Voice Sign: On
Clear Hist: N
Block Alarm: N

Use ▼ ó ▲ para seleccionar una página o uno de los parámetros y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor del parámetro. Presione ENT para confirmar y guardar.

Descripción de la función y valor del parámetro a nivel de alarma

'Alarm type': Para seleccionar diferentes tipos de alarmas. Los tipos de alarma se definen en la siguiente tabla.

Tabla 6-5 Definición de tipo de alarma

	Nombre de		Nivel	Relevador	Parámetros de
No.	alarma	Descripción de alarma	predefinido de	asociado	configuración
	aiaiiiia		alarma	predefinido	asociados
1	Alarm blocked	Para bloquear las alarmas envíe al MC. Esto	Alarma	N/A	Alarm blocked
'	i Alaini biocked	funciona en el protocolo EEM	Observación	IN/A	
2	Load bypass	Sobrecarga, corto circuito, desconexión manual o	Alarma crítica	6	
	disconnected	falla en circuito de alarma	Alaima Citica	O	
2	3 II VD1	Carga desconectada	Alarma crítica	5	Load LVD enabled
3		Control manual de LVD de carga	Alaima Citica	3	Load LVD enabled

Nie	Nombre de	Description de aleman	Nivel	Relevador	Parámetros de
No.	alarma	Descripción de alarma	predefinido de alarma	asociado predefinido	configuración asociados
4	Battery protect	Durante la descarga de batería, cuando el voltaje es menor al valor establecido del parámetro 'battery protection' o el tiempo de descarga excede el valor establecido del parámetro 'LVD2 protection time', el contacto de protección de batería se desconectará automáticamente. Control manual de LVD de batería	Alarma crítica	4	Battery LVD enabled
5	Battery charge over-current	La corriente de carga del paquete 1 de batería es más grande que el valor establecido del parámetro 'charging over-current threshold'.	Alarma Observación	N/A	Battery charge over-current
6	Battery bypass disconnected	Sobrecarga, corto circuito, desconexión manual o error en circuito de alarma	Alarma crítica	N/A	
7	monitoring module fault	Auto detección de error en hardware	Sin alarma	N/A	monitoring module fault
8	Manual management of module	El monitoreo de administración de batería, está en estado manual	Sin alarma	N/A	
9	Battery non-float charge state	Incluyendo: carga de auto impulse, carga de impulso cíclico, prueba de corriente constante, prueba rápida	Sin alarma	7	Battery non-float charge state
10	Battery discharge	La batería está descargando.	Sin alarma	N/A	
11	System current unbalanced	En el sistema con derivador, existe gran diferencia entre la corriente de carga recolectada más la corriente de batería y la corriente de salida del módulo.	Sin alarma	N/A	
12	Fast test abnormal	Durante la prueba rápida, la capacidad de descarga de dos baterías es mayor al valor establecido	Alarma Observación	N/A	
13	Battery test abnormal	El tiempo de descarga de batería es menor al tiempo estimado	Alarma Observación	N/A	
14	Output voltage abnormal	El voltaje de salida de control es diferente al voltaje de bus recolectado y diferente de los datos reportados del modulo. Es error es mayor a 1V	Alarma Observación	N/A	
15	AC power-cut	En el sistema con tarjeta de recolección de CA: Todos los voltajes de CA son menores a 80V. Ni el circuito 1 de CA ni el circuito 2 están en estado de trabajo. En el sistema sin tarjeta de recolección de CA: La entrada de Ca de todos los rectificadores está cortada. El voltaje de entrada de CA de todos los rectificadores es menor al umbral 'alarma por pérdida de fase'	Alarma crítica	1	AC power-cut
16	Multi-module fault	Más de 2 rectificadores tienen alarma	Alarma crítica	N/A	
17	System maintenance time out	Ha excedido el tiempo de mantenimiento establecido del sistema	Alarma Observación	N/A	
18	Module communication interrupted	El rectificador falla la comunicarse con la unidad de monitoreo	Alarma crítica	3	
19	Module AC power cut	Todos los voltajes de CA son menores que el umbral abajo-del voltaje	Alarma crítica	3	
20	Module over-temperature		Alarma Observación	N/A	
21	Module fault	El voltaje del rectificador es muy alto, mayor al límite superior del voltaje del rectificador	Alarma crítica	3	
22	Module protection	Sobre voltaje de CA (295V) o abajo del voltaje (80V)	Alarma Observación	3	
23	Module fan fault	El ventilador ha fallado y la temperatura de la entrada de aire del rectificador es alta	Alarma crítica	3	
24	Module limited power	El voltaje de Ca es bajo y la temperatura interna o la temperatura de la entrada de aire del rectificador es alta	Alarma Observación	3	
25	DC under-voltage	El voltaje de salida de CD del sistema es menor que el valor establecido del parámetro 'under-voltage alarm'	Alarma crítica	2	Under-voltage alarm
26	Low DC voltage	El voltaje de salida del sistema es menor al valor establecido del parámetro 'low voltage alarm'	Alarma crítica	2	Low voltage alarm

No.	Nombre de alarma	Descripción de alarma	Nivel predefinido de alarma	Relevador asociado predefinido	Parámetros de configuración asociados
27	DC over-voltage	El voltaje de salida de CD del sistema es mayor al valor establecido del parámetro 'over-voltage alarm'	Alarma crítica	2	Over voltage alarm
28	AC phase loss	El voltaje de entrada de CA del sistema de potencia es menor a 80V	Alarma Observación	N/A	
29	AC under-voltage	El voltaje de entrada de CA del sistema es menor valor establecido del parámetro 'under-voltage alarm'	Alarma Observación	N/A	Under-voltage alarm
30	AC over-voltage	El voltaje de entrada de CA del sistema es mayor al valor establecido del parámetro 'over-voltage alarm'	Alarma Observación	N/A	Over voltage alarm
31	Temperature Alarm	La temperatura es mayor al valor establecido del parámetro 'over-temperature alarm'. La temperatura es menor al valor establecido del parámetro 'low temperature alarm'	Alarma Observación	N/A	Over-temperature alarm threshold Low temperature alarm threshold
32	Battery over-temperature alarm	La temperatura de batería es mayor al valor establecido del parámetro ' high temperature alarm' El detector de temperatura no se ha conectado o falló	Alarma crítica	N/A	High temperature alarm threshold
33	Lightning protector fault	El circuito de protección contra rayos falló	Alarma crítica	8	Los existentes en
34	AC input circuit breaker disconnected	El interruptor de circuito de entrada de CA del sistema, está desconectado	Alarma crítica	N/A	sistema con tarjeta de recolección de
35	Other equipment fault	Incluyendo falla del módulo de CD/CD	Alarma crítica	N/A	
36	Digital 1 alarm	El nombre de la alarma está dedinido por el usuario. El nombre no debe tener más de 10 caracteres. 'Digital1'~' Digital8' puede cambiarse de acuerdo a la necesidad. La alarma de nivel alto o nivel bajo puede establecerse en el modo alarma	Sin alarma	N/A (La digital auto definida 1 está asociada con la digital 8 del relevador)	En el sistema sin tarjeta de recolección de CA, los nombres de las 8 formas pueden auto-definirse.

Los parámetros de configuración se describen a continuación:

Tabla 6-6 Descripción de parámetros de tipo de alarma

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor
Alarm type	Nombres de 56 tipos de casos de alarma	Diferentes tipos de alarma tienen diferentes niveles y diferentes relevadores asociados	Selecciona eventos de alarma cuyos niveles y relevadores sociados necesitan reconfigurarse
Level	Alarma crítica, alarma mayor, alarma observación, sin alarma		El módulo de monitoreo provee diferentes alarmas de audio/video y Regreso de llamadas de alarma para casos de alarnas de diferentes niveles de alarma
Associated relay	Nula, No.1~No.8		relevadores asociados

Descripción de la función y valor del parámetro modo de alarma

Diferentes modos de alarma pueden establecerse para la alarma de entrada digital de 8-maneras. En el sistema sin comunicación, el nombre de alarma puede modificarse de acuerdo a las necesidades del usuario. Después de que se cambia el nombre, la alarma nombrada que se consulta desde la alarma activa o histórica tiene el nombre adquirido después del cambio.

Cuando el usuario cambia el nombre de alarma, él/ella pueden seleccionar el valor relevante a 'set digital name'. Después de presionar la tecla ENT para confirmación, el módulo de monitoreo le indicará la siguiente pantalla de ingreso de nombre digital.

Digital Name: ▶ 12

El método de configuración es como sigue: use ▲ ó ▼ para modificar el dígito o carácter y ◀ ó ▶ para cambiar a izquierda o derecha. Después dela modificación presione la tecla ENT para confirmar. Si se ingresa en el nombre de la alarma '#' ó un espacio, en valor predefinido, el nombre termina con un '#' ó espacio.

Rango de Valor parámetro Descripción del valor configuración predefinido Los números referidos a las 8 terminales, los cuales están en DI No. No.1~8 secuencia después de los números de switch del hardware El valor 'alto' significa alarma de nivel alto. Ek valor 'bajo' significa Alarm Alto, bajo Low alarma de nivel bajo. Deberá establecerse de acuerdo a la mode configuración actual del sistema de potencia Set digital El No. de terminal conectada para ingresar al sistema digital de 1 1 a 8 name potencia Cuando hay alarmas DI, este parámetro muestra el nombre de alarma Figuras o letras, que usted ya definió. En el sistema con una tarjeta de muestreo de Solo SPD DI Name 10 cuando CA, usted puede definir por si mismo las DIs de las rutas No.7 y No.8. funciona mucho En sistema sin tarjeta de muestreo de CA, puede definir todas las DIs para la Las 8 trminales de conexión correspondientes, almacenadas en el alarma DI No. No. 1 ~ 8 2 orden que están puestos los switches de hardware digital auto-definida 'High': alarma en nivel alto; Alarm Alto, bajo Alto 'Low': alarma en nivel bajo. Mode Establecer de acuerdo a la situación actual Set DI 1# ~ 8# 2# No. de serie de la terminal de conexión para entrada de DI Name

Tabla 6-7 Configuraciones de parámetro modo de alarma

Descripción de función y valor del parámetro de control de alarma

BCU

Figuras o letras,

10 cuando

mucho

DI Name

'Alarm beeping duration' significa el tiempo de sonido beep de la alarma que será establecido por el usuario. Esto es, después de que ocurre una alarma nueva, el módulo generará el beep de la alarma. El tiempo de este beep puede establecerse de acuerdo con la necesidad actual.

Cuando hay alarmas DI, este parámetro muestra el nombre de alarma

CA, usted puede definir por si mismo las DIs de las rutas No.7 y No.8.

En sistema sin tarjeta de muestreo de CA, puede definir todas las DIs

que usted ya definió. En el sistema con una tarjeta de muestreo de

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor
Alarm beeping duration	Normalmente encendido, apagado, 3 minutos, 10 minutos, 1 hora, 4 horas	Normalmente encendido	Lanza el control de duración del beep de la alarma
Clear alarm history	Si, No	I No	Cuando se selecciona el valor 'yes', se elimina la información de historia de alarma
Block active alarm	Si, No	I No	Cuando se selecciona el valore 'Yes', la alamra activa no enviará el respaldo (protocolo EEM)

Tabla 6-8 Descripción del parámetro de control de alarma

6.7.3 Configuraciones de Batería


Selección de batería

Configure la pantalla inicial de la interfaz, como sigue:

Bat. Mode: Manual
Capacity: 300Ah
Select Type: 4
Name: Nihe


Use ▼ ó ▲ para seleccionar la página y el parámetro que se configurarán y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor correcto para el parámetro. Presione ENT para confirmar y guardar.

Después de configurar el 'Battery Type', aparecerá la siguiente indicación, solicitándole que nombre cierto tipo de batería con el fin de identificarlas:



Para nombrar una batería, use ▲ ó ▼ para modificar el número y ◀ ó ▶ para mover la dirección. En la modificación, presione la tecla ENT para confirmar.

Si no se necesita establecer el coeficiente desviador de batería en la selección del parámetro 'System Type', la siguiente pantalla para la configuración básica del parámetro de batería, se muestra como sigue:



Es necesario configurar el coeficiente desviador de batería en la selección del parámetro 'System Type', la siguiente pantalla para la configuración básica del parámetro de batería, se muestra como sigue:

Bat. Strings: 2
Bat. Shunt1: None
Bat. Shunt2: None
CO.: 50A 75mV

Configurar el coeficiente desviador de batería, es establecer el modelo desviador, el cual consiste de dos configuraciones u deberá establecerse de acuerdo a la situación actual.

Por ejemplo, si la configuración del desviador es 500A/75 Mv, indica que el desviador con un valor nominal de 500A saca un voltaje de 75Mv correspondientemente.

El valor de los parámetros básicos de la batería se describe en la siguiente tabla.

Tabla 6-9 Descripción de los parámetros básicos de batería

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor
Management Mode	Auto, Manual	Auto	Normalmente, es el modo auto. En este caso, el módulo de monitoreo maneja el sistema de potencia total en una forma auto, incluyendo la auto conversión de la carga de impulso/carga de flotación de la batería, auto apagdo de carga y auto protección de la batería. En el modo manual, puede realizar la prueba de carga de impulso/carga de flotación de batería y controlar la re-conexión/LVD de batería e implementar automáticamente dos funciones, esto es, protección del tiempo de carga de impulso de la batería y cálculo de la capacidad. Además, en caso de una alrma por bajo voltaje de CD, puede cambiarse al modo adminsitración automática para evitar anormalidades en el sistema, debidas a un control incorrecto manual.
Quantity of battery pack	0 a 4	2	El usuario establecerá de acuerdo con la actual configuración de batería. Si hay un desviador de configuración de batería, el número de paquete de batería no puede establecerse a '0'
Nominal capacity	50 a 5000Ah	300Ah	Esto indica la capacidad de paquete sencillo de baterías. El usuario lo establecerá de acuerdo con la configuración actual de la batería.

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor
Battery type	1 a 11	1	El tipo de batería ha sido reservado en el sistema de módulo. El tipo de administración de baja corriente de batería puede configurarse mediante el respaldo.
Battery name	Caracter de 8-bits		Mombre los diferentes tipos de baterías por conveniencia de identificación
Battery shunt 1	Si, ninguno	Si	De acuerdo a la sitaución, si hay un desviador conectado, configure a 'Available' o 'Unavailable'. El módulo de monitoreo solo implementa
Battery shunt 2	oi, migano	Ninguno	administración sobre la batería conectada al desviador
Diverter coefficient	Sujeto a la configuración de tipo de sistema.	500A/ 75mV ó 300A/ 75mV	Si el parámetro del desviador se configura a 'set' en la configuración de tipo de sistema, el campo de configuración de coeficiente de desviador se desplegará o está predefinido. Dos paquetes de batería tienen el mismo coeficiente desviador

Configuración de LVD

Descripción de la función

LVD1: LLVD, la cual significa que el modulo de monitoreo abre el contacto de LLVD, de manera que la carga sin prioridad se apagará. De esta manera, la capacidad restante de batería puede sostener por más tiempo la carga prioritaria.

LVD2: BLVD, la cual significa que el modulo de monitoreo abre el contacto de BLVD. De esta manera, la batería dejará de alimentar la carga, evitando la sobre-descarga.

La interfaz de configuración se divide dentro de tres pantallas, como se muestra a continuación:

LLVD ENABLED
LVD1:
LVD2:
Mode: Voltage ▼

LVD VOLTAGE ↓
LVD 1: 44.0V
LVD2: 43.2 V

▼

LVD TIME ↓
LVD1: 300min
LVD2: 600min

Use ▼ ó ▲ para seleccionar una página o uno de los parámetros y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor de parámetro. Presione ENT para confirmar y guardar.

□ Nota

Normalmente, el usuario retendrá los valores predefinidos de los parámetros, en lugar de realizar la configuración adicional.

La descripción del valor de los parámetros de protección de LLVD de batería (desconexión por bajo voltaje de carga), se muestra en la tabla de abajo.

Tabla 6-10 Descripción de parámetros de protección de LLVD de batería

Parámetro	Rango de	Valor	Descripción del valor		
Faiaillello	configuración	predefinido	Descripcion del valor		
LVD1 enabled	Si, no	Si	Si se selecciona 'Yes', esto indica que el módulo de monitoreo tiene función de LVD de carga automática.		
LVD2 enabled	GI, TIG	5	Si se selecciona 'Yes', esto indica que el módulo de monitoreo tiene función de protección de batería		
LVD mode	Tiempo, voltaje	Voltaje	Si se selecciona 'According to voltage', cuando el módulo de monitoreo detecta que el voltaje de batería es menor al valor de configuración de 'Load LVD voltage', el módulo de monitoreo desconecta el contacto de LVD de carga.		
LVD1 voltage	40V a 60V	44.0V	Cuando el modulo de monitoreo desconecta el contacto de LVD de carga.		
LVD2 voltage	40V a 00V	43.2V	valor de 'Battery protection voltage', desconecta el contacto de protección de		
LVD1 time	3 a 1,000	300 minutos	batería. Si se selecciona 'According to time', cuando el tiempo de descarga de batel alcanza el valor de 'Load LVD time', el módulo de monitoreo desconecta el		
LVD2 time	minutos	600 minutos	contacto de apagado. Cuando el tiempo de descarga de batería alcanza el de configuración de 'Battery protection time', el módulo de monitoreo desconecta el contacto de protección de batería.		

Configuración de la carga

La interfaz de configuración se divide en cinco pantallas, como se muestra a continuación:

Start Boost Automatic Boost A Float: 53.5V Automatic: Y Curr: 0.060C10 Boost: 56.4V Limit: 0.100C10 Cyclic: Y Capacity: Over: 0.300C10 ▼ 80% Constant Boost 🔺 Cyclic Boost Curr: 0.010C10 Interval: 2400h Duration: Duration: 180min 7200min

Use ▼ ó ▲ para seleccionar una página o uno de los parámetros y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor del parámetro. Presione ENT para confirmar y guardar.

Nota

Normalmente, el usuario retendrá el valor predefinido del parámetro, en lugar de realizar configuración adicional.

El valor de los parámetros de administración de carga se describe en la siguiente tabla.

Tabla 6-11 Descripción de los parámetos de administración de carga

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor		
Float voltage		53.5V	En estado de carga de flotación, todos los rectificadores sacan voltaje de acuerdo al valor de configuración del 'Float charging voltage'	El valor de configuración 'Boost charging voltage'	
Boost voltage	42V a 58V 56.4V		En estado de carga de impulso, todos los rectificadores sacan el voltaje de acuerdo al valor de configuración de 'Boost charging voltage'	deberá ser mayor que el 'Float charging voltage'	
Current limit	0.1 a 0.25C ₁₀	0.1C ₁₀	El módulo de monitoreo detecta la corriente de carga de carga es mayor que el valor esablecido del 'current limit monitoreo enviará un comando de control de límite de co de corriente de la batería. C ₁₀ indica la capacidad nomnal de de batería y usualmen 10~20% de la capacidad de un paquete sencillo de bater	point', el módulo de orriente para limitar la carga ute se configura entre rías	
Over current	0.3C ₁₀ a 1.0C ₁₀	0.300C ₁₀	El módulo de monitoreo detecta la corriente de carga de carga es mayor al valor de configuración 'over current po generará la alarma o la sobre corriente de carga de bate	int', el módulo de monitoreo	
Automatic boost charging enabled	Si, No	Si	Si se selecciona 'Enabled', el sistema alcanza las condic puede cargarse por impulso.	iones de carga de impulso y	
Timing boost charging enabled			Si se selecciona 'Enabled', después del tiempo en el cua estado en estado de carga de flotación, este alcanza esa	configuración en el	
Timing boost charging period	48 a 8760 horas	2400 horas	'Timing boost charging period', el módulo de monitoreo de depotencia para realziar la carga de impulso temporizada		
Timing boost charging duration	30 a 2880 minutos	720 minutos	batería es el valor de configuración del 'charging voltage valor de configuración "Timing boost charging duration'	' y el tiempo de carga es el	
Boost charging conversion current	0.50 a 0.80C ₁₀	0.06C ₁₀	Cuando la capacidad de batería se reduce al valor de co conversion capacity' ó cuando la corriente de carga alcar configuración 'Boost charging conversion current', el mód	nza el valor de	
Boost charging conversion capacity	0.1 a 0.95	0.80	sistema a carga de impulso. El voltaje de carga de bateri configuración 'Boost charging voltage'		
CONSTANT boost charging current	0.02 a 0.99C10	0.01C ₁₀	Cuando el sistema está en estado de carga de impulso, somo el valor de configuración 'Constant boost charging automáticamento so transferirá a carga de impulso despu	current', el sistema	
CONSTANT boost charging time	30 a 1440 minutos	180 minutos	automáticamente se tranferirá a carga de impulso después del tiempo establecido en 'Constant boost charging time'. El voltaje de carga de batería es el valor de configuración del 'Float charging voltage'		

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor
Boost charging protection time	60 a 2880 minutos	1080 minutos	Durante el proceso de carga de impulso, si el tiempo de carga de impulso alcanza el valor de configuración 'Boost charging protection time' ó si hay anormalidades (incluyendo falla en la potencia de CA, la desconexión del ramal de batería y comunicación del rectificador), el módulo de monitoreo automáticamente cambiará el sistema de potencia a carga de flotación con forzamiento con el fin de asegurar la seguridad del sistema

La conversión de carga de impulso/carga de flotación se muestra en el siguiente diagrama.

- Cuando la corriente de carga es mayor a la corriente de conversión de carga de impulse, ésta puede cambiar a carga de flotación en 3 minutos.
- Esto satisfará la condición de carga de impulso temporizada antes de realizar la prueba automática, la cual se calculará 2 horas antes de la prueba. Si no hay registro de carga de impulso en 24 horas, la carga de impulso será conducida.





Figura 6-2 Ilustración de BC y FC (Carga de Impulso y Carga de Flotación)

En el diagrama, FC' es la 'Carga de Flotación' y 'BC' es la 'Carga de Impulso'.

Configuración de prueba de batería

La interfaz de configuración se divide en pantallas, como se muestra a continuación:



Cuando realice la configuración , use la tecla ▼ó ▲ para seleccionar una de las pantalla o elementos de parámetro que serán configurados y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor del parámetro. Después presione la tecla ENT para confirmar y guardar.


El valor de los parámetros de la prueba de batería se describe en la siguiente tabla.

Rango de Parámetro Valor predefinido Descripción del valor configuración 43.1V a El módulo de monitoreo puede hacer la prueba de batería y registrar 10 Test end voltage 45.2V 57.9V sets de datos de pruebas (accesibles solo a través del host). La prueba de 5 a 1440 batería debe iniciarse manualmente, después, el módulo de monitoreo Test end time 300 minutos controlará el voltaje de salida del rectificador, lo hará menor que el voltaje minutos de batería y la descarga de batería iniciará. El módulo de monitoreo detendrá la prueba si el voltaje de batería alcanza el 'Battery test voltage' o el tiempo de descarga alcanza la 'Test End Cap'. Después de eso, restaurará el votaje de salida del rectificador a voltaje FC normal, 0.01C₁₀ a empezará la carga de batería y cambiará el sistema a auto-administración 0.7C₁₀ Test end capacity 0.95C₁₀ de batería. Mientras tanto, el tiempo/voltaje de inicio y tiempo/voltaje final de prueba y la capacidad restante de batería se registrarán. Los registros pueden consultarse a través del host. Durante la prueba de batería, si ocurren anormalidades, el módulo de monitoreo detendrá automáticamente la prueba de batería Timing test enabled Si, No 24:00 en Enero Timing test time 1 Cuando el prámetro 'Scheduled Test' se configura a 'Y', el módulo de moniotoreo probará la batería de acuerdo a las 4 configuraciones de Timing test time 2 24:00 en Abril 1 Mes, día, tiempo de prueba. Usted puede establecer cuando mucho 12 Timing test time hora 24:00 en Julio 1 configuraciones de tiempo de prueba a través del host. 24:00 en Planed test time 4 Octubre 1 Fast test alarm 1 a 100A 10A Si la batería no tiene descarga dentro del 'ShortTest Cycle', el módulo de monitoreo empezará una prueba corta, cuya tiempo de operación es 24 a 8760 Fast test period 720 horas establecido por el parámetro 'ShortTest Duration'. Al final de esta prueba, horas si la diferencia en las corrientes de descarga de las baterías es mayor a la 'Alarm Current', el desbalance de descarga de batería se incrementará. 1 a 60 Fast test time 5 minutos minutos Esta alarma automáticamente termina después de 5 min de retardo. Usted también puede terminarla, confirmándola. Constant current La prueba estable se realiza con corriente de batería constante, cuyo valor Si, No test enabled se configura mediante el parámetro 'StableTest Current', si el parámetro Constant current 'StableTest Enable' se configuró a 'Y' y la prueba iniciará una vez que la 0 a 9999A 9999A batería satisfaga la condición de prueba. test current


Tabla 6-12 Descripción de los parámetros de prueba de batería

Configuración de coeficiente de copensación por temperatura

La pantalla raíz de la interfaz de configuración es como sigue:



Si la 'Temperature1' ó 'Temperature2' se configuraron a 'Battery Temp', usted necesita establecer los siguientes parámetros:



Cuando realice la configuración, use la tecla ▼ ó ▲ para seleccionar una de las pantalla o elementos del parámetro que serán configurados y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor del parámetro. Después presione la tecla ENT para confirmar y guardar.

El valor de coeficiente de compensación por temperatura se describe a continuación:

Tabla 6-13 Descripción del coeficiente de compensación por temperatura

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor
'	N/A, batería, temperatura,		La 'Ambient Temp' y 'Battery Temp' se refieren a la medición del detector de temperatura ambiental o de batería en el sistema de potencia local. 'None' significa que no hay entrada de medición.
	temperatura ambiental		Usted deberá configurar este parámetro de acuerdo a la situación actual. Los datos de medición de temperatura se desplegarán en la pantalla de información de operación del sistema.

Parámetro		Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor	
Cuando el valor de temperature 1 ó temperature 2 es 'Battery temperature'	Temperature compensation point	10°C a 40°C	25°C	Las baterías son sensibles a la temperatura. Para asegurar la capacidad y vida de la batería, su voltaje FC deberá cambiar junto con la temperatura: menor voltaje FC para mayor	
	Temperature compensation coefficient	0 a 500Mv/°C	72Mv/°C	temperatura y viceversa. <fc %="" 'dc="" 'rect="" -="" =="" a="" acuerdo="" al="" alarmas="" batería.="" batería.<="" batttemp="" center="" com="" como="" comp="" compensación="" configure="" de="" el="" en="" este="" failure',="" fc="" hará="" high',="" la="" los="" monitore="" módulo="" no="" parámetro="" parámetros="" por="" tales="" td="" temp="" temperatura="" técnicos="" under-volt'="" voltage="" voltaje="" y=""></fc>	
Cuando el valor de temperature 1 ó temperature 2 es 'Battery temperature'	Over temperature protection	10°C a 100°C	50°C	Cuando la temperatura de batería detectada es mayor a 'Over', el módulo de monitoreo generará una alarma	'High' no deb ser mayor que
	High temperature alarm	10°C a 100°C	50°C	Cuando la temperatura de batería detectada es mayor que 'High', el modulo de monitoreo generará una alarma.	'Over'
	Low temperature alarm	-40°C a 10°C	0°C	El módulo de monitoreo generará una alarma cuando la temperatura de batería detectada se menor a 'Low'	

6.7.4 Configuraciones de CA

La interfaz de configuración se muestra a continuación:

Over Volt: 280V Low Volt: 180V Under Volt: 80V AC Input: None

Cuando realice la configuración, use la tecla ▼ ó ▲ para seleccionar una de las pantallas o elementos de parámetro que serán configurados y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor del parámetro. Después presione la tecla ENT para confirmar y guardar.


El valor de los parámetros de CA se describe a continuación:

Tabla 6-14 Descripción de los parámetros de CA

Parámetro	Rango de	Valor	Descripción del valor		
	configuración	predefinido	Descripción del valor		
Over voltage alarm	50V a 300V	280V	Cuando el voltaje de entrada de CA del sistema está por encima del valor de configuración del parámetro 'Over voltage alarm', el módulo de monitoreo generará una alarma por sobre voltaje de CA	El valor de configuración de 'Over voltage alarm' deberá ser mayor que el de 'Under voltage alarm'. Para evitar perdida de alarma o función anormal de alarma, el usuario deberá retener el valor predefinido	
Under-voltage alarm	50V a 300V	180V	Cuando el voltaje de entrada de CA del sistema es menor al valor de configuración del parámetro 'Under voltage alarm', el módulo de monitoreo generará una alarma por bajo voltaje de CA		
Phase loss alarm	50V a 300V	80V	Cuando el voltaje de CA del número de trabajo del sistema es menor al valor de configuración de 'Phase loss alarm', el módulo de monitoreo generará una alarma por pérdida de fase. Si el voltaje de CA del número en standby es bajo, éste generará una alarma.	El valor de configuración de 'Phase loss alarm' deberá ser menor que el de 'Under voltage alarm'	
AC input	Trifásico, monofásico, N/A	Sujeto a configuración del tipo de sistema	Se configurará de acuerdo a las configuraciones actuales del sistema de potencia. En un sistema con con tarjeta recolectora de CA, solo puede seleccionar '3-phase' y 'single phase'. En un sistema sin tarjeta recolectora de CA, solo puede seleccionar 'N/A'.		

6.7.5 Configuraciones de CD

La interfaz de configuración se divide en tres pantallas, como se muestra a continuación:



Cuando realice la configuración, use la tecla ▼ ó ▲ para seleccionar una de las pantallas o elementos del parámetro que serán configurados y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor del parámetro. Después presione la tecla ENT para confirmar y guardar.


El valor de los parámetros de CD se describe a continuación:

Tabla 6-15 Descripción de los parámetros de CD

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor	
Over		58.5V	La alarma 'DC Over Voltage' se generará cuando el voltaje	
(over-voltage)		00.01	de salida de CD del sistema se mayor al valor de 'Over'	Los valores de estos
Low	40V a 60V	45.0V	La alarma 'DC Low Voltage' se generará cuando el voltaje de	tres parámetros
(low-voltage)	40 V a 00 V	45.00	salida de CD del sistema se menor al valor de 'Low'	deberán ser: Over >
Under		45.0V	La alarma 'DC Under Voltage' se generará cuando el voltaje	Low > Under
(under-voltage)		45.00	de salida de CD del sistema se menor al valor de 'Under'	
High (high	-40°C a	40°C	La alarma por alta temperatura se generará cuando la	El valor del
temperature)	100°C	40 C	teperatura ambiental detectada se mayor al valor de 'High'	parámetro 'High'
Low (low	-40°C a	-5°C	La alarma por baja temperatura se generará cuando la	deberá ser mayor al
temperature)	100°C	-5 C	teperatura ambiental detectada se menor al valor de 'Low'	parámetro 'Low'
	Disponible,			
Shunt enable	No	N/A	Establecer de acuerdo a la configuración actual del sistema	
	disponible			
Coefficient	Sujeto a la cor	nfiguración	En un sistema con desviador de carga, se puede establecer solo cuando la opción	
Coemcient	tipo de sistema		desviador esté 'establecida' en el tipo de sistema	

6.7.6 Configuraciones del Rectificador

La interfaz de configuración se divide en cuatro pantallas, como se muestra abajo:



Use ▼ ó ▲ para seleccionar una página o uno de los parámetros y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor del parámetro. Presione ENT para confirmar y guardar.

El valor del parámetro de modulo se describe a continuación:

Tabla 6-16 Descripción de los parámetros del módulo

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor	
Module over voltage	56V a 59V	1591/	Cuando el voltaje de salida del módulo es mayor que el valor de configuración del parámetro 'Module over voltage', el rectifiador genera una alarma por sobre voltaje del módulo	El valor de configuración de 'Default voltage' deberá ser menor que el de 'Module over voltage'

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinido	Descripción del valor	
Default voltage	48V a 58V	53.5V		
Output soft start enabled	Si, No	No	La función inicio flexible de carga significa que el voltaje del rectificador aumenta gradualmente de 0V al valor de configuración 'Default voltage' después del valor de	
Output soft start time	8s a 128s	8s	configuración del 'Output soft start time'	
Fan speed	Velocidad completa, regulación de velocidad	Regualción de velocidad	Si se configuró al estatus 'Speed regulation', el rectificador regulará la velocidad de operación del ventilador del rectificador de acuerdo a la temperatura de entrada de aire. Si se configuró al estatus 'Full speed', el ventilador operará a velocidad completa	
Over voltage restart time	50s to 300s	Cuando el rectificador está en sobre voltaje, automáticamente se apagará. Encienda el rectificador después de una demora del tiempo configurado y juzg aún está en sobre voltaje. Esta demora se refiere al valor de configuración del 'Over voltage restart time'. Si el rectificador no está en sobre voltaje en el 'Ove voltage restart time', se considera que el rectificador puede trabajar normalmer Si el rectificador está en sobre voltaje dentro de ese tiempo, de apagará y bloqueará y no podrá encender automáticamente.		
Interval start	0 to 10s	0s	El rectificador sacará el voltaje en una secuencia e intervalo específicos. Si se configuró a '0', indica que el voltaje sale simultáneamente	
OverVolt Enable	Yes, No	No	Si se configuró a 'Yes' indica que el rectificador seguirá encendido de a la fuerza y sacará voltaje incluso si detecta que hay sobre voltaje de CA.	

6.7.7 Configuraciones del Sistema

Usuarios con diferentes niveles de contraseña tendrán diferentes configuraciones de parámetros del sistema.

1. Para la contraseña de nivel usuario (predefinida: 1), la interfaz de configuración se divide en dos pantallas, como se muestra en el siguiente diagrama.

Adrees: 1
Text: English
Com: RS232 YDN
BaudRate: 9600

Set Date:
2005-06-13
Set Time:
17:30:30


Cuando realice la configuración, use la tecla ▼ ó ▲ para seleccionar una de las pantallas o elementos de parámetro que se configurarán y ◀ ó ▶ para seleccionar el valor del parámetro. Después presione la tecla ENT para confirmar y guardar.

Cuando el modo comunicación es 'MODEM', se necesita configurar el número de Regreso de llamada y las veces de Regreso de llamadas.



Para modificar un número de Regreso de llamada, use ▲ ó ▼ para modificar el número y ◀ ó ► para mover la dirección. En la modificación, presione la tecla ENT para confirmar.

2. Para la contraseña de nivel ingeniero (predefinido: 2) o contraseña de nivel administrador (el valor predefinido es '640275'), use ▼ ó ▲ para seleccionar la siguiente pantalla de configuración además de las pantallas anteriores.



Si se reconfigure el sistema, habrá una pantalla de indicación de información:

Notice: All Param lost! ENT Continue, ESC Quit.

3. Para la contraseña de nivel administrador (el valor predefinido es '640275'), use ▼ ó ▲ para seleccionar la siguiente pantalla además de las pantallas anteriores.



Después de seleccionar un valor en 'Modify Password' y presionar la tecla ENT, la contraseña puede modificarse.



Para nombrar una contraseña, use ▲ ó ▼ para modificar el número y ◀ ó ▶ para mover la dirección. En la modificación, presione la tecla ENT para confirmar. Durante el proceso de configuración, deberá ingresar el mismo número dos veces.

- 4. Configuración de contraseña y reglas de uso
- 1) La contraseña puede ser de 0 a 6 dígitos. El dígito 0 indica que no hay contraseña. Cuando modifique la contraseña, establezca el primer dígito de la contraseña a '#' ó nulo, indicando que no hay contraseña.
- 2) La contraseña puede configurarse a números y letras mayúsculas y minúsculas. Las letras mayúsculas y minúsculas son diferentes.
- 3)Después de ingresar la contraseña correcta, deje de operar el teclado y la contraseña permanecerá válida durante 4 minutos. En otras palabras, si el usuario ingresa la contraseña correcta y opera contantemente el teclado, la contraseña será válida. Si no se realiza operación en el teclado, la contraseña será inválida después de 4 minutos.
- 4) Si la contraseña de nivel usuario es idéntica a la contraseña de nivel administrador, el modulo de monitoreo considerará la contraseña de nivel administrador como contraseña predefinida con autoridad predefinida. Esto es, si se configuró a 'null' por el administrador, todos los usuarios pueden acceder con el nivel administrador.

☐ Nota

Si la contraseña de administrador se estableció a 'null', todas las operaciones hacia le módulo de monitoreo se abrirán. Solo el personal de mantenimiento tiene permitido hacer configuraciones, de lo contrario una configuración incorrecta puede provocar anormalidades en el sistema.

Es mejor usar la contraseña de 6 dígitos recomendada.


5. El valor del parámetro del sistema se describe en la tabla de abajo

Tabla 6-17 Descripción de los parámetros del sistema

Parámetro	Rango de configuración	Valor predefinid o	Descripción del valor
Text	Inglés, Español, Portugués, Alemán, italiano, Francés	Inglés	Se establece de acuerdo a la necesidades del cliente
Local address	1 a 254	1	Las direcciones de los sistemas de potencia que están en la misma oficina monitoreada, deberán ser diferentes.

Paráme	etro	Rango de configuración	Valor predefinid o	Descripción del valor
Communication Mode		RS232 YDN,MODEM YDN , MODEM EEM, MODEM EEM R, RS232 EEM ,RS232 EEM R, MODEM SOC, MODEM SOC R, RS232 SOC, RS232 SOC R, MODEM S-T, MODEM S-T R, RS232 S-T, RS232 S-T R	RS232 YDN	El valor 'MODEM' indica comunicación a través del modem bajo el protocolo Telecom de China, mientras que el valor 'RS-232' indica comunicación a través del puerto serial transparente bajo el protocolo Telecom de China. El valor 'YDN' se refiere al protocolo de Telecom de China, 'EEM' se refiere a comunicación bajo el protocolo EEM, sin alarmas reportadas, el valor 'SOC' se refiere a comunicación bajo el protocolo SOC. 'R' indica reportando alarmas, 'S-T' indica que TPE actúa como protocolo de comunicación
Baud rate (bps)		1200, 2400, 4800, 9600	9600	Asegúrese de que las velocidades baud de la parte enviadora y la parte receptora, son consistentes
modo	Callback times	1 a 10	3	Configure como se requiera. Si el MODEM está en estatus extensión, necesita agregar ',' entre el número
	Callback number	19 dígitos como máximo		marcado y el número requerido para Regresar llamadaspara formar un retardo. Si el número de regreso de llamdas no tiene 19 dígitos, termine con '#'
Setting date		Entre año 2000 y año 2099		Establezca el tiempo de acuerdo a la hora actual
Setting time		Hora, minuto, segundo		vigente, sin importar si es o no año bisiesto
Usuarios con nivel ingeniero o contraseña anterior	Reset the password	Y, N	N	Si se seleccionó 'Yes', restablezca la contraseña. Al terminar, se recuperará a 'No'. Si se opera con la contraseña de nivel ingeniero, la contraseña de nivel usuario y la contraseña de nivel ingeniero pueden recuperarse a la contraseña predefinida. Si la contraseña a nivel administrador se usa para conducir la operación de restablecimiento, todas las
	System reset	N, Y	N	contraseñas se recuperarán a lo predefinido. Si el sistema no se puede configurar normalmente y no se puede restablecer apagando y restableciendo, se puede configurar el 'Init system' a 'Y' y restaurar los valores de configuración de todos los parámetros a los valores predefinidos y después el módulo de monitoreo se reiniciará. Pero puede generarse una alarma si es inconsistente con la situación actual. Por lo tanto, se necesita restablecer los parámetros después de restaurar los parámetros predefinidos
	System type	NetSure 501 A50: 48V/30A/SET/NONE; NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200): 48V/50A/300/ NONE; NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2): 48V/50A/SET/NONE; NetSure 501 AA0: 48V/30A/300/NONE	un nuevo módulo de monitoreo, su 'System Type' deberá configurarse de acuerdo a la situación actual. Después este parámetro se cambia y otros parámetros del módulo de monito se cambiarán a los valores predefinidos del tipo de sistema	
Usuarios con contraseña nivel administrador	Modify the password	Nivel usuario, nivel ingeniero, nivel administrador	La contrase bandera fin	eña tiene 0 ~ 6 dígitos, con '#' ó espacio que es la nal

6. El formato del tipo del sistema se define como sigue:



Nota

Si el tipo de sistema se establece incorrectamente, puede causar una prueba inexacta del valor de parámetro o fallas invisibles.

Capítulo 7 Manejo de Alarmas

Este capítulo describe el manejo de alarmas, así como el mantenimiento preventivo del sistema durante la operación diaria del sistema

El personal de mantenimiento debe tener conocimiento adecuado acerca del sistema de energía.

Nota

El mantenimiento debe realizarse bajo la guían de normas de seguridad compatibles

Sólo el personal capacitado con conocimientos suficientes sobre el sistema de potencia puede mantener la parte interior del subrack

7.1 Manejo de Alarmas

Las alarmas del módulo de monitoreo se clasifican en cuatro tipos: alarma crítica, alarma mayor, observación y sin alarma.

Alarma crítica, alarma mayor: estos dos tipos de alarmas tienen fuerte impacto sobre el rendimiento del sistema. Siempre que se generan estas alarmas, se supone que los usuarios las manejarán inmediatamente. Los indicadores de alarma se encenderán y se dará indicación audible.

Observación: cuando se produce este tipo de alarma, el sistema mantiene la salida normal durante un tiempo. Si la alarma se produce durante el tiempo de reloj, debe tratarse inmediatamente. Si la alarma se produce fuera del tiempo de reloj, se debe manejar durante el tiempo de reloj. Los indicadores de alarma se encenderán cuando se produzca la alarma de observación.

Sin alarma: si las alarmas se establecen como 'no alarm' por los usuarios, cuando se producen estas alarmas, ninguna indicación visible o audible se generará y el sistema funciona normalmente.

Los métodos de manejo normal de alarmas se dan en la Tabla 6-1

Tabla 7-1 Descripción de parámetros configurables del sistema

No.	Alarma	Método de manejo
1	Mains Failure	Si la falla no dura, la batería encenderá la carga. Si la causa es desconocida o la falla dura mucho, se necesitará un generador de diesel. Antes de usar la potencia del generador se sugiere operarlo durante 5 minutos para establizar la salida de potencia.
2	AC Voltage High	Verifique si el punto de Sobre-voltaje de CA es muy bajo. Restablezca el valor si es muy bajo Un sobre-voltaje medio no afecta la operación del sistema. Sin embargo, el rectificador detendrá la operación cuando el voltaje de la red eléctirca sea mayor a 305V. por lo tanto, si la fuente de potencia está constantemente con sobre-voltaje, la red de alimentación eléctrica deberá mejorarse.
3	AC Voltage Low	Verifique si el punto de Bajo-voltaje de CA es muy alto, restablezca el valor si es muy alto. Cuando el voltaje de electricidad es menor a 176V, la potencia de salida de los rectificadores disminuirá. Si la fuente de potencia está constantmente abajo-del voltaje, la red de potencia principal deberá mejorarse
4	DC Volt High	Verifique el voltaje de salida de CD del sistema y el valor de "Over" establecido a través del módulo de monitoreo. Si el valor establecido es incorrecto, corrijalo. Encuentre el rectificador que ha causado la alarma. Primero que todo, asegúrese de que las baterías pueden operar normalmente. Después apague la entrada de CA de todos los rectificadores. Encienda los rectificadores uno por uno. Si la protección contra sobre voltaje se activa cuando cierto rectificador se enciende, ese rectificador es el que falla. Reemplace el rectificador con falla
5	DC Volt Low	1. Verifique el voltaje de salida de CD y el valor de "Under" establecido mediante el módulo de monitoreo. Si el valor establecido es incorrecto, corríjalo 2. Si la alrma es causada por fallas de la red eléctrica, verifique si ciertas cargas pueden desconectarse para prolongar la operación de todo el sistema. 3. Si la alarma es debida a un rectificador con falla, encuentre el rectificador con falla y reemplácelo 4. Compare la corriente de carga total con la corriente del rectificador y la anterior no deberá ser mayor que la posterior a voltaje FC, de lo contrario, cargas parciales deberán desconectarse para asegurar la operación segura de todo el sistema. Agregue algunos rectificadores para hacer la corriente total del rectificador mayor al 120% de la corriente total de carga. Además, debe haber cuando menos 1 rectificador para standby redundante.
6	Load Fuse Alarm/ Batt Fuse Alarm	Verifique si el MCB de la ruta está apagado. Sie el MCB está abierto, encuentre la falla y retírela. De otra manera, el loop de la alarma está fallando. Por favor contacte a Emerson


No.	Alarma	Método de manejo
7	LVD2	Verifique si hay falla en la red eléctrica o el voltaje de batería es menor al valor de "BLVD" o el tiempo de descarga de batería es mayor que el "BLVD Time" La batería es desconectada manualmente del sistema
8	Rect Failure	El LED rojo en el rectificador se encenderá 1. Restablezca el rectificador apagándolo y después encendiéndolo de nuevo 2. Si el rectificador aún causa esta alrma, reemplácelo
9	Rect Protect	Verifique si la red eléctrica está fuera de rango de 80V ~ 295V (entre el punto de abajo del voltaje de CA y el punto de sobre-voltaje) Si la fuente de potencia está constantemente sobre/bajo voltaje, la red de alimentación eléctrica deberá mejorarse
10	Rect Fan Fails	Verifique si el ventilador del rectificador aún trabaja. Si el ventilador se detiene, saque el rectificador para verificar si el ventilador está bloqueado o no. Si lo está, limpiélo y empújelo de regreso. Sin embargo, si el ventilador no se mueve después de que el rectificador se enciende, reemplácelo (Ver Reemplazando el ventilador del rectificador en 6.2 Manejando Fallas del Rectificador)
11	Rect Not Respond	Verifique si la comunicación entre el rectificador y el módulo de monitoreo falla. Si la comunicación es normal, restablezca el rectificador jalndolo y empujandolo de regreso, si la alrma persiste, reemplace el rectificador
12	Batt Over Temp	 Verifique si hay falla interna de batería, si la hay, reemplace la batería con falla Verifique si la temperatura del cuarto es muy alta. Si lo es, enfrie el espacio del ventilador.

7.2 Manejando Fallas del Rectificador

La descripción del indicador y métodos de manejo del rectificador R48-1800, rectificador R48-2900U y rectificador R48-3200 son lo mismo.

Manejando fallas del indicador

Los síntomas de fallas usuales del rectificador incluyen: Indicador de operación (verde) apagado, indicador de Protección (Amarillo) encendido, indicador de Protección parpadea, indicador de Falla (rojo) encendido e indicador de Falla parpadea, como se muestra en la Figura 6-1.






Figura 7-1 Indicador del rectificador

Los indicadores se muestran en la Figura 6-2.

Tabla 7-2 Descripción de falla del Indicador

Síntoma	Alarmas del modulo de monitoreo	Causas	Método de manejo
Indicador de	No alarm	Sin voltaje de entrada/salida	Asegurarse de que hay voltaje de entrada/salida
operación apagado	NO alaim	Fuente de potencia asistente del rectificador falla	Reemplazar el rectificador
Indicador de operación parpadea	No alarm	El módulo de monitoreo realiza operaciones en el rectificador	No se necesita tomar acciones
Indicador de protección,	Rect Protect	Voltaje de entrada de CA anormall	Asegurarse de que el voltaje de entrada de CA es normal
encendido	Rect Protect	Ventilador bloqueado	Retirar el objeto que bloquea el ventilador

Síntoma	Alarmas del modulo de monitoreo	Causas	Método de manejo
		Ruta de ventilación bloqueada en la entrada o el escape	Retirar el objeto en la entrada o el escape
		Temperatura ambiental muy alta o la entrada muy cerca a una fuente de calor	Disminuir la temperatura ambiental o retirar la fuente de calor
	Load share Alarm	Desbalance en corriente compartida	Verificar si la comunicación del rectificador es normal. Si no, verificar que el cable de comunicación está en conexión normal. Si la comunicación es normal, mientras el indicador de protección está encendido, se debe reemplazar el rectificador
	Rect Protect	Compensación interna del factor potencia por abajo de voltaje o sobre voltaje	Reemplazar el rectificador
Indicador de protección parpadea	Rect Not Respond	Comunicación de rectificador interrumpida	Verificar si el cable de comunicación está en conexión normal
	Rect HVSD	Sobre voltaje de rectificador	Restablecer el rectificador. Si la protección se activó, reemplazar el rectificador
Indicador de	Rect Failure	Dos o más reectificadores tienen el mismo número de ID	Contactar a Emerson paramantenimiento
falla encendido	Rect Failure	Serio desbalance de corriente compartida (R48-1800: desbalance de corriente de carga > ± 3%; R48-3200/ R48-2900U: desbalance de carga > ± 5%)	Verificar si la comunicación del rectificador es normal. Si no, verificar que el cable de comunicación está en conexión normal. Si la comunicación es normal, mientras el indicador de protección está encendido, se debe reemplazar el rectificador
Indicador de falla parapadea	Rect Fan Fails	Ventilador con falla	Reemplazar ventilador

Reemplazando ventilador del rectificador

Si el ventilador del rectificador está fallando y no trabaja, deberá reemplazarse. Tome los rectificadores del R48-1800 como ejemplo, los procedimientos de reemplazo son los siguientes:

- 1. Use un desarmador de cruz para retirar los 3 tornillos de las perforaciones y jálelo hacia afuera del panel frontal, como se muestra en la Figura 6-2.
- 2. Desconecte el cable de potencia de ventilador y retire el ventilador.
- 3. Instale el Nuevo ventilador
- 4. Conecte el cable de alimentación del ventilador
- 5. Ponga de regreso el panel frontal y abróchelo con los 3 tornillos.




Figura 7-2 Desensamblando el panel frontal

Reemplazando el rectificador

A excepción del reemplazo de ventilador, se recomienda no reparar alguna otra parte del modulo. Cuando falle, el módulo deberá reemplazarse, no repararse. Ver los siguientes procedimientos para reemplazar el rectificador.

- 1. Tome un Nuevo rectificador y verifíquelo por algún daño en el transporte.
- 2. Afloje los tornillos de fijación en la manija del rectificador R48-1800 con un desarmador Phillips. Jale hacia afuera el rectificador con falla del rack, agarrándolo por la manija.

Sea cuidadoso con el rectificador, solo jálelo hacia afuera del sistema, como podría estar demasiado caliente debido a la operación a largo plazo. No lo deje resbalar y dañarse

3. Sosteniendo el rectificador con la mano, empuje el Nuevo rectificador dentro de la ranura vacía y asegúrese de que la conexión es buena, después de un breve retardo, el indicador de operación de rectificador se encenderá y el ventilador empezará a trabajar.

- 4. Verifique si el nuevo rectificador trabaja normalmente. Usted deberá asegurarse de que:
- 1) El modulo de monitoreo reconoce el nuevo rectificador.
- 2) El nuevo rectificador comparte corriente con otros rectificadores.
- 3) Cuando este nuevo rectificador se extrae, hay una alarma correspondiente y el modulo de monitoreo despliega dicha alarma.
- Si el nuevo rectificador pasa todas las pruebas anteriores, el reemplazo es un éxito.
- 5. Empuje a manija de regreso dentro del panel frontal para fijar el rectificador con el pin de posicionamiento. Apriete los tornillos de fijación con el pin de posicionamiento. Fije el tornillo de la manija del rectificador R48-1800 con un desarmador Phillips.

Apéndice 1 Datos Técnicos y de Ingeniería

Tabla 1 Datos Técnicos

Categoría del Parámetro	Parámetro	Descripción
	Operating temperature	-5°C ~ 40°C
	Storage temperature	-40°C ~ 70°C
Ambiental	Relative humidity	5%RH ~ 95%RH
	Altitude	≤ 2,000m (reducción de potencia es necesaria arriba de 2,000m)
	Others	Polvo o gases erosivos no conductivos. Sin posibilidad de explosión
	AC input system	NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2): P + N + PE/ 230Vca Otros: 3P + N + PE/ 380Vca
	Input voltage range	NetSure 701 A51: 85 ~ 290Vca NetSure 501 A50, NetSure 501 AA0: 85 ~ 300Vca
Entrada de CA	Input AC voltage frequency	45Hz ~ 65Hz
	Max input current	NetSure 701 A51 ≤ 103A NetSure 501 A50 ≤ 54A NetSure 501 AA0 ≤ 108A
	Power factor	≥ 0.99
	Rated output DC voltage	-48Vcd
	Output DC voltage	-42.3Vcd ~ -57.6Vcd
Salida de CD	Maximum output current	NetSure 701 A51 ≤ 275A, corriente de carga ≤ 200A, corriente de carga de batería ≤ 50A NetSure 501 A50 ≤ 150A, corriente de carga ≤ 120A, corriente de carga de batería ≤ 30A NetSure 501 AA0 ≤ 300A, corriente de carga ≤ 250A, corriente de carga de batería ≤ 50A
	Voltage set-point accuracy	≤ 1%
	Efficiency	NetSure 701 A51 ≥ 89% NetSure 501 A50, NetSure 501 AA0 ≥ 90%
	Noise (peak-peak)	≤ 200Mv (0 ~ 20MHz)
	Weighted noise	≤ 2Mv (300 ~ 3400Hz)
	AC input over-voltage alarm point	Predefinido: 280 ± 5Vca, configurable vía el modulo de monitoreo
	AC input over-voltage alarm recovery point	Predefinido: 270 ± 5Vca, 10Vca más bajo que el punto de alarma por sobre-voltaje de entrada de CA
	AC input under-voltage alarm point	Predefinido: 180 ± 5Vca, configurable vía el modulo de monitoreo
Alarma y protección de entrada de CA	AC input under-voltage alarm recovery point	Predefinido: 190 ± 5Vca, 10Vca más alto que punto de alarma por bajo-voltaje de entrada de CA
	AC input over-voltage protection point	NetSure 501 A50, NetSure 501 AA0: 305 ± 5Vca predeterminado, configurable vía el modulo de monitoreo
	Ac input over-voltage protection point	NetSure 701 A51: 295 ± 5Vca predeterminado, configurable vía el modulo de monitoreo
	AC input over-voltage protection	NetSure 501 A50, NetSure 501 AA0: 295 ± 5Vca prederteminado, 10Vca mas abajo que el punto de alarma por sobre-voltaje de entrada de CA
	recovery point	NetSure 701 A51: 285 ± 5Vca predefinido, 10Vca mas abajo que el punto de alarma por sobre-voltaje de entrada de CA
	AC input under-voltage protection point	Predefinido: 80 ± 5Vca, configurable vía el modulo de monitoreo
	AC input under-voltage protection	Predefinido: 95 ± 5Vca, 10Vac mas alto que el punto de alarma por
	recovery point	bajo-voltaje de entrad ade CA
	DC output over-voltage alarm point	Predefinido: 58.0 ± 0.2Vcd, configurable vía el modulo de monitoreo
	DC output over-voltage recovery point	Predefinido: 57.5 ± 0.2Vcd, 0.5Vcd mas abajo que el punto de alarma por sobre-voltaje
Alarma y	DC output under-voltage alarm point	Predefinido: 45.0 ± 0.2Vcd, configurable vía el modulo de monitoreo
protección de salida de CD	DC output under-voltage recovery point	Predefinido: 45.5 ± 0.2Vcd, 0.5Vcd mas alto que el punto de alarma po bajo voltaje
	DC output over-voltage proteciton point	Predefinido: 59.0 ± 0.2Vcd, configurable vía el modulo de monitoreo
	LLVD	Predefinido: 44.0 ± 0.2Vcd, configurable vía el modulo de monitoreo
		The state of the s

Categoría del Parámetro	Parámetro	Descripción
	BLVD	Predefinido: 43.2 ± 0.2Vcd, configurable vía el modulo de monitoreo
	Current sharing	El rectificador puede trabajar en paralelo y compartir la corriente. El desbalanceo es mejor que ± 3% (R48-1800) o ± 5% (R48-3200/R48-2900U) de la corriente de salida nominal. Rango de corriente prueba: 10% ~ 100% de la corriente nominal
	Derate by input (at 45°C)	R48-1800: Las salidas de rectificador max. Potencia de 1700W con voltaje de entrada de 176Vca. El rectificador saca 800W de potencia con voltaje de entrada: 85Vac R48-3200/ R48-2900U: El rectificador saca 100% de potencia con voltaje de entrada: 176Vca. El rectificador saca 50% de potencia con voltaje de entrada: 120Vca. El rectificador saca 18.75% de potencia con voltaje de entrada: 85Vca
		El rectificador provee protección contra sobre-voltaje del hardware y software. El punto de protección del hardware es 59.5V ± 0.5V y requiere restablecimiento manual para restaurar la operación. El punto de protección del software está entre 56V y 59V (0.5V arriba del voltaeje de salida, 59V predefinido) y puede configurarse a través del módulo de monitoreo
		Hay dos modos de protección del software, los cuales pueden seleccionarse a través del software en el host:
		Bloquear al primer sobre-voltaje
	Over-voltage protection	Una vez que el coltaje de salida alcanza el punto de protección, el rectificador se apagará y mantendrá ese estado, se necesita restablecimeinto manual para restaurar la operación.
		2. Bloquear al segundo sobre-voltaje
Rectificador		Cuando el voltaje de salida alcanza el punto de protección de software, el rectificador se apagará y reiniciará automáticamente después de 5 segundos. Si hay sobre-voltaje nuevamente dentro del tiempo establecido (prededinido: 5 min., condigurable a través del módulo de monitoreo), el rectificador se apagará y mantendrá ese estado. Se necesita restablecimeinto manual para restaurar la operación.
		Restablecimeinto manual: El restablecimiento puede hacerse manualmente mediante el módulo de monitore o retirando el rectificador del sistema
	Output delay Fan speed adjustable	El Voltaje de Salida puede incrementarse lentamente hasta que el rectificador arranque. El tiempo de incremento es configurable La velocidad de los ventiladores del Rectificador se pueden fijar a
		velocidad media o total
		R48-1800: Temperatura abajo de 45°C, saca potncia completa
		Temperatura arriba de 45°C, habrá disminución lineal, esto es:
		A 55°C, la potencia de salida es 1,600W
		A 65°C, la potencia de salida es 1,500W
		A 75°C, la potencia de salida es 800W A 80°C, la potencia de salida es 0W
		R48-3200:
		Arranca a -40°C; Temperatura abajo de 45°C, saca potencia completa
	Temperature derating	Temperatura arriba de 45°C, habrá disminución lineal, esto es:
		A 65°C, la potencia de salida es 2,320W A 70°C, la potencia de salida es 1,450W
		A 75°C, la potencia de salida es 0W
		R48-2900U:
		A la temperatura ambiental de:
		Por debajo de 45°C, saca potencia completa: 2,900W
		Arriba de 45°C, habrá disminución lineal, esto es: A 55°C, potencia de salida ≥ 2,320W
		A 60°C, potencia de salida ≥ 1,450W
		A 65°C, potencia de salida: 0W

Categoría del Parámetro		Parámetro	Descripción
	Conducted en Radiated emis		Clase A EN55022
	Voltage fluctuation and flash		EN61000-3-11
5140	Immunity to E	FT	Nivel 4 EN/IEC 61000-4-4
EMC	Immunity to E	SD	Nivel 3 EN/IEC 61000-4-2
	Immunity to su	urges	Nivel 4 EN/IEC 61000-4-5
	Immunity to ra	diation	Nivel 2 EN/IEC 61000-4-3
	Immunity to co	onduction	Level 2 EN/IEC 61000-4-6
Caracteristicas de proteccion contra rayos	At AC side		El lado de entrada de CA puede soportar cinco veces el voltaje simulado de un rayo de 5Kv a 10/700µs, para las polaridades positiva y negativa respectivamente. Puede soportar cinco veces corriente simulada de sobretensión de un rayo de 20Ka a 8/20µs, para las polaridades positiva y negativa respectivamente. El intervalo de prueba no es menor a 1 minuto. También puede soportar un caso de corriente simulada de sobretensión de un rayo de 40Ka a 8/20µs
	Safety regulat	ion	IEC60950-1:2001
	Acoustic noise		≤ 55 db (A) (Cuando la temperatura ambiental es menor a 25°C)
	Insulation resistance		A temperatura de 15°C ~ 35°C y humedad relativa no mayor al 90%RH, aplique una prueba de voltaje de 500Vcd. Las resistencias de aislamiento entre el circuito de CA y la tierra, el circuito de CD y la tierra y circuitos de CA y CD, no son menos de 10MΩ
Otros	Insulation strength		(Retire el SPD, el módulo e monitoreo y los rectificadores antes de la prueba) Circuito de CA a tierra: 50Hz, 2,500Vca; ó 3535Vcd Circuito de CD a tierra: 50Hz, 1,000Vca; ó 1414Vcd Circuito asistente (no conectado directamente al circuito host): 50Hz, 500Vca Circuitos de CA a CD: 50Hz, 3,000Vac; ó 4242Vcd Para ls tres pruebas anteriores no debe haber interrupción o flashover en 1min, con corriente de fuga no mayor a 10Ma
	MTBF		200,000hr
	ROHS		Cumple con requerimientos R5
	Dimensiones	Dimensiones máximas de los subracks	NetSure 501 A50: 483 (A) × 380 (P) × 267 (A) NetSure 501 AA0: 483 (A) × 380 (P) × 490 (A) NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200): 483 (A) × 380 (P) × 445 (A) NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2): 483 (A) × 380 (P) × 311 (A)
	(mm)	M501D/ M500D	87 (A) × 85 (A) × 287 (P)
Mecánicos		Rectificador	R48-1800: 87.9 (A) × 85.3 (A) × 272 (P) R48-3200/ R48-2900U: 132.5 (A) × 88 (A) × 287 (P)
	Weight (kg)	Subrack (sin rectificadores y módulo de monitoreo)	NetSure 501 A50, NetSure 701 A51 ≤ 25 NetSure 501 AA0 ≤ 30
		Módulo de monitoreo M501D/ M500D	< 0.8
		Rectificador	R48-1800 ≤ 2.0 R48-3200/ R48-2900U: ≤ 3.5

Tabla 2 Especificaciones del conector de entrada y salida

Conector		Especificaciones		
		Capacidad	Especificaciones de	Comentarios
			conector	
Distribución de potencia CA	Entrada de CA del MCB	Configurado e acuerdo con el requerimiento del	Terminales de cable H, 2pcs (cable CSA ≤	La línea energizada de la fuente de potencia de CA
		cliente	35mm ²)	
	Terminal aterrizada	One M10 bolt	Cable CSA ≤ 35mm²	Conectado a la barra de aterrizaje del sitio
Distribución	Barra de bus positiva	Terminal pequeña: cable CSA ≤ 16mm²; terminal grande: cable CSA ≤ 50mm² 2 × 125A/ 1P MCB		
de potencia	Batería del MCB			

		Especificaciones		
	Conector	Capacidad	Especificaciones de conector	Comentarios
CD	Rutas de salida	NetSure 501 A50: Ruta de carga de BLVD, 3 × 63A/1P, 3 × 32A/1P, 4 × 10A/1P MCB NetSure 501 AA0: Ruta de carga de BLVD, 5 × 63A/1P, 5 × 32A/1P, 8 × 10A/1P MCB NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200): Ruta de carga de BLVD, 5 × 63A/1P, 5 × 32A/1P, 8 × 10A/1P MCB NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2): Ruta de carga de BLVD, 4 × 40A/1P, 1 × 10A/1P MCB Sin rutas de carga de LLVD		

Apéndice 2 Diagrama de Cableado




Figura 1 Diagrama de cableado del NetSure 501 A50





Figura 2 Diagrama de Cableado del NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200)



Note

The wiring in the dashed square means the load alarm routes can be expanded to 10.

Figura 3 Diagrama de cableado del NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2)

Apéndice 3 Diagrama Esquemático






Figura 4 Diagrama Esquemático del NetSure 501 A50



- 2. The maximum output current of the MFU is 300A
- 3. The number of the 1QF and 2QF in MFU is configurable. The maximum number is 10.

Figura 5 Diagrama esquemático del NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200) (1)



1. The AC distribution has 6 schemes, determined by user requirement.

Figura 6 Diagrama esquemático del NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200) (2)





Figura 7 Diagrama esquemático del NetSure 701 A51 (PS48300-3A/3200-X2)



Note

- 1. The AC distribution has 3 schemes, determined by user requirement. Refer to diagram (2
- 2. The maximum output current of the MFU is 300.
- 3. The number of the 1QFx and 2QFx in MFU is configurable. The total width of the load MCBs should be smaller than 190mm.
- 4. The DU is optional. The number of the 3QFx, 4QFx and 5QFx in MFU is configurable. The total width of the load MCBs should be smaller than the installation size.
- 5. The monitoring module can be M501D or M800D.
- 6. The number of the battery MCBs can be 2 or 3.
- 7. The LLVD contactor KM2 is configurable.

Figura 8 Diagrama esquemático del NetSure 501 AA0 (1)




Figura 9 Diagrama esquemático del NetSure 501 AA0 (2)

SPD

Apéndice 4 Glosario

Abreviación	Palabra completa		
Amb.Temp	Temperatura Ambiental		
Batt	Batería		
BC	Carga de Impulso		
BLVD	Desconexión por Bajo Voltaje de Batería		
Сар	Capacidad		
CommMode	Modo de Comunicación		
CurrLimit	Límite de corriente		
CycBC	Carga de Impulso Cíclica		
Con Alarm Voice	Alarma de Control de Voz		
Hist Alarm	Alarma Histórica		
HVSD	Parado por Alto Voltaje		
InitParam	Parámetros de Incialización		
InitPWD	Contraseña de Incialización		
LLVD	Desconexión por Bajo Voltaje de Carga		
LVD	Desconexión por Bajo Voltaje		
MCB	Interruptor de Circuito Miniatura		
Ph-A	Fase A		
PWD	Contraseña		
Rect	Rectificador		
Shunt coeff	Coeficiente de Derivación		
SM	Módulo de Supervisión (módulo de monitoreo)		
SPD	Dispositivo de Protección contra Sobretensión		
SW Version	Versión del Software		
Sys	Sistema		
Temp	Temperatura		
Temp Comp	Compensación por Temperatura		
Volt	Voltaje		